

Инструкции за употреба (Протокол) за QIAsymphony® DSP Virus/Pathogen Kit

Протокол Complex200_V6_DSP

Версия 2

IVD

За инвивитро диагностика

За употреба с QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit

CE

REF

937036



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, Германия

R1

Протоколът е на разположение в електронен вид и може да бъде намерен в раздела „resources“ (ресурси) на страницата с продукти на www.qiagen.com.

Обща информация

QIAasympathy DSP Virus/Pathogen Kit е предназначен за инвитро диагностика.

Комплект	QIAasympathy DSP Virus/Pathogen Mini Kit
Материал за аликовотни части	Респираторни и урогенитални аликовотни части
Име на протокола	Complex200_V6_DSP
Набор по подразбиране за контрол на анализа	ACS_Complex200_V6_DSP_default_IC
Редактируем	Обем елюат: 60 µl, 85 µl и 110 µl
Необходима софтуерна версия	Версия 4.0 или по-нова
Необходима софтуерна конфигурация за IVD употреба	Профил по подразбиране 1

Отделение „Sample“ (Аликовотна част)

Вид на аликовотната част	Урина, урогенитални тампони (в транспортна среда, напр. PreservCyt®, UTM, eNAT™) и респираторни тампони (изсушени тампони или в транспортна среда, напр. UTM, eNAT)
Обем на аликовотната част	Зависи от вида на използваната епруветка за аликовотна част; за повече информация вижте списъка с лабораторно оборудване, който можете да откриете в раздела „resources“ (ресурси) на страницата с продукти на www.qiagen.com .
Обработен обем на аликовотната част	Вижте списъка с лабораторно оборудване, който можете да откриете в раздела „resources“ (ресурси) на страницата с продукти на www.qiagen.com .
Първични епруветки за аликовотни части	Вижте списъка с лабораторно оборудване, който можете да откриете в раздела „resources“ (ресурси) на страницата с продукти на www.qiagen.com за повече информация.
Вторични епруветки за аликовотни части	Зависи от вида на използваната епруветка за аликовотна част; за повече информация вижте списъка с лабораторно оборудване, който можете да откриете в раздела „resources“ (ресурси) на страницата с продукти на www.qiagen.com .
Вложки	Зависи от вида на използваната епруветка за аликовотна част; за повече информация вижте списъка с лабораторно оборудване, който можете да откриете в раздела „resources“ (ресурси) на страницата с продукти на www.qiagen.com .
Други	Необходима е смес от носител за PHK и Buffer AVE; използването на вътрешна контрола е по избор

Отделение „Reagents and Consumables“ (Реактиви и консумативи)

Позиция A1 и/или A2	Касета за реактиви (RC)
Позиция B1	Buffer ATL (ATL)
Държач за статив с накрайници 1 – 17	Филтърни връхчета за еднократна употреба, 200 µl
Държач за статив с накрайници 1 – 17	Филтърни връхчета за еднократна употреба, 1500 µl
Държач за модулна кутия 1 – 4	Секционни кутии, съдържащи касети за пригответяне на пробы
Държач за модулна кутия 1 – 4	Секционни кутии, съдържащи 8-Rod Covers

Отделение „Waste“ (Отпадъци)

Държач за модулна кутия 1 – 4	Празни модулни кутии
Държач за торба за отпадъци	Торба за отпадъци
Държач за съд за течни отпадъци	Съд за течни отпадъци

Отделение „Eluate“ (Елуат)

Статив за елиуране (препоръчваме да се използва гнездо 1, позиция за охлаждане)

За повече информация вижте списъка с лабораторно оборудване, който можете да откриете в раздела „resources“ (ресурси) на страницата с продукти на www.qiagen.com.

Необходими пластмасови изделия

Пластмасови изделия	Една партида 24 аликовтни части*	Две партиди 48 аликовтни части*	Три партиди 72 аликовтни части*	Четири партиди 96 аликовтни части*
Disposable filter-tips, 200 µl‡	34	60	86	112
Disposable filter-tips, 1500 µl‡	123	205	295	385
Sample prep cartridges§	18	36	54	72
8-Rod Covers¶	3	6	9	12

* Използването на повече от една вътрешна контрола на партида и извършването на повече от едно сканиране на наличностите изискват допълнителни филтърни накрайници за еднократна употреба. Използването на по-малко от 24 аликовтни части на партида намалява броя филтърни накрайници за еднократна употреба, необходими за цикъла.

† В един статив за накрайници има 32 филтърни накрайника.

‡ Необходимият брой филтърни накрайници включва филтърни накрайници за 1 сканиране на материалите на всяка RC.

§ В една модулна кутия има 28 касети за подготовка на аликовтни части.

¶ В една модулна кутия има дванадесет 8-Rod Covers.

Забележка: Посточеният брой филтърни накрайници може да се различава от показания на сензорния екран в зависимост от настройките. Препоръчваме да се зарежда максималният възможен брой накрайници.

Избран обем на елиуране

Избран обем на елиуране (µl)*	Първоначален обем на елиуране (µl)†
60	90
85	115
110	140

* Обемът на елиуране се избира върху сензорния екран. Това е минимално допустимият обем елуат в епруветката за краен елуат.

† Първоначалният обем на разтвора за елиуране, който е необходим, за да се гарантира, че действителният обем елуат е същият като избрания обем.

Приготвяне на вътрешна контрола – смес от носител за РНК (НОСИТЕЛ) и Buffer AVE (AVE)

Избран обем на елиуране (µl)	Обем на готовия носител за РНК (НОСИТЕЛ) (µl)	Обем на вътрешната контрола (µl)*	Обем на Buffer AVE (AVE) (µl)	Окончателен обем на аликовтната част (µl)
60	3	9	108	120
85	3	11,5	105,5	120
110	3	14	103	120

* Изчисляването на количеството на вътрешната контрола се основава на първоначалните обеми на елиуране. Допълнителният свободен обем зависи от вида на използваната епруветка за аликовтна част; за повече информация вижте списъка с лабораторно оборудване, който можете да откриете в раздела „resources“ (ресурси) на страницата с продукти на www.qiagen.com.

Забележка: Показаните в таблицата стойности са за приготвяне на вътрешна контрола – смес от носител за РНК (НОСИТЕЛ) за низходящ анализ, който изисква 0,1 µl вътрешна контрола/µl елуат.

Епруветките, съдържащи вътрешна контрола – смес от носител за РНК (НОСИТЕЛ) и Buffer AVE (AVE), се поставят в носач за епруветки. Носачът за епруветки, съдържащ вътрешната контрола – смес(и) от носител за РНК (НОСИТЕЛ) и Buffer AVE (AVE), трябва да бъде поставен в гнездо А на отделението за аликовотни части.

В зависимост от броя аликовотни части за обработване препоръчваме да използвате епруветки 2 ml (Sarstedt®, кат. № 72.693 или 72.694) или 14 ml 17 x 100 mm полистиренови епруветки със заоблено дъно (BD™, кат. № 352051) за разреждане на вътрешната контрола, както е описано в таблицата по-долу. Обемът може да се раздели в 2 или повече епруветки.

Изчисляване на обема смес за вътрешна контрола

Тип епруветка	Име в сензорния еcran на QIAsymphony	Изчисляване на обема вътрешна контрола – смес от носител за РНК (НОСИТЕЛ) и Buffer AVE (AVE) за една епруветка
Microtube 2 ml with cap; microtube 2 ml, PP, skirted, (Sarstedt, кат. № 72.694)	SAR#72.694 T2.0 ScrewSkirt	(n x 120 µl) + 360 µl*
Microtube 2 ml with cap; microtube 2 ml, PP, non-skirted, (Sarstedt, кат. № 72.693)	SAR#72.693 T2.0 Screw	(n x 120 µl) + 360 µl*
Tube 14 ml, 17 x 100 mm polystyrene round-bottom (BD®, кат. № 352051)	BD#352051 FalconPP 17x100	(n x 120 µl) + 600 µl†

* Използвайте тази формула, за да изчислите необходимия обем на сместа за вътрешна контрола (n = брой аликовотни части; 120 µl = обем на вътрешната контрола – смес от носител за РНК (НОСИТЕЛ) и Buffer AVE (AVE); 360 µl= свободен обем, необходим за една епруветка). Например за 12 аликовотни части (n = 12): (12 x 120 µl) + 360 µl = 1800 µl. Не пълнете епруветката с повече от 1,9 ml (т.е. максимум 12 аликовотни части на епруветка). Ако ще обработвате повече от 12 аликовотни части, използвайте допълнителни епруветки, като добавяте свободния обем във всяка от тях.

† Използвайте тази формула, за да изчислите необходимия обем на вътрешната контрола – смес от носител за РНК (НОСИТЕЛ) и Buffer AVE (AVE) (n = брой аликовотни части; 120 µl= обем на вътрешната контрола – смес от носител за РНК (НОСИТЕЛ) и Buffer AVE (AVE); 600 µl= свободен обем, необходим за една епруветка). Например за 96 аликовотни части (n = 96): (96 x 120 µl) + 600 µl = 12120 µl.

§ BD бе предишния доставчик на тази епруветка, новият доставчик е Corning Inc.

За необходимите вложки вижте списъка с лабораторно оборудване, който можете да откриете в раздела „resources“ (ресурси) на страницата с продукти на www.qiagen.com.

Използване на лабораторно оборудване FIX

Прехвърлянето на аликовотни части чрез установяване на нивото на течностите (Liquid-Level Detection, LLD) позволява използване на първични и вторични епруветки. Това обаче изиска определени мъртви обеми в съответните епруветки. За свеждане до минимум на мъртвите обеми трябва да се ползват вторични епруветки без детекция на нивото на течността. Налице е специално лабораторно оборудване FIX (напр. SAR_FIX_#72.694 T2.0 ScrewSkirt), което също може да се избере от сензорния еcran на QIAsymphony SP. Този тип епруветки/стативи налага ограничение на аспирирането. Аликовотната част се аспирира при конкретно ниво в епруветката, определено от обема на аликовотната част, която ще се прехвърля. Затова е важно да се уверите, че използвате обема, посочен в списъка с лабораторно оборудване. Списъкът с лабораторно оборудване е на разположение за изтегляне на www.qiagen.com в раздела „resources“ (ресурси) на страницата с продукти.

Епруветките за аликовотни части, които могат да бъдат използвани със или без установяване на нивото на течностите, и необходимите обеми на аликовотната част също са изброени в списъка с лабораторно оборудване, достъпен на адрес www.qiagen.com в раздела „resources“ (ресурси) на страницата с продукти. Не използвайте по-голям или по-малък обем от необходимия, тъй като това може да доведе до грешки при приготвянето на аликовотни части.

В една партида/цикъл може да се обработват епруветки за установяване на нивото на течностите, както и такива, които не са предназначени за това.

Подготовка на материала за аликовотна част

Когато работите с химикали, винаги носете подходящо лабораторно облекло, ръкавици за еднократна употреба и предпазни средства за очите. За повече информация вижте съответните информационни листове за безопасност (Safety Data Sheets, SDS), предлагани от доставчика на продукта.

Предотвратявайте образуване на пяна в аликовотните части или върху тях. В зависимост от изходния материал може да е необходима предварителна обработка на аликовотната част. Аликовотните части трябва да се темперират до стайна температура (15 – 25°C) преди започване на обработката.

Забележка: Стабилността на аликовотните части зависи от различни фактори и е свързана с конкретното целево приложение. Тя е установена за QIAasympathy DSP Virus/Pathogen Kits във връзка с примерни целеви приложения. Отговорност на потребителя е да се запознае с инструкциите за употреба на конкретното целево приложение, използвано в неговата лаборатория, и/или да валидира целия работен процес, за да установи подходящите условия на съхранение.

За общи препоръки за вземане, транспортиране и съхранение направете справка с одобреното ръководство на CLSI MM13-A „Вземане, транспортиране, подготовка и съхранение на преби за молекуларни методи“. Освен това по време на подготовката, съхранението, транспортирането и общата работа с аликовотните части трябва да се спазват инструкциите на производителя за избраното устройство/комплект за вземане на аликовотни части.

Урина

Урината може да се съхранява при температура 2 – 8°C за период до 6 часа. За по-дълго съхранение препоръчваме замразяване при -20°C или -80°C. Урината може да се обработва без по-нататъшно предварително третиране. Прехвърлете аликовотната част в епруветка Sarstedt 2 ml (кат. № 72.693 или 72.694) и я поставете в носача за епруветки. Друг вариант е да използвате първични епруветки. Необходимият минимален начален обем може да е различен в зависимост от използваната първична епруветка. Съвместимите формати на първични и вторични епруветки, включително минималният начален необходим обем за всеки протокол, са изброени в списъка с лабораторно оборудване, който може да бъде открит в раздела „resources“ (ресурси) на страницата с продукти на www.qiagen.com. Системата е оптимизирана за чисти аликовотни части от урина, които не съдържат консерванти. За увеличаване на чувствителността към бактериални патогени аликовотните части може да се центрофугират. След изхвърляне на супернатанта пелетата може да се ресуспендира в поне 300 µl Buffer ATL (ATL) (кат. № 939016). Прехвърлете 220 µl от аликовотната част в епруветка Sarstedt 2 ml (кат. № 72.693 или 72.694). Поставете аликовотната част в носача за епруветки и я обработете с протокола Complex200_V6_DSP и необходимото лабораторно оборудване FIX.

Изолиране на геномна ДНК от грам-положителни бактерии

Пречистването на ДНК може да се подобри за някои грам-положителни бактерии чрез предварително третиране с ензими преди прехвърляне на аликовотната част в QIAasympathy SP и стартиране на протокола Complex200_V6_DSP.

1. Пелетирайте бактериите чрез центрофугиране при 5000 x g за 10 мин.
2. Сuspendирайте бактериалната пелета в 300 µl подходящ ензимен разтвор (20 mg/ml лизозим или 200 µg/ml лизостафин в 20 mM Tris·HCl, pH 8,0; 2 mM EDTA; 1,2% Triton X-100).

3. Инкубирайте при 37°C за поне 30 мин.
4. Центрофугирайте за кратко време епруветката, за да изчистите капките от вътрешната част на капака.
5. Прехвърлете аликовотната част в епруветка Sarstedt 2 ml (кат. № 72.693 или 72.694), поставете я в носача за епруветки и продължете с протокола Complex200_V6_DSP, като използвате необходимото лабораторно оборудване FIX.

Вискозни или мукозни аликовотни части

Възможно е някои аликовотни части да са вискозни и да изискват втечняване, което да позволи пипетирането им. Слабо вискозните аликовотни части не налагат допълнителна подготовка. Средно до силно вискозните аликовотни части трябва да се подгответ по следния начин:

1. Разредете аликовотната част в съотношение 1:1 с 0,3% (w/v) дитиотрейтол (DTT).

Забележка: Растворът 0,3% (w/v) DTT може да се приготви предварително и да се съхранява на аликовти при -20°C. След употреба изхвърляйте размразените аликовти.

2. Инкубирайте при 37°C, докато вискозитетът на аликовтните части не стане подходящ за пипетиране.
3. Прехвърлете поне 300 µl от аликовотната част в епруветка Sarstedt 2 ml (кат. № 72.693 или 72.694). Обработете аликовотната част, като използвате протокола Complex200_V6_DSP.

Изсушена телесна течност и тампони със секрет

1. Потопете върха на изсушения тампон в 550 µl Buffer ATL (ATL) (кат. № 939016) и инкубирайте при 56°C за 15 мин с непрекъснато разбъркване. Ако не е възможно разбъркване, обработете с вортекс преди и след инкубирането в продължение на поне 10 сек.
2. Извадете тампона и изстискайте цялата течност, като го притиснете към вътрешността на епруветката.
3. Прехвърлете поне 300 µl от аликовотната част в епруветка Sarstedt 2 ml (кат. № 72.693 или 72.694). Обработете аликовотната част, като използвате протокола Complex200_V6_DSP.

Забележка: Този протокол е оптимизиран за памучни или полиетиленови тампони. Когато използвате други тампони, може да е необходимо да коригирате обема на Buffer ATL (ATL), за да осигурите наличие на поне 300 µl материал за аликовотни части.

Респираторни или урогенитални тампони

Урогениталните тампони (в транспортна среда, напр. PreservCyt, UTM, eNAT) и респираторните тампони (изсушени тампони или в транспортна среда, напр. UTM, eNAT) могат да се съхраняват при температура 2 – 8°C до 6 часа. За по-дълго съхранение препоръчваме замразяване при -20°C или -80°C.

Средата за съхранение на респираторни или урогенитални тампони може да се използва без предварително третиране. Ако тампонът не е изведен, притиснете го към стената на епруветката, за да изстискате течността. На този етап трябва да отстраните от аликовотната част излишната слуз, като я съберете по тампона. След това трябва да изстискате остатъчната течност от слузта и тампона, като притиснете тампона към стената на епруветката. Накрая тампонът и слузта трябва да се изведат и изхвърлят. Ако аликовотни части са вискозни, изпълнете стъпката за втечняване (вижте раздел „Вискозни или мукозни аликовотни части“), преди да прехвърлите аликовотната част в QIAasympo SY SP. Ако няма достатъчно начален материал, пипетирайте Buffer ATL

(ATL) в транспортната среда, за да коригирате необходимия минимален начален обем, и обработете аликовотната част с вортекс за 15 – 30 секунди в епруветката (ако тампонът е в транспортната среда, изпълнете тази стъпка, преди да го извадите). Прехвърлете аликовотната част в епруветка Sarstedt 2 ml (кат. № 72.693 или 72.694) и я поставете в носача за епруветки. Друг вариант е да използвате първични епруветки. Необходимият минимален начален обем може да е различен в зависимост от използваната първична епруветка. Съвместимите първични и вторични епруветки, включително минималният начален необходим обем за всеки протокол, са изброени в списъка с лабораторно оборудване, който можете да откриете в раздела „resources“ (ресурси) на страницата с продукти на www.qiagen.com.

Ограничения и интерфериращи вещества

Не е наблюдавано значително отрицателно въздействие на потенциални интерфериращи вещества (за подробности вижте приложимия документ за експлоатационните характеристики, който можете да откриете в раздела „resources“ (ресурси) на страницата с продукти на www.qiagen.com).

Забележка: Тестването беше извършено с помощта на примерни целеви приложения за оценка на качеството на извлечените нуклеинови киселини. Различните целеви приложения обаче могат да имат различни изисквания по отношение на чистотата (т.е. отсъствието на потенциални интерфериращи вещества), така че идентифицирането и тестването на съответните вещества също трябва да бъдат установени като част от разработването на целевото приложение за всеки работен процес, включващ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Kits.

Съхранение на елуати

Забележка: Стабилността на елуата зависи в голяма степен от различни фактори и е свързана с конкретното целево приложение. Тя е установена за QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Kits във връзка с примерни целеви приложения. Отговорност на потребителя е да се запознае с инструкциите за употреба на конкретното целево приложение, използвано в неговата лаборатория, и/или да валидира целия работен процес, за да установи подходящите условия на съхранение.

За краткотрайно съхраняване до 24 часа препоръчваме пречистените нуклеинови киселини да се съхраняват при 2 – 8°C.

За продължително съхраняване над 24 часа препоръчваме съхранение при -20°C.

Символи

В документа може да са изобразени следните символи. За пълен списък на символите, използвани в инструкциите за употреба или върху опаковката и етикета, моля, вижте ръководството.

Символ	Описание на символа
	Този продукт отговаря на изискванията на Европейски регламент 2017/746 за медицински изделия за инвитро диагностика.
	Медицинско изделие за инвитро диагностика
	Каталожен номер
Rn	„R“ означава редакция на Инструкциите за употреба, а „n“ е номерът на редакцията
	Производител

Хронология на редакциите

Редакция	Описание
R1, юни 2022 г.	Версия 2, Редакция 1 <ul style="list-style-type: none">• Актуализация до версия 2 за съответствие с IVDR• Разширяване на раздела Подготовка на материала за аликовотна част• Добавяне на раздела Ограничения и интерфериращи вещества• Добавяне на раздела Съхранение на елюати• Добавяне на раздела Символи

За актуална информация относно лицензирането и конкретните за продуктите правни бележки вижте ръководството или наръчника за потребителя на набора QIAGEN®. Ръководствата и наръчниците за потребителя на набора QIAGEN са достъпни на адрес www.qiagen.com или могат да бъдат заявени от „Техническо обслужване“ на QIAGEN или местния дистрибутор.

Търговски марки: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAAsymphony® (QIAGEN Group); BD™ (Becton Dickinson and Company); eNAT™ (Copan Italia S.P.A.); PreservCyt® (Hologic, Inc.); Sarstedt® (Sarstedt AG and Co.). Регистрираните имена, търговските марки и пр., използвани в настоящия документ, дори ако не са изрично обозначени като такива, не се считат за незашитени от закона.
06/2022 HB-3028-S01-001 © 2022 QIAGEN, всички права запазени.