

Ιούνιος 2022

# Οδηγίες χρήσης QIAasympnhy® DSP Virus/Pathogen Kit (Φύλλο πρωτοκόλλου)

Πρωτόκολλο Complex800\_V6\_DSP

Έκδοση 2

IVD

Για in vitro διαγνωστική χρήση

Για χρήση με το QIAasympnhy DSP Virus/Pathogen Midi Kit

CE

REF

937055



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, Γερμανία

R1

Το φύλλο πρωτοκόλλου είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά και βρίσκεται στην καρτέλα πόρων στη σελίδα του προϊόντος στον ιστότοπο [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

## Γενικές πληροφορίες

To QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Kit προορίζεται για in vitro διαγνωστική χρήση.

<b>Κίτ</b>	QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit
<b>Υλικό δείγματος</b>	Δείγματα αναπνευστικού και ουρογεννητικού συστήματος
<b>Όνομα πρωτοκόλλου</b>	Complex800_V6_DSP
<b>Προκαθορισμένο σετ μαρτύρων προσδιορισμού</b>	ACS_Complex800_V6_DSP_default_IC
<b>Διαμορφώσιμο</b>	Όγκος εκλούσματος: 60, 85 και 110 µl
<b>Απαιτούμενη έκδοση λογισμικού</b>	Έκδοση 4.0 ή μεταγενέστερη
<b>Απαιτούμενη διαμόρφωση λογισμικού για χρήση IVD</b>	Προεπιλεγμένο προφίλ 1

## Συρτάρι «Sample» (Δείγμα)

<b>Τύπος δείγματος</b>	Ούρα, στειλεοί δειγμάτων του ουροποιητικού συστήματος (σε μέσο μεταφοράς π.χ. PreservCyt®, UTM, eNAT™) και στειλεοί δειγμάτων του αναπνευστικού συστήματος (αποξηραμένοι στειλεοί ή σε μέσο μεταφοράς, π.χ. UTM, eNAT)
<b>Όγκος δείγματος</b>	Εξαρτάται από τον τύπο του σωληναρίου δείγματος που χρησιμοποιείται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον κατάλογο εργαστηριακού εξοπλισμού, που βρίσκεται στην καρτέλα πόρων στη σελίδα του προϊόντος στον ιστότοπο <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a>
<b>Όγκος δείγματος που υποβάλλεται σε επεξεργασία</b>	Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον κατάλογο εργαστηριακού εξοπλισμού, που βρίσκεται στην καρτέλα πόρων στη σελίδα του προϊόντος στον ιστότοπο <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a>
<b>Κύρια σωληνάρια δείγματος</b>	Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον κατάλογο εργαστηριακού εξοπλισμού, που βρίσκεται στην καρτέλα πόρων στη σελίδα του προϊόντος στον ιστότοπο <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a>
<b>Δευτερεύοντα σωληνάρια δείγματος</b>	Εξαρτάται από τον τύπο του σωληναρίου δείγματος που χρησιμοποιείται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον κατάλογο εργαστηριακού εξοπλισμού, που βρίσκεται στην καρτέλα πόρων στη σελίδα του προϊόντος στον ιστότοπο <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a>
<b>Ένθετα</b>	Εξαρτάται από τον τύπο του σωληναρίου δείγματος που χρησιμοποιείται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον κατάλογο εργαστηριακού εξοπλισμού, που βρίσκεται στην καρτέλα πόρων στη σελίδα του προϊόντος στον ιστότοπο <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a>
<b>Άλλο</b>	Απαιτείται μείγμα φορέα RNA-Buffer AVE. Η χρήση εσωτερικού μάρτυρα είναι προαιρετική

## Συρτάρι «Reagents and Consumables» (Αντιδραστήρια και αναλώσιμα)

<b>Θέση A1 ή/και A2</b>	Φύσιγγα αντιδραστηρίων (Reagent cartridge, RC)
<b>Θέση B1</b>	Buffer ATL (ATL)
<b>Στήριγμα βάσης ρυγχών 1–17</b>	Αναλώσιμα ρύγχη φίλτρου, 200 µl
<b>Στήριγμα βάσης ρυγχών 1–17</b>	Αναλώσιμα ρύγχη φίλτρου, 1500 µl
<b>Στήριγμα κουτιού μονάδων 1–4</b>	Κουτιά μονάδων που περιέχουν φύσιγγες προετοιμασίας δειγμάτων
<b>Στήριγμα κουτιού μονάδων 1–4</b>	Κουτιά μονάδων που περιέχουν περιβλήματα 8-Rod Covers

## Συρτάρι «Waste» (Απόβλητα)

<b>Στήριγμα κουτιού μονάδων 1–4</b>	Κενά κουτιά μονάδων
<b>Στήριγμα σακούλας αποβλήτων</b>	Σακούλα αποβλήτων
<b>Στήριγμα φιάλης υγρών αποβλήτων</b>	Φιάλη υγρών αποβλήτων

## Συρτάρι «Eluate» (Έκλουσμα)

Θήκη έκλουσμας (συνιστούμε τη χρήση της υποδοχής 1, θέση ψύξης)

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον κατάλογο εργαστηριακού εξοπλισμού, που βρίσκεται στην καρτέλα πόρων στη σελίδα του προϊόντος στον ιστότοπο [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

## Απαιτούμενα πλαστικά υλικά

Πλαστικά υλικά	Μία παρτίδα 24 δείγματα*	Δύο παρτίδες 48 δείγματα*	Τρεις παρτίδες 72 δείγματα*	Τέσσερις παρτίδες 96 δείγματα*
Disposable filter-tips, 200 μl†‡	34	60	86	112
Disposable filter-tips, 1500 μl†‡	123	205	295	385
Sample prep cartridges§	18	36	54	72
8-Rod Covers¶	3	6	9	12

\* Η χρήση περισσότερων από έναν εσωτερικών μαρτύρων ανά παρτίδα και η εκτέλεση περισσότερων από μίας σάρωσης υλικών απαιτεί πρόσθετα αναλώσιμα ρύγχη φίλτρου. Η χρήση λιγότερων από 24 δείγματων ανά παρτίδα μειώνει τον αριθμό των αναλώσιμων ρυγχών φίλτρου που απαιτούνται ανά εκτέλεση.

† Υπάρχουν 32 ρύγχη φίλτρου θήκη ρυγχών.

‡ Ο αριθμός των απαιτούμενων ρυγχών φίλτρου περιλαμβάνει ρύγχη φίλτρου για 1 σάρωση υλικού ανά RC.

§ Κάθε κουτί μονάδων περιέχει 28 φύσιγγες προετοιμασίας δειγμάτων.

¶ Κάθε κουτί μονάδων περιέχει 3ώδεικα 8-Rod Covers.

**Σημείωση:** Ανάλογα με τις εκάστοτε ρυθμίσεις, οι αριθμοί των ρυγχών φίλτρου ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους που προβάλλονται στην οθόνη αφής. Συνιστούμε τη φόρτωση του μέγιστου δυνατού αριθμού ρυγχών.

## Επιλεγμένος όγκος έκλουσμας

Επιλεγμένος όγκος έκλουσμας (μl)*	Αρχικός όγκος έκλουσμας (μl)†
60	90
85	115
110	140

\* Ο όγκος έκλουσμας επιλέγεται στην οθόνη αφής. Αυτός ο όγκος είναι ο ελάχιστος διαθέσιμος όγκος έκλουσματος για το τελικό σωληνάριο έκλουσμας.

† Ο αρχικός όγκος του διαλύματος έκλουσμας που απαιτείται προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο πραγματικός όγκος του έκλουσματος είναι ίδιος με τον επιλεγμένο.

## Προετοιμασία μείγματος εσωτερικού μάρτυρα–φορέα RNA (CARRIER)–Buffer AVE (AVE)

Επιλεγμένος όγκος έκλουσμας (μl)	Όγκος βασικού διαλύματος φορέα RNA (CARRIER) (μl)	Όγκος εσωτερικού μάρτυρα (μl)*	Όγκος Buffer AVE (AVE) (μl)	Τελικός όγκος ανά δείγμα (μl)
60	3	9	108	120
85	3	11,5	105,5	120
110	3	14	103	120

\* Ο υπολογισμός της ποσότητας του εσωτερικού μάρτυρα βασίζεται στους αρχικούς όγκους έκλουσματος. Ο πρόσθετος νεκρός όγκος εξαρτάται από τον τύπο του χρησιμοποιούμενου σωληναρίου δείγματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον κατάλογο εργαστηριακού εξοπλισμού που βρίσκεται στην καρτέλα πόρων στη σελίδα του προϊόντος στον ιστότοπο [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

**Σημείωση:** Οι τιμές που εμφανίζονται στον πίνακα αφορούν την παρασκευή μείγματος εσωτερικού μάρτυρα–φορέα RNA (CARRIER) για καθοδικό προσδιορισμό που απαιτεί 0,1 μl εσωτερικού μάρτυρα ανά μl έκλουσματος.

Τα σωληνάρια που περιέχουν μείγμα εσωτερικού μάρτυρα–φορέα RNA (CARRIER)–Buffer AVE (AVE) τοποθετούνται σε φορέα σωληναρίων. Ο φορέας σωληναρίων που περιέχει το μείγμα/τα μείγματα εσωτερικού μάρτυρα–φορέα RNA (CARRIER)–Buffer AVE (AVE) πρέπει να τοποθετείται στην υποδοχή A του συρταριού δειγμάτων.

Ανάλογα με τον αριθμό των δειγμάτων που θα υποβληθούν σε επεξεργασία, συνιστούμε τη χρήση σωληναρίων των 2 ml (Sarstedt®, αρ. κατ. 72.693 ή 72.694) ή σωληναρίων 14 ml 17 x 100 mm polystyrene, round-bottom tubes (BD™, αρ. κατ. 352051) για την αραίωση του εσωτερικού μάρτυρα, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. Είναι δυνατή η διαίρεση του όγκου μεταξύ 2 ή περισσότερων σωληναρίων.

## Υπολογισμός του όγκου του μείγματος εσωτερικού μάρτυρα

Τύπος σωληναρίου	Όνομα στην οθόνη αφής QIASymphony	Υπολογισμός όγκου μείγματος εσωτερικού μάρτυρα–φορέα RNA (CARRIER)–Buffer AVE (AVE) ανά σωληνάριο
Microtube 2 ml with cap; microtube 2 ml, PP, skirted (Sarstedt, αρ. κατ. 72.694)	SAR#72.694 T2.0 ScrewSkirt	(n x 120 µl) + 360 µl*
Microtube 2 ml with cap; microtube 2 ml, PP, non-skirted (Sarstedt, αρ. κατ. 72.693)	SAR#72.693 T2.0 Screw	(n x 120 µl) + 360 µl*
Tube 14 ml, 17 x 100 mm polystyrene round-bottom (BD®, αρ. κατ. 352051)	BD#352051 FalconPP 17x100	(n x 120 µl) + 600 µl†

\* Χρησιμοποιήστε αυτήν την εξίσωση για τον υπολογισμό του απαιτούμενου όγκου μείγματος εσωτερικού μάρτυρα ( $n$  = αριθμός δειγμάτων, 120 µl = όγκος μείγματος εσωτερικού μάρτυρα–φορέα RNA (CARRIER)–Buffer AVE (AVE), 360 µl = απαιτούμενος κενός όγκος ανά σωληνάριο). Για παράδειγμα, για 12 δείγματα ( $n = 12$ ):  $(12 \times 120 \mu\text{l}) + 360 \mu\text{l} = 1800 \mu\text{l}$ . Μην γεμίζετε το σωληνάριο με περισσότερο από 1,9 ml (δηλ. έως και 12 δείγματα ανά σωληνάριο). Εάν πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία περισσότερα από 12 δείγματα, χρησιμοποιήστε πρόσθιτα σωληνάρια, διασφαλίζοντας πως ανά σωληνάριο προστίθεται ο κενός όγκος.

† Χρησιμοποιήστε αυτήν την εξίσωση για τον υπολογισμό του απαιτούμενου όγκου μείγματος εσωτερικού μάρτυρα–φορέα RNA (CARRIER)–Buffer AVE (AVE) ( $n$  = αριθμός δειγμάτων, 120 µl = όγκος μείγματος εσωτερικού μάρτυρα–φορέα RNA (CARRIER)–Buffer AVE (AVE), 600 µl = απαιτούμενος κενός όγκος ανά σωληνάριο). Για παράδειγμα, για 96 δείγματα ( $n = 96$ ):  $(96 \times 120 \mu\text{l}) + 600 \mu\text{l} = 12120 \mu\text{l}$ .

§ Προηγούμενος προμηθευτής αυτού του σωληναρίου ήταν η BD, ενώ νέος προμηθευτής είναι η Corning Inc.

Για απαιτούμενα ένθετα, δείτε τον κατάλογο εργαστηριακού εξοπλισμού, που βρίσκεται στην καρτέλα πόρων στη σελίδα του προϊόντος στον ιστότοπο [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

## Χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού FIX

Η χρήση ανίχνευσης στάθμης υγρού (liquid-level detection, LLD) για μεταφορά δειγμάτων επιτρέπει τη χρήση πρώτων και δεύτερων σωληναρίων. Για αυτήν τη λειτουργία απαιτούνται, ωστόσο, ορισμένες ποσότητες νεκρού όγκου στα αντίστοιχα σωληνάρια. Για την ελαχιστοποίηση νεκρών όγκων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δευτερεύοντα σωληνάρια χωρίς ανίχνευση στάθμης υγρού. Υπάρχει διαθέσιμος εργαστηριακός εξοπλισμός FIX (π.χ. SAR\_FIX\_#72.694 T2.0 ScrewSkirt), τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε και από την οθόνη αφής του QIASymphony SP. Για αυτόν τον τύπο σωληναρίου/βάσης στήριξης επιβάλλονται περιορισμοί αναρρόφησης. Το δείγμα αναρροφάται σε συγκεκριμένο ύψος εντός του σωληναρίου, το οποίο καθορίζεται από τον όγκο δειγμάτος προς μεταφορά. Επομένως, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείται ο όγκος που αναφέρεται στη λίστα εργαστηριακού εξοπλισμού. Ο κατάλογος εργαστηριακού εξοπλισμού διατίθεται προς λήψη στην καρτέλα πόρων της σελίδας του προϊόντος στον ιστότοπο [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

Τα σωληνάρια δείγματος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ή χωρίς ανίχνευση στάθμης υγρού, καθώς και οι απαιτούμενοι όγκοι δειγμάτων, είναι επίσης διαθέσιμοι στον κατάλογο εργαστηριακού εξοπλισμού στην καρτέλα πόρων της σελίδας του προϊόντος στον ιστότοπο [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com). Μην χρησιμοποιείτε όγκους μεγαλύτερους ή μικρότερους από τους απαιτούμενους, καθότι κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει σφάλματα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας δειγμάτων.

Τα σωληνάρια για ανίχνευση στάθμης υγρού και τα σωληνάρια που δεν προορίζονται για ανίχνευση στάθμης υγρού μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία εντός μίας παρτίδας/εκτέλεσης.

## Προετοιμασία υλικού δείγματος

Κατά την εργασία με χημικά, θα πρέπει να φοράτε πάντα κατάλληλη προστατευτική ποδιά εργαστηρίου, γάντια μίας χρήσης και προστατευτικά γυαλιά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας (Safety Data Sheets, SDS), τα οποία διατίθενται από τον προμηθευτή του προϊόντος.

Αποφύγετε τη δημιουργία αφού μέσα ή επάνω στα δείγματα. Ανάλογα με το αρχικό υλικό, ίσως χρειαστεί προκαταρκτική επεξεργασία του δείγματος. Τα δείγματα θα πρέπει να αποκτούν θερμοκρασία περιβάλλοντος (15–25 °C) πριν από την έναρξη της εκτέλεσης.

**Σημείωση:** Η σταθερότητα δείγματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από διάφορους παράγοντες και σχετίζεται με την εκάστοτε καθοδική εφαρμογή. Έχει τεκμηριωθεί για τη χρήση των QIAAsymphony DSP Virus/Pathogen Kit σε συνδυασμό με υποδειγματικές καθοδικές εφαρμογές. Είναι ευθύνη του χρήστη να συμβουλευτεί τις οδηγίες χρήσης της εκάστοτε καθοδικής εφαρμογής που χρησιμοποιεί στο εργαστήριό του ή/και να επικυρώσει ολόκληρη τη ροή εργασιών ώστε να καθορίσει τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης.

Για γενικές συστάσεις συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης, ανατρέξτε στην εγκεκριμένη κατευθυντήρια οδηγία MM13-A του CLSI «Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods» (Συλλογή, μεταφορά, προετοιμασία και αποθήκευση δειγμάτων για μοριακές μεθόδους). Επιπλέον, κατά την προετοιμασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τον γενικό χειρισμό των δειγμάτων, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για το επιλεγμένο προϊόν/κίτ συλλογής δειγμάτων.

## Ούρα

Τα ούρα μπορούν να φυλαχθούν στους 2–8 °C για έως 6 ώρες. Για πιο μακροχρόνια φύλαξη, συνιστούμε κατάψυξη στους –20 °C ή –80 °C. Τα ούρα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία χωρίς περαιτέρω προεργασία. Μεταφέρετε το δείγμα σε ένα σωληνάριο Sarstedt των 2 ml (αρ. κατ. 72.693 ή 72.694) και τοποθετήστε το δείγμα εντός του φορέα σωληναρίων. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρώτα σωληνάρια. Ο απαιτούμενος ελάχιστος όγκος έναρξης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρώτο σωληνάριο που χρησιμοποιείται. Για συμβατούς τύπους κύριων και δευτερευόντων σωληναρίων, συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου όγκου έναρξης που απαιτείται για κάθε πρωτόκολλο, ανατρέξτε στον κατάλογο εργαστηριακού εξοπλισμού που βρίσκεται στην καρτέλα πόρων στη σελίδα του προϊόντος στον ιστότοπο [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com). Το σύστημα έχει βελτιστοποιηθεί για καθαρά δείγματα ούρων που δεν περιέχουν συντηρητικά. Για αυξημένη ευαισθησία ως προς τα παθογόνα βακτήρια, μπορείτε να φυγοκεντρίσετε τα δείγματα. Αφού απορρίψετε το υπερκείμενο υγρό μπορείτε να επανεναιωρήσετε το ίζημα σε τουλάχιστον 800 µl Buffer ATL (ATL) (αρ. κατ. 939016). Μεταφέρετε το διάλυμα σε σωληνάριο Sarstedt των 2 ml (αρ. κατ. 72.693 ή 72.694). Τοποθετήστε το δείγμα εντός του φορέα δειγμάτων και επεξεργαστείτε το χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Complex800\_V6\_DSP και τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό FIX.

## Απομόνωση γονιδιακού DNA από θετικά κατά Gram βακτήρια

Ο καθαρισμός DNA μπορεί να βελτιωθεί για ορισμένα θετικά κατά Gram βακτήρια μέσω προκαταρκτικής επεξεργασίας με ένζυμα πριν από τη μεταφορά του δείγματος στο QIAAsymphony SP και την έναρξη του πρωτοκόλλου Complex800\_V4\_DSP.

1. Δημιουργήστε βακτηριακό ίζημα με φυγοκέντριση σε 5000 x g για 10 λεπτά.
2. Εναιωρήστε το βακτηριακό ίζημα σε 900 µl κατάλληλου ενζυμικού διαλύματος (20 mg/ml λυσοζύμη ή 200 µg/ml λυσοσταφίνη σε 20 mM Tris·HCl, pH 8,0, 2 mM EDTA, 1,2% Triton X-100).
3. Επωάστε σε θερμοκρασία 37 °C για τουλάχιστον 30 λεπτά.
4. Φυγοκεντρίστε σύντομα το σωληνάριο για να απομακρύνετε σταγονίδια από το εσωτερικό του καπακιού.
5. Μεταφέρετε το δείγμα σε σωληνάριο Sarstedt των 2 ml (αρ. κατ. 72.693 ή 72.694), τοποθετήστε το σωληνάριο στον φορέα σωληναρίων και συνεχίστε με το πρωτόκολλο Complex800\_V6\_DSP και τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό FIX.

## Ιξώδη και βλεννώδη δείγματα

Για κάποια δείγματα που ενδέχεται να έχουν υψηλό ιξώδες, ίσως απαιτείται υροποίηση ώστε να είναι δυνατή η αναρρόφηση με πιπέτα. Για τα δείγματα χαμηλού ιξώδους δεν απαιτείται επιπλέον προετοιμασία. Θα πρέπει να προετοιμάζετε τα δείγματα μέτριου έως υψηλού ιξώδους ως εξής:

1. Αραιώστε το δείγμα 1:1 με 0,3% (w/v) διθειοθρειτόλη (DTT).

Σημείωση: Το διάλυμα 0,3% DTT μπορεί να προετοιμαστεί εκ των προτέρων και να φυλαχθεί σε θερμοκρασία –20 °C σε κατάλληλα κλάσματα. Μετά τη χρήση, τα κλάσματα που έχουν αποψυχθεί πρέπει να απορρίπτονται.

2. Επωάστε σε θερμοκρασία 37 °C έως ότου το ιξώδες του δείγματος επιτρέπει την αναρρόφηση με πιπέτα.
3. Μεταφέρετε τουλάχιστον 900 μl του διαλύματος σε σωληνάριο Sarstedt των 2 ml (αρ. κατ. 72.693 ή 72.694). Επεξεργαστείτε το δείγμα χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Complex800\_V6\_DSP.

## Αποξηραμένοι στειλεοί σωματικών υγρών και εκκρίσεων

1. Βυθίστε το άκρο του αποξηραμένου στειλεού σε 1150 μl Buffer ATL (ATL) (αρ. κατ. 939016) και επωάστε σε θερμοκρασία 56 °C για 15 λεπτά, αναμειγνύοντας συνεχώς. Εάν δεν είναι εφικτή η ανάμειξη, περιδινήστε για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν και μετά από την επώαση.
2. Αφαιρέστε τον στειλέο και πιέστε τον στο εσωτερικό του σωληναρίου ώστε να εξαγάγετε όλο το υγρό.
3. Μεταφέρετε τουλάχιστον 900 μl του διαλύματος σε σωληνάριο Sarstedt των 2 ml (αρ. κατ. 72.693 ή 72.694). Επεξεργαστείτε το δείγμα με το πρωτόκολλο Complex800\_V6\_DSP.

Σημείωση: Αυτό το πρωτόκολλο έχει βελτιστοποιηθεί για βαμβακοφόρους στειλεούς ή στειλεούς πολυαιθυλενίου. Εάν χρησιμοποιείτε άλλου τύπου στειλεούς, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τον όγκο του Buffer ATL (ATL) για να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα τουλάχιστον 900 μl ως υλικό δείγματος.

## Δείγματα αναπνευστικού ή ουροποιητικού συστήματος

Τα δείγματα ουροποιητικού συστήματος (σε μέσο μεταφοράς π.χ. PreservCyt, UTM, eNAT) και τα δείγματα αναπνευστικού συστήματος (αποξηραμένοι στειλεοί ή σε μέσο μεταφοράς π.χ. UTM, eNAT) μπορούν να φυλαχθούν σε θερμοκρασία 2–8 °C για έως 6 ώρες. Για πιο μακροχρόνια φύλαξη, συνιστούμε κατάψυξη στους –20 °C ή –80 °C.

Τα μέσα αποθήκευσης στειλεών δειγμάτων του αναπνευστικού ή του ουροποιητικού συστήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς προκαταρκτική επεξεργασία. Εάν ο στειλέος δεν έχει αφαιρεθεί, πιέστε τον στα τοιχώματα του σωληναρίου για να εξαγάγετε το υγρό. Σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει να αφαιρέσετε τυχόν περίσσεια βλέννας που υπάρχει στο δείγμα, συλλέγοντάς την επάνω στον στειλέο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξαγάγετε τυχόν υπόλειμμα υγρού από τη βλέννα και τον στειλέο, πιέζοντάς τον στα τοιχώματα του σωληναρίου. Τέλος, πρέπει να αφαιρέσετε και να απορρίψετε τον στειλέο και τη βλέννα. Σε περίπτωση ιξωδών δειγμάτων, συμπεριλάβετε ένα βήμα υγροποίησης (βλ. ενότητα «Ιξώδη και βλεννώδη δείγματα») πριν από τη μεταφορά του δείγματος στο QIAAsymphony SP. Εάν το υλικό έναρξης δεν επαρκεί, μεταφέρετε με πιπέτα το Buffer ATL (ATL) εντός του μέσου μεταφοράς ώστε να ρυθμίσετε τον ελάχιστο απαιτούμενο όγκο έναρξης και περιδινήστε το δείγμα για 15–30 εντός του σωληναρίου (εάν ο στειλέος περιέχεται στο μέσο μεταφοράς, εκτελέστε αυτό το βήμα πριν από την αφαίρεση του στειλεού). Μεταφέρετε το δείγμα σε ένα σωληνάριο Sarstedt των 2 ml (αρ. κατ. 72.693 ή 72.694) και τοποθετήστε το δείγμα εντός του φορέα σωληναρίων. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρώτα σωληνάρια. Ο απαιτούμενος ελάχιστος όγκος έναρξης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρώτο σωληνάριο που χρησιμοποιείται. Για συμβατά κύρια και δευτερεύοντα σωληνάρια, συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου όγκου έναρξης που απαιτείται για κάθε πρωτόκολλο, ανατρέξτε στον κατάλογο εργαστηριακού εξοπλισμού που βρίσκεται στην καρτέλα πόρων στη σελίδα του προϊόντος στον ιστότοπο [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

## Περιορισμοί και παρεμβαλλόμενες ουσίες

Δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική επίδραση δυνητικά παρεμβαλλόμενων ουσιών (για λεπτομέρειες, βλ. το αντίστοιχο έγγραφο «Χαρακτηριστικά επιδόσεων» που βρίσκεται στην καρτέλα πόρων της σελίδας του προϊόντος στον ιστότοπο [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)).

**Σημείωση:** Πραγματοποιήθηκε έλεγχος με χρήση υποδειγματικών καθοδικών εφαρμογών για μια αξιολόγηση της ποιότητας των εκχυλισμένων νουκλεϊκών οξέων. Ωστόσο, διαφορετικές καθοδικές εφαρμογές ενδέχεται να έχουν διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά την καθαρότητα (δηλ. την απουσία δυνητικά παρεμβαλλόμενων ουσιών), συνεπώς η ταυτοποίηση και εξέταση σχετικών ουσιών πρέπει επίσης να τεκμηριωθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης καθοδικών εφαρμογών για οποιαδήποτε ροή εργασιών που περιλαμβάνει τη χρήση των QIAxSymphony DSP Virus/Pathogen Kit.

## Αποθήκευση των εκλουσμάτων

**Σημείωση:** Η σταθερότητα εκλουσμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από διάφορους παράγοντες και σχετίζεται με την εκάστοτε καθοδική εφαρμογή. Έχει τεκμηριωθεί για τη χρήση των QIAAsymphony DSP Virus/Pathogen Kit σε συνδυασμό με υποδειγματικές καθοδικές εφαρμογές. Είναι ευθύνη του χρήση να συμβουλευτεί τις οδηγίες χρήσης της εκάστοτε καθοδικής εφαρμογής που χρησιμοποιεί στο εργαστήριό του ή/και να επικυρώσει ολόκληρη τη ροή εργασιών ώστε να καθορίσει τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης.

Για βραχυπρόθεσμη φύλαξη έως και 24 ώρες, συνιστούμε τη φύλαξη κεκαθαρμένων νουκλεϊκών οξέων στους 2–8 °C.

Για μακροπρόθεσμη φύλαξη πέραν των 24 ωρών, συνιστούμε τη φύλαξη στους –20 °C.

## Σύμβολα

Τα παρακάτω σύμβολα εμφανίζονται στο παρόν έγγραφο. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες χρήσης ή στη συσκευασία και στην επισήμανση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο.

Σύμβολο	Ορισμός συμβόλου
	Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2017/746 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
	In vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Αριθμός καταλόγου
Rn	Η ένδειξη R αφορά την αναθεώρηση των οδηγιών χρήσης και η είναι ο αριθμός αναθεώρησης
	Κατασκευαστής

## Ιστορικό αναθεώρησης

Αναθεώρηση	Περιγραφή
R1, Ιούνιος 2022	<p>Έκδοση 2, Αναθεώρηση 1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ενημέρωση της έκδοσης 2 για συμμόρφωση με τον Κανονισμό για τα <i>in vitro</i> διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (IVDR)</li><li>• Επέκταση της ενότητας Προετοιμασία υλικού δείγματος</li><li>• Προσθήκη στην ενότητα Περιορισμοί και παρεμβαλλόμενες ουσίες</li><li>• Προσθήκη στην ενότητα Αποθήκευση των εκλουσμάτων</li><li>• Προσθήκη στην ενότητα Σύμβολα</li></ul>

Για ενημερωμένες πληροφορίες άδειας και δηλώσεις αποποίησης ευθύνης σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα, ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο KIT και το εγχειρίδιο χρήστη της QIAGEN®. Τα εγχειρίδια KIT και τα εγχειρίδια χρήστη της QIAGEN είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com). Εναλλακτικά, μπορείτε να τα ζητήσετε από το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της QIAGEN ή από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Εμπορικά σήματα: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAAsymphony® (QIAGEN Group), BD™ (Becton Dickinson and Company), eNAT™ (Copan Italia S.P.A.), PreservCyt® (Hologic, Inc.), Sarstedt® (Sarstedt AG and Co.). Οι καταχωρισμένες ονομασίες, τα εμπορικά σήματα, κ.λπ., που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο, δεν θα πρέπει να θεωρούνται μη προστατευόμενα από τον νόμο, ακόμα και αν αυτό δεν υποδεικνύεται ρητώς.  
06/2022 HB-3028-S05-001 © 2022 QIAGEN, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.