

QIASymphony SP Protokollblatt

Protokoll: Cellfree500_V5_DSP

Angaben zur Version

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Version 1, R1 des QIASymphony Protokollblatts Cellfree500_V5_DSP.

Allgemeine Informationen

Für in-vitro-diagnostische Anwendungen.

| | |
|------------------------------------|--|
| Kit | QIASymphony® DSP Virus/Pathogen Midi Kit |
| Probenmaterial* | Plasma, Serum oder CSF (Liquor) |
| Protokollname | Cellfree500_V5_DSP |
| Standard-Assay-Kontroll-Set | ACS_Cellfree500_V5_DSP_default_IC |
| Editierbare Parameter | Eluatvolumen: 60 µl, 85 µl, 110 µl |
| Erforderliche Software | Version 4.0 |

* Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Vorbereitung des Probenmaterials“ und „Einschränkungen des Verfahrens“ auf Seite 6.

„Sample“ (Proben)-Schublade

| | |
|-------------------------------|--|
| Probentyp | Plasma, Serum oder CSF (Liquor) |
| Probenvolumen: | Hängt vom verwendeten Probentyp ab; weitere Informationen siehe www.qiagen.com/goto/dsphandbooks . |
| Primärprobenröhrchen | Weitere Informationen siehe www.qiagen.com/goto/dsphandbooks . |
| Sekundärprobenröhrchen | Weitere Informationen siehe www.qiagen.com/goto/dsphandbooks . |
| Einsätze | Hängt vom verwendeten Probentyp ab; weitere Informationen siehe www.qiagen.com/goto/dsphandbooks . |
| Sonstiges | Carrier-RNA-Lösung (in Puffer AVE) erforderlich; Verwendung einer internen Kontrolle optional |



„Reagents and Consumables“ (Reagenzien und Verbrauchsartikel)-Schublade

| | |
|-------------------------|--|
| Position A1 und/oder A2 | Reagenzienkartusche (RC) |
| Position B1 | n. z. |
| Tip-Rack-Halter 1–17 | Einmal-Filterpipettenspitzen, 200 µl |
| Tip-Rack-Halter 1–17 | Einmal-Filterpipettenspitzen, 1500 µl |
| Container-Halter 1–4 | Container mit Probenverarbeitungs-Kartuschen |
| Container-Halter 1–4 | Container mit 8-Magnetstab-Schutzhülsen |

n. z. = nicht zutreffend

„Waste“ (Abfall)-Schublade

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Container-Halter 1–4 | Leere Verbrauchsartikel-Container |
| Abfallbeutel-Halter | Abfallbeutel |
| Flüssigabfallflaschen-Halter | Flüssigabfallflasche |

„Eluate“ (Eluat)-Schublade

| | |
|---|---|
| Elutions-Rack (wir empfehlen, Stellplatz 1 – die Kühlposition – zu verwenden) | Weitere Informationen siehe www.qiagen.com/goto/dsphandbooks . |
|---|---|

Benötigte Kunststoff-Verbrauchsartikel

| | Eine Proben- Charge, 24 Proben* | Zwei Proben- Chargen, 48 Proben* | Drei Proben- Chargen, 72 Proben* | Vier Proben- Chargen, 96 Proben* |
|---|--|---|---|---|
| Einmal-Filterpipetten- spitzen, 200 µl^{†‡} | 32 | 56 | 80 | 104 |
| Einmal-Filterpipetten- spitzen, 1500 µl^{†‡} | 109 | 198 | 297 | 386 |
| Probenverarbeitungs- Kartuschen[§] | 21 | 42 | 63 | 84 |
| 8-Magnetstab- Schutzhülsen[¶] | 3 | 6 | 9 | 12 |

* Bei Verwendung von mehr als einer internen Kontrolle pro Charge und bei Durchführung von mehr als einem Inventar-Scan werden zusätzliche Einmal-Filterpipettenspitzen benötigt. Bei Verarbeitung von weniger als 24 Proben pro Charge verringert sich die Anzahl der pro Lauf benötigten Einmal-Filterpipettenspitzen entsprechend.

† Ein Tip-Rack enthält 32 Filter-Pipettenspitzen.

‡ Bei der Anzahl der benötigten Filter-Pipettenspitzen sind die Spitzen für einen Inventar-Scan pro Reagenzienkartusche berücksichtigt.

§ Ein Verbrauchsartikel-Container enthält 28 Probenverarbeitungs-Kartuschen.

¶ Ein Verbrauchsartikel-Container enthält zwölf 8-Magnetstab-Schutzhülsen.

Hinweis: Die angegebene Anzahl Filter-Pipettenspitzen kann von der im Touchscreen-Display angezeigten Anzahl abweichen; dies hängt von den Einstellungen, zum Beispiel der Anzahl der verwendeten internen Kontrollen pro Charge, ab.

Gewähltes Elutionsvolumen

| Gewähltes Elutionsvolumen (µl)* | Ausgangsvolumen der Elutionslösung (µl)[†] |
|--|--|
| 60 | 90 |
| 85 | 115 |
| 110 | 140 |

* Das zur Auswahl im Touchscreen-Display angezeigte Elutionsvolumen. Dies entspricht dem verfügbaren Eluat-Mindestvolumen im letzten Elutionsgefäß.

† Das benötigte Ausgangsvolumen an Elutionslösung, um sicherzustellen, dass das tatsächliche Eluatvolumen dem gewählten Volumen entspricht.

Ansetzen des Interne-Kontrolle-Carrier-RNA-Gemischs in Puffer AVE

| Gewähltes Elutionsvolumen (μl) | Volumen Stammlösung Carrier-RNA (CARRIER) (μl) | Volumen der internen Kontrolle (IC) (μl)* | Volumen Puffer AVE (μl) | Endvolumen pro Probe (μl) |
|---|---|--|--------------------------------------|--|
| 60 | 5 | 9 | 106 | 120 |
| 85 | 5 | 11,5 | 103,5 | 120 |
| 110 | 5 | 14 | 101 | 120 |

* Die Berechnung der Menge an interner Kontrolle basiert jeweils auf dem Ausgangsvolumen an Elutionslösung. Zusätzliches Verlustvolumen hängt von der Art des verwendeten Probenröhrchens ab; weitere Informationen siehe www.qiagen.com/goto/dsphandbooks.

Hinweis: Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf den Ansatz eines Gemischs aus interner Kontrolle und Carrier-RNA-Lösung für einen nachfolgenden Assay, in dem 0,1 μl interne Kontrolle pro μl Eluat mitgeführt werden muss.

Röhrchen mit IC-Carrier-RNA-Gemisch (in Puffer AVE) werden in ein Proben-Rack gestellt. Das Proben-Rack mit dem oder den IC-Carrier-RNA-Gemisch(en) wird in den Stellplatz A der Proben-Schublade ("Sample") hineingeschoben.

Je nach Anzahl der zu verarbeitenden Proben empfehlen wir, 2-ml-Röhrchen (Fa. Sarstedt, Kat.-Nr. 72.693 oder 72.694) oder 14-ml-Rundboden-Röhrchen aus Polystyrol (17 x 100 mm; Fa. Becton Dickinson, Kat.-Nr. 352051) zum Verdünnen der internen Kontrolle zu verwenden, so wie in der Tabelle auf Seite 5 beschrieben. Das Volumen kann auf 2 oder mehr Röhrchen aufgeteilt werden.

Berechnung des Volumens des Interne-Kontrolle-Gemischs

| Röhrchen-Typ | Bezeichnung auf QIASymphony Touchscreen | Berechnung des Volumens Interne-Kontrolle-Carrier-RNA-Gemisch (in Puffer AVE) pro Röhrchen |
|---|---|--|
| 2-ml-Mikro-Reaktionsgefäß mit Deckel; 2-ml-Mikro-Reaktionsgefäß aus PP, mit Stehrand (Fa. Sarstedt, Kat.-Nr. 72.694) | SAR#72.694 T2.0 ScrewSkirt | $(n \times 120 \mu\text{l}) + 360 \mu\text{l}^*$ |
| 2-ml-Mikro-Reaktionsgefäß mit Deckel; 2-ml-Mikro-Reaktionsgefäß aus PP, ohne Stehrand (Fa. Sarstedt, Kat.-Nr. 72.693) | SAR#72.693 T2.0 Screw | $(n \times 120 \mu\text{l}) + 360 \mu\text{l}^*$ |
| 14-ml-Rundboden-Röhrchen, 17 x 100 mm, aus Polystyrol (Fa. Becton Dickinson, Kat.-Nr. 352051) | BD#352051 FalconPP 17x100 | $(n \times 120 \mu\text{l}) + 600 \mu\text{l}^\dagger$ |

* Berechnen Sie mithilfe dieser Gleichung das erforderliche Volumen des Gemischs mit der internen Kontrolle (n = Anzahl der Proben; $120 \mu\text{l}$ = Volumen des IC-Carrier-RNA-Gemischs in Puffer AVE; $360 \mu\text{l}$ = pro Röhrchen erforderliches Leervolumen). Beispiel für 12 Proben ($n = 12$): $(12 \times 120 \mu\text{l}) + 360 \mu\text{l} = 1800 \mu\text{l}$. Befüllen Sie das Röhrchen mit maximal 1,9 ml (d. h. ein Röhrchen reicht für maximal 12 Proben). Falls mehr als 12 Proben verarbeitet werden sollen, bereiten Sie weitere Röhrchen vor. Stellen Sie dabei sicher, dass das Leervolumen pro Röhrchen berücksichtigt wird.

† Berechnen Sie mithilfe dieser Gleichung das erforderliche Volumen des IC-Carrier-RNA-Gemischs in Puffer AVE (n = Anzahl der Proben; $120 \mu\text{l}$ = Volumen des IC-Carrier-RNA-Gemischs in Puffer AVE; $600 \mu\text{l}$ = pro Röhrchen erforderliches Leervolumen). Beispiel für 96 Proben ($n = 96$): $(96 \times 120 \mu\text{l}) + 600 \mu\text{l} = 12120 \mu\text{l}$.

Informationen zu den erforderlichen Einsätzen finden Sie unter www.qiagen.com/goto/dsphandbooks.

Vorbereitung des Probenmaterials

Tragen Sie beim Umgang mit Chemikalien immer einen Laborkittel, Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Weitere Informationen können Sie den entsprechenden Sicherheits-Datenblättern (*Safety Data Sheets*, SDSs) entnehmen, die Sie vom jeweiligen Hersteller beziehen können.

Plasma-, Serum- und CSF-Proben

Das Reinigungsprotokoll ist für die Verwendung von Plasma-, Serum- oder CSF-Proben (CSF = Liquor cerebrospinalis) als Ausgangsmaterial optimiert. Für die Gewinnung von Plasma eignen sich Blutproben, die mit EDTA oder Citrat als Antikoagulans behandelt wurden. Es können frisch gewonnene oder eingefrorene Proben verwendet werden, vorausgesetzt sie wurden nicht mehr als einmal eingefroren und wiederaufgetaut. Nach (Blut-)Entnahme und Zentrifugation können Plasma-, Serum- und Liquorproben bis zu sechs Stunden bei 2–8 °C aufbewahrt werden. Für eine längerfristige Lagerung bei –20 °C oder –80 °C empfehlen wir, die Proben zu aliquotieren. Tiefgefrorene Plasma- oder Serumproben dürfen nur einmal aufgetaut werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen führt zur Denaturierung und Präzipitation von Proteinen, was möglicherweise zu verminderten Virustitern und reduzierter Ausbeute an viralen Nukleinsäuren führt. Wenn sich sichtbare Kryopräzipitate in den Proben befinden, zentrifugieren Sie sie für 3 min bei 6800 x g und überführen Sie den Überstand jeweils in ein neues Reaktionsgefäß, ohne das Pellet aufzuwirbeln. Beginnen Sie dann unmittelbar danach mit der Nukleinsäure-Reinigung. Eine Zentrifugation bei niedrigen g-Zahlen führt nicht zu verminderten Virustitern.

Einschränkungen des Verfahrens

Blutproben, die mit Serum-Gerinnungsaktivator behandelt wurden, könnten reduzierte Ausbeuten an viralen Nukleinsäuren ergeben. Verwenden Sie daher keine Bio-One® VACUETTE® Blutentnahmeröhrchen von Greiner, die den Serum-Gerinnungsaktivator Z enthalten.

Aktuelle Lizenzinformationen und produktspezifische Anwendungseinschränkungen finden Sie im jeweiligen QIAGEN Kit- oder Geräte-Handbuch. QIAGEN Kit- und Geräte-Handbücher stehen unter www.qiagen.com zur Verfügung oder können Sie vom QIAGEN Technischen Service oder dem für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter oder Distributor anfordern.

Warenzeichen/Markennamen: QIAGEN®, QIASymphony® (QIAGEN-Gruppe); BD™ (Becton Dickinson and Company); Falcon® (Corning, Inc.); Bio-One®, VACUETTE® (Greiner Bio-One GmbH); Sarstedt® (Sarstedt AG & Co.). Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die in diesem Dokument verwendeten Markennamen oder Warenzeichen ungeschützt sind, auch wenn sie nicht als Markenname oder Warenzeichen gekennzeichnet sind.

Feb-14 HB-0301-S34-001 © 2012–2014 QIAGEN, alle Rechte vorbehalten.

www.qiagen.com

Australien ■ 1-800-243-800

Belgien ■ 0800-79612

China ■ 021-51345678

Dänemark ■ 80-885945

Deutschland ■ 02103-29-12000

Finnland ■ 0800-914416

Frankreich ■ 01-60-920-930

Hongkong ■ 800 933 965

Irland ■ 1800 555 049

Italien ■ 800 787980

Japan ■ 03-5547-0811

Kanada ■ 800-572-9613

Luxemburg ■ 8002 2076

Niederlande ■ 0800 0229592

Norwegen ■ 800-18859

Österreich ■ 0800/281010

Schweden ■ 020-790282

Schweiz ■ 055-254-22-11

Singapur ■ 65-67775366

Spanien ■ 91-630-7050

Südkorea ■ 1544 7145

UK ■ 01293-422-911

USA ■ 800-426-8157



Sample & Assay Technologies