

QIAstat-Dx[®] Analyzer 2.0

Brukerhåndbok



Revisjon 2 Til bruk med programvareversjon 1.6.x

IVD

CE

REF

9002828 (QIAstat-Dx Analyzer 2.0, komplett system)

REF

9002814 (QIAstat-Dx Analytical Module)

REF

9002826 (QIAstat-Dx Operational Module PRO)



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden

En trykt versjon av denne bruksanvisningen er tilgjengelig på anmodning.

Innhold

1.	Introduksjon	5
1.1.	Om denne brukerhåndboken	5
1.2.	Generell informasjon	5
1.3.	Tiltenkt bruk av QIAstat-Dx Analyzer 2.0	6
2.	Sikkerhetsinformasjon	7
2.1.	Riktig bruk	7
2.2.	Forholdsregler for transport av QIAstat-Dx Analyzer 2.0	8
2.3.	Elektrisk sikkerhet	8
2.4.	Elektromagnetisk sikkerhetsinformasjon (EMC)	8
2.5.	Kjemisk sikkerhet	10
2.6.	Biologisk sikkerhet	11
2.7.	Avfallshåndtering	12
2.8.	Symboler på QIAstat-Dx Analyzer 2.0	12
2.9.	Datasikkerhet	13
2.10.	Cybersikkerhet	13
3.	Generell beskrivelse	15
3.1.	Systembeskrivelse	15
3.2.	Beskrivelse av QIAstat-Dx Analyzer 2.0	15
3.3.	Beskrivelse av analysekassetten til QIAstat-Dx	16
3.4.	Programvaren til QIAstat-Dx Analyzer	17
4.	Installasjonsprosedyrer	18
4.1.	Krav til installasjonssted	18
4.2.	Levering og komponentene til QIAstat-Dx Analyzer 2.0	18
4.3.	Utpakking og installering av QIAstat-Dx Analyzer 2.0	20
4.4.	Installere ytterligere analytiske moduler	24
4.5.	Pakke inn og sende QIAstat-Dx Analyzer 2.0	29
5.	Kjøre en test og vise resultater	30
5.1.	Starte QIAstat-Dx Analyzer 2.0	30
5.2.	Klargjøre analysekassetten til QIAstat-Dx	30
5.3.	Prosedyre for å kjøre en test	31
5.4.	Avbryte en testkjøring	36
5.5.	Vise resultater	37

6.	Systemfunksjoner og -alternativer.....	47
6.1.	Startsideskjerm bilde.....	47
6.2.	Skjerm bilde for pålogging.....	50
6.3.	Skjerm sparer	52
6.4.	Menyen Options (Alternativer)	53
6.5.	User management (Brukeradministrasjon)	53
6.6.	Analyseadministrasjon	58
6.6.2.	Oppretter en epidemiologirapport.....	59
6.6.3.	Importere nye analyser	59
6.7.	Konfigurere QIAstat-Dx Analyzer 2.0.....	61
6.7.1.	Regionale innstillinger.....	61
6.7.2.	HIS-/LIS-innstillinger	64
6.7.3.	QIAsphere Base-innstillinger	64
6.7.4.	Generelle innstillinger	66
6.7.5.	Skriverinnstillinger	67
6.7.6.	Nettverksinnstillinger.....	68
6.7.7.	Delt nettverksressurs	70
6.7.8.	Systemlogg	71
6.7.9.	Versjonsinformasjon.....	71
6.7.10.	Lisensavtale for programvaren	72
6.7.11.	Systemoppdatering	72
6.7.12.	System sikkerhetskopiering	73
6.8.	Change Password (Endre passord)	74
6.9.	Varsler	75
6.10.	Skriverfunksjonalitet	75
6.10.1.	Installere og slette skriver.....	75
6.10.2.	Vise utskriftsjobber	75
6.11.	Innstillinger for ekstern kontroll (EC)	76
6.12.	Arkivere resultater	80
6.13.	Systemstatusen til QIAstat-Dx Analyzer 2.0	84
6.14.	Slå av QIAstat-Dx Analyzer 2.0.....	85
7.	HIS/LIS-tilkobling.....	86
7.1.	Aktivere og konfigurere kommunikasjon med HIS/LIS	86
7.2.	Konfigurere analysenavn.....	87
7.3.	Opprette en testordre med vertstilkobling	87

7.4.	Laste opp et testresultat til verten	90
7.5.	Feilsøke vertstilkobling	92
8.	Ekstern kontroll (EC).....	93
8.1.	Konfigurasjon av ekstern kontroll.....	93
8.2.	Prosedyre for å kjøre en EC-test.....	93
8.3.	Vise resultater for EC-test	98
9.	Vedlikehold	102
9.1.	Vedlikeholdsoppgaver	102
9.2.	Rengjøring av QIAstat-Dx Analyser 2.0.....	102
9.3.	Dekontaminering av overflaten på QIAstat-Dx Analyser 2.0.....	103
9.4.	Bytte luftfilteret	104
9.5.	Reparasjon av QIAstat-Dx Analyser 2.0	104
10.	Feilsøking	105
10.1.	Maskin- og programvarefeil.....	105
10.2.	Feil- og advarselmeldinger	107
11.	Tekniske spesifikasjoner	126
12.	Vedlegg	129
12.1.	Installering og konfigurasjon av skriver	129
12.2.	Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)	133
12.3.	Ansvarserklæring	133
12.4.	Lisensavtale for programvaren	134
12.5.	Ansvarsfraskrivelse	137
12.6.	Ordliste.....	137
13.	Revisjonshistorikk for dokument.....	138

En trykt versjon av denne bruksanvisningen er tilgjengelig på anmodning.

1. Introduksjon

Takk for at du valgte QIAstat-Dx® Analyzer 2.0. Vi er sikre på at dette systemet vil bli en viktig del på laboratoriet.

Denne brukerhåndboken beskriver bruk av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 med programvareversjon 1.6. Før bruk av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er det avgjørende at du leser denne bruksanvisningen nøye og er spesielt oppmerksom på sikkerhetsinformasjonen. Instruksjonene og sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen må følges for å garantere sikker bruk av instrumentet og holde instrumentet i sikker tilstand.

Merk: Figurene i denne brukerhåndboken er bare eksempler og kan avvike fra analyse til analyse.

1.1. Om denne brukerhåndboken

Denne brukerhåndboken inneholder informasjon om QIAstat-Dx Analyzer 2.0 i følgende deler:

- Introduksjon
- Sikkerhetsinformasjon
- Generell beskrivelse
- Installasjonsprosedyrer
- Kjøre en test og vise resultater
- Systemfunksjoner og -alternativer
- HIS/LIS-tilkobling
- Ekstern kontroll (EC)
- Vedlikehold
- Feilsøking
- Tekniske spesifikasjoner

Vedleggene inneholder følgende informasjon:

- Installering og konfigurasjon av skriver
- Samsvarserklæring
- Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
- Ansvarserklæring
- Lisensavtale for programvaren
- Ansvarsfraskrivelse
- Ordliste

1.2. Generell informasjon

1.2.1. Teknisk hjelp

Hos QIAGEN er vi stolte av kvaliteten på og tilgjengeligheten av vår tekniske støtte. Våre tekniske serviceavdelinger er bemannet av erfarne forskere med omfattende praktisk og teoretisk ekspertise i molekylærbiologi og bruken av QIAGEN-produkter. Hvis du har spørsmål eller opplever problemer med QIAstat-Dx Analyzer 2.0 eller QIAGEN-produkter generelt, er det viktig at du tar kontakt med oss.

QIAGEN-kunder er en viktig informasjonskilde til avansert eller spesialisert bruk av produktene våre. Denne informasjonen er nyttig både for andre fagfolk og for forskerne i QIAGEN. Vi oppfordrer deg derfor til å ta kontakt med oss hvis du har forslag som gjelder produktets ytelse eller nye applikasjoner og teknikker.

Hvis du har behov for teknisk bistand, kan du kontakte QIAGENS tekniske serviceavdeling på support.qiagen.com.

Ha følgende informasjon klar når du ringer til QIAGENS tekniske serviceavdeling om feil:

- Serienummer, type, programwareversjon og installerte analysedefinisjonsfiler for QIAstat-Dx Analyzer 2.0
- Error code (Feilkode) (hvis aktuelt)
- Tidspunkt da feilen oppsto første gang
- Hvor ofte feilen oppstår (dvs. gjentakende eller vedvarende feil)
- Foto av feilen, hvis mulig
- Støttepakke

1.2.2. Policyerklæring

Det er QIAGENS policy å forbedre produkter etter hvert som nye teknikker og komponenter blir tilgjengelige. QIAGEN forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner når som helst. Vi vil gjerne ha tilbakemelding på denne brukerhåndboken for å kunne gi dokumentasjon som er nyttig og relevant. Kontakt QIAGENS tekniske serviceavdeling.

1.3. Tiltent bruk av QIAstat-Dx Analyzer 2.0

QIAstat-Dx Analyzer 2.0-plattformen skal brukes som en in vitro diagnostisk enhet med QIAstat-Dx-analyser, og sørge for full automatisering fra prøveklargjøring til real-time PCR-deteksjon for molekylære bruksområder.

Systemet skal kun brukes profesjonelt. Det er ikke en enhet som skal brukes til selvtesting eller hurtigtesting (pasientnær testing).

1.3.1. Begrensninger ved bruk

- QIAstat-Dx Analyzer 2.0 kan bare brukes med analysekassetter til QIAstat-Dx i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen og i bruksanvisningen for analysekassetten til QIAstat-Dx.
- Når QIAstat-Dx Analyzer 2.0 kobles til, skal bare kablene som følger med systemet, brukes.
- All service eller reparasjon skal bare utføres av personell som er autorisert av QIAGEN.
- QIAstat-Dx Analyzer 2.0 skal bare brukes hvis den står på en flat, vannrett overflate uten vinkler eller hellinger.
- Ikke kjør en analysekassett til QIAstat-Dx på nytt hvis den allerede har vært vellykket brukt, eller hvis den har vært knyttet til en feil eller en ufullstendig kjøring.
- La det være minst 10 cm klaring på hver side av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 for å sikre tilstrekkelig ventilering.
- Pass på at QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er plassert unna eventuelle klimaanleggsuttak eller varmevekslere.
- Ikke flytt instrumentet mens en test kjører.
- Ikke endre systemkonfigurasjonen under en kjøring.
- Ikke bruk berøringsskjermen til å løfte eller flytte QIAstat-Dx Analyzer 2.0.
- Ikke slå av eller start instrumentet på nytt når en sikkerhetskopiering, gjenoppretting eller systemoppdatering utføres, eller når et arkiv opprettes.

2. Sikkerhetsinformasjon

Før bruk av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er det avgjørende at du leser denne bruksanvisningen nøye og er spesielt oppmerksom på sikkerhetsinformasjonen. Instruksjonene og sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen må følges for å garantere sikker bruk av instrumentet og holde instrumentet i sikker tilstand.

Mulige farer som kan skade brukeren eller føre til skade på instrumentet, er tydelig angitt på de relevante stedene i denne brukerhåndboken.

Hvis utstyret brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten, kan utstyrets beskyttelse svekkes. Følgende typer sikkerhetsinformasjon vises gjennom hele dette dokumentet (Brukerhåndbok for QIAstat-Dx Analyzer 2.0)

ADVARSEL 	Begrepet ADVARSEL brukes for å informere deg om situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre personer. Detaljer om disse forholdene er angitt i en boks som denne.
FORSIKTIG 	Ordet FORSIKTIG brukes til å informere deg om situasjoner som kan føre til skade på et instrument eller annet utstyr. Detaljer om disse forholdene er angitt i en boks som denne.
VIKTIG	Ordet VIKTIG brukes for å vise til informasjon som er avgjørende for å fullføre en oppgave, eller for at systemet skal fungere optimalt.
Merk	Ordet Merk brukes for informasjon som forklarer eller utdyper et spesifikt tilfelle eller oppgave.

Veiledningen som gis i denne håndboken, er ment å supplere, ikke erstatte, de vanlige sikkerhetskravene som gjelder i brukerens land.

2.1. Riktig bruk

Bruk QIAstat-Dx Analyzer 2.0 i henhold til denne brukerhåndboken. Det anbefales på det sterkeste å lese grundig og gjøre seg kjent med brukerhåndboken til QIAstat-Dx Analyzer 2.0 før produktet tas i bruk.

- Følg alle sikkerhetsanvisninger som er trykt på eller festet til QIAstat-Dx Analyzer 2.0.
- Feil bruk av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 eller manglende samsvar med riktig installasjon og vedlikehold kan føre til personskader eller skade på QIAstat-Dx Analyzer 2.0.
- QIAstat-Dx Analyzer 2.0 må bare brukes av kvalifisert og riktig opplært helsepersonell.
- Service på QIAstat-Dx Analyzer 2.0 må kun utføres av QIAGEN-godkjente representanter.
- Ikke bruk QIAstat-Dx Analyzer 2.0 i farlige omgivelser den ikke er laget for.
- Følg sikkerhetsbestemmelsene til din organisasjon for oppbevaring av legitimasjon.
- Ikke flytt instrumentet mens en test kjører.

ADVARSEL/ FORSIKTIG 	Fare for personskade og materielle skader Ikke åpne kabinettet på QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Kabinettet på QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er utformet for å beskytte operatøren og sikre riktig drift av QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Bruk av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 uten kabinettet fører til elektrisk fare og funksjonsfeil på QIAstat-Dx Analyzer 2.0.
---	---

ADVARSEL/ FORSIKTIG 	Fare for personskade og materielle skader Vær forsiktig når lokket på kassetinnsettingsporten lukker seg, for å unngå personskade som klemte fingre.
---	---

2.2. Forholdsregler for transport av QIAstat-Dx Analyzer 2.0

ADVARSEL/ FORSIKTIG 	Fare for personskade og materielle skader QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er et tungt instrument. Vær omhyggelig ved løfting av QIAstat-Dx Analyzer 2.0, og bruk egnede løftemetoder for å unngå personskade eller skade på produktet.
---	---

2.3. Elektrisk sikkerhet

Overhold alle generelle sikkerhetsforholdsregler som gjelder for elektriske instrumenter.

Løsne strømledningen fra strømuttaket før det utføres service.

ADVARSEL 	Elektrisk fare Livsfarlig spenning på innsiden av QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Ikke åpne kabinettet på QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Strømledningen må kobles til et strømuttak som har en beskyttelsesleder (jord). Ikke berør noen brytere eller strømledninger med våte hender. Ikke bruk instrumentet utenfor de spesifiserte strømforholdene.
--	---

2.4. Elektromagnetisk sikkerhetsinformasjon (EMC)

ADVARSEL 	Fare for tap av data og materialer Elektromagnetiske forstyrrelser kan føre til feil på QIAstat-Dx Analyzer 2.0, noe som kan føre til tap av data og/eller tap av prøven.
--	--

ADVARSEL 	Fare for tap av data og materialer Bruk av dette utstyret ved siden av eller stablet sammen med annet utstyr bør unngås fordi det kan føre til feil bruk. Hvis slik bruk er nødvendig, bør dette utstyret og det andre utstyret observeres for å kontrollere at de fungerer normalt.
--	---

ADVARSEL 	Fare for tap av data og materialer Ikke bruk andre strømledninger enn den som følger med instrumentet. Hvis den blir ødelagt eller forsvinner, kontakter du QIAGENS serviceavdeling for å få en ny. Andre ledninger kan ha negativ innvirkning på instrumentets EMC-ytelse.
--	---

ADVARSEL 	Fare for elektromagnetisk stråling Utslippsegenskapene til dette utstyret gjør det egnet for bruk i industriområder og sykehus (CISPR 11 klasse A). Hvis det brukes i et boligmiljø (som normalt krever CISPR 11 klasse B), kan det hende at dette utstyret ikke gir tilstrekkelig beskyttelse mot radiofrekvente kommunikasjonstjenester. Det kan hende at brukeren må iverksette tiltak, for eksempel flytte eller omplassere utstyret.
--	--

ADVARSEL 	Fare for elektromagnetisk stråling Dette utstyret er ikke beregnet for bruk i boligmiljøer og gir kanskje ikke tilstrekkelig beskyttelse mot radiomottak i slike miljøer.
--	--

ADVARSEL 	Fare for elektromagnetisk immunitet ADVARSEL: Ikke bruk dette instrumentet i nærheten av kilder til sterk elektromagnetisk stråling (f.eks. ikke-skjærmede tilsiktede RF-kilder), ettersom dette kan forstyrre instrumentets drift.
--	--

ADVARSEL 	Fare for elektromagnetisk immunitet ADVARSEL: Foreta en evaluering av det elektromagnetiske miljøet før du tar instrumentet i bruk.
--	--

ADVARSEL 	Fare for elektromagnetisk immunitet ADVARSEL: Bærbart radiobasert kommunikasjonsutstyr (inkludert periferiutstyr som antennekabler og eksterne antenner) skal ikke brukes nærmere enn 30 cm (12 tommer) fra noen del av [ME-UTSTYRET eller ME-SYSTEMET], inkludert kabler spesifisert av produsenten. I motsatt fall kan utstyrets ytelse forringes.
--	---

ADVARSEL 	Fare for elektromagnetisk immunitet Gulv skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulv er dekket med syntetisk materiale, skal den relative luftfuktigheten være minst 30 %.
--	--

ADVARSEL 	Fare for elektromagnetisk immunitet Hovedstrømkvaliteten bør være som i et typisk kommersielt miljø eller sykehusmiljø.
--	---

ADVARSEL 	Fare for elektromagnetisk immunitet Signallinjene (f.eks. Ethernet) må ikke være lengre enn 30 m for å unngå svekkelser på grunn av overspenninger.
--	---

ADVARSEL 	Fare for elektromagnetisk immunitet Hvis brukeren av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 har behov for fortsatt drift under strømbrudd, anbefales det at produktet får strøm fra en avbruddsfri strømforsyning eller et batteri. UT er vekselstrømnettspenningen før på bruk av testnivået.
--	--

ADVARSEL 	Fare for elektromagnetisk immunitet Strømfrekvensens magnetfelt skal være på nivåer som er karakteristiske for et typisk sted i et typisk kommersielt miljø eller sykehusmiljø.
--	---

2.5. Kjemisk sikkerhet

Sikkerhetsdatabladene (Safety Data Sheet, SDS-ene) for kassettmaterialene er tilgjengelige og kan fås fra QIAGEN.

Brukte analysekassetter til QIAstat-Dx må kasseres i samsvar med alle nasjonale, regionale og lokale lover og forskrifter om helse og sikkerhet.

ADVARSEL 	Farlige kjemikalier Det kan lekke kjemikalier fra kassetten hvis kassetthuset er skadet. Noen kjemikalier som brukes i analysekassetten til QIAstat-Dx kan være farlige eller kan bli farlige. Bruk alltid vernebriller, hansker og en laboratoriefrakk.
--	--

FORSIKTIG 	Risiko for skade på QIAstat-Dx Analyzer 2.0 Unngå å søle kjemikalier eller andre væsker inn i eller ut av QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Skade forårsaket av væskesøl vil gjøre garantien ugyldig.
---	--

2.6. Biologisk sikkerhet

QIAstat-Dx Analyzer 2.0 og kassetten til denne inneholder ikke i seg selv biologisk farlige materialer. Men prøver og reagenser som inneholder materialer fra biologiske kilder, skal imidlertid generelt håndteres og kasseres som om de var biologisk farlige. Bruk sikre laboratorieprosedyrer som beskrevet i publikasjoner som «Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories» fra «Centers for Disease Control and Prevention og National Institutes of Health» (www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/biosfty.htm).

Prøver testet på QIAstat-Dx Rise Analyzer 2.0 kan inneholde smittefarlige stoffer. Brukere skal være klar over helsefaren som utgjøres av slike stoffer, og skal bruke, oppbevare og kassere slike prøver i henhold til de påkrevde sikkerhetsforskriftene. Bruk personlig verneutstyr og pulverfrie engangshansker ved håndtering av reagenser eller prøver, og vask deretter hendene grundig.

Overhold alltid sikkerhetsforholdsregler som beskrevet i relevante retningslinjer, som «Clinical and Laboratory Standards Institute® (CLSI) *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections, Approved Guidelines (M29)*», eller annen egnet dokumentasjon levert av:

- OSHA®: Occupational Safety and Health Administration (USA)
- ACGIH®: American Conference of Government Industrial Hygienists (amerikansk forening for yrkeshygienikere) (USA)
- COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Storbritannia)

Unngå kontaminering av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 og arbeidsområdet ved å håndtere prøver og analysekassetter til QIAstat-Dx forsiktig. Ved kontaminering (f.eks. en lekkasje fra en kassett) skal det berørte området og QIAstat-Dx Analyzer rengjøres og dekontamineres (se 9).

ADVARSEL 	Biologisk fare Vær forsiktig når analysekassetten til QIAstat-Dx som inneholder smittefarlige prøver, lastes inn i eller fjernes fra QIAstat-Dx Analyzer 2.0. En sprekk i kassetten kan kontaminere QIAstat-Dx Analyzer 2.0 og det omkringliggende området. Alle analysekassetter til QIAstat-Dx skal håndteres som om de inneholdt potensielt smittefarlige stoffer.
--	--

FORSIKTIG 	Risiko for kontaminering Begrens og rengjør kontaminering fra en ødelagt eller synlig skadet analysekassett til QIAstat-Dx med en gang. Innhold som ikke er smittefarlig, kan likevel spres av normal aktivitet og kan kontaminere andre analyseresultater og føre til falskt positive resultater.
---	--

Instruksjoner om rengjøring og dekontaminering av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 finnes i henholdsvis del 9.2 og 9.3.

2.7. Avfallshåndtering

Brukte analysekassetter til QIAstat-Dx og plastvarer kan inneholde farlige kjemikalier eller smittestoffer. Slikt avfall må samles inn og kasseres på riktig måte i samsvar med alle nasjonale, regionale og lokale lover og helse- og sikkerhetsforskrifter.

For avfallshåndtering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), se vedlegg 12.2.

2.8. Symboler på QIAstat-Dx Analyzer 2.0

Følgende symboler vises på selve QIAstat-Dx Analyzer 2.0 og/eller analysekassetten til QIAstat-Dx.

Symbol	Plassering	Beskrivelse
	Typeskilt på baksiden av instrumentet	CE-merke for Europa
	Typeskilt på baksiden av instrumentet	TÜV-merke for TÜV SÜD produktservice for testing
	Typeskilt på baksiden av instrumentet	FORSIKTIG Fare – Fare for personskade og materielle skader
	Typeskilt på baksiden av instrumentet	WEEE-merke for Europa
	Typeskilt på baksiden av instrumentet	Juridisk produsent
	Typeskilt på baksiden av instrumentet	In vitro-diagnostisk medisinsk enhet
	Typeskilt på baksiden av instrumentet	Katalognummer
	Typeskilt på baksiden av instrumentet	Serienummer
	Typeskilt på baksiden av instrumentet	Entydig utstyrsidentifikator
	Typeskilt på baksiden av instrumentet	Produksjonsdato
	Yttereske	Instruksjoner for bruk er tilgjengelig på www.qiagen.com

2.9. Datasikkerhet

Merk: Vi anbefaler sterkt å utføre regelmessig sikkerhetskopiering i henhold til organisasjonens retningslinjer for datatilgjengelighet og beskyttelse mot datatap.

QIAstat-Dx Analyzer 2.0 leveres med USB-basert lagringsenhet, som fortrinnsvis bør brukes til kortsiktig datalagring og generell dataoverføring (f.eks. lagring av resultater, systemsikkerhetskopiering og arkivopprettelse, systemoppdateringer eller import av analysedefinisjonsfiler). Det anbefales på det sterkeste å bruke et annet lagringssted for permanent datalagring.

Merk: Bruken av en USB-enhet til lagring er underlagt begrensninger (f.eks. minnekapasitet eller risiko for overskriving, som bør vurderes før bruk).

For langsiktig datasikkerhet må du følge organisasjonens retningslinjer for datalagring og -sikkerhet.

2.10. Cybersikkerhet

Det anbefales sterkt å følge cybersikkerhetsanbefalingene som er oppført nedenfor, når du bruker QIAstat-Dx Analyzer 2.0:

- QIAstat-Dx Analyzer 2.0 skal brukes i et sikret miljø og et sikret nettverk.
- Ved systemoppdateringer må oppdateringspakkens kontrollsum alltid sammenlignes med kontrollsummen angitt på nettstedet (www.qiagen.com) før installasjon.
- Ikke forlat instrumentet mens en systemoppdatering, systemsikkerhetskopiering og gjenoppretting og opprettelse av arkiv pågår, ettersom den automatiske avloggingsfunksjonen er slått av under disse prosessene. Se avsnitt 6.7.4 for mer informasjon om automatisk avlogging.
- Ta regelmessige sikkerhetskopier, og lagre sikkerhetskopifiler på en sikker og helst frakoblet lagringsplass. Se avsnitt 6.7.12 for mer informasjon om sikkerhetskopiering.
- Sørg alltid for at du bruker en USB-basert lagringsenhet uten skadelig programvare.
- Bruk modusen Multi-User (Flerbruker) på QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Du finner mer informasjon om User management (Brukeradministrasjon) i avsnitt 6.5.
- Følg prinsippet om minst privilegier (tilordne en konto til en bruker i henhold til brukerens arbeidsprofil). Du finner mer informasjon om brukeradministrasjon i avsnitt 6.5.
- Følg retningslinjene til organisasjonen din angående konfigurering av komplekse passord og hvor ofte de må endres.
- Logg alltid ut når du forlater QIAstat-Dx Analyzer 2.0 uten tilsyn. Se avsnitt 6.2.1 for mer informasjon om utlogging.
- Ikke bruk fritt redigerbare felt for å angi personopplysninger eller beskyttede helseopplysninger. Dette inkluderer felter som prøve-ID, pasient-ID og resultatkommentarer.
- Hendelser som registreres i relasjon til nettsikkerhet blir registrert i systemloggen (se avsnitt 6.7.8)
- Hvis du mistenker at sikkerheten til din QIAstat-Dx Analyzer 2.0 kan ha blitt kompromittert, må du informere data- eller nettsikkerhetsavdelingen umiddelbart og følge lokale veiledninger. Veiledninger av denne typen kan variere sterkt, avhengig av lokale prioriteringer, og kan inkludere å koble enheten fra nettverket, slå av enheten eller la enheten være urørt og få et lokalt responsteam til å undersøke. I tillegg, vennligst informer din QIAGEN tekniske servicerepresentant så snart som mulig for ytterligere veiledning og støtte.

Patcher til QIAstat-Dx Analyzer 1.0 er en del av den vanlige systemoppdateringen. De inneholder oppdateringer og utbedring av sårbarheter for applikasjonsprogramvaren og det underliggende operativsystemet. Disse oppdateringene gjennomgår den etablerte verifiserings- og valideringsprosessen i henhold til QIAGENs globale kvalitetsstyringssystem.

Kunder blir informert når oppdateringer, inkludert oppdateringer i henhold til nettsikkerhet, er tilgjengelige. Kunder kan proaktivt få oppdateringer fra www.qiagen.com, eller kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling for ytterligere hjelp.

I tillegg kan *QIAstat-Dx Analyzer 2.0 Security and Privacy Guide* hjelpe deg med å installere, konfigurere, betjene og vedlikeholde instrumentet i samsvar med personvernforskriftene på en sikker måte. *QIAstat-Dx Analyzer 2.0 Security and Privacy Guide* er tilgjengelig på qiagen.com/QIAstat-Dx.

3. Generell beskrivelse

3.1. Systembeskrivelse

QIAstat-Dx Analyzer 2.0 bruker, i kombinasjon med analysekassetene til QIAstat-Dx bruker sanntids-PCR til å påvise patogene nukleinsyrer i humane biologiske prøver. QIAstat-Dx Analyzer 2.0 og kassetene er laget som et lukket system som muliggjør håndfri prøveklargjøring etterfulgt av påvisning og identifisering av patogene nukleinsyrer. Prøvene settes inn i en analysekassett til QIAstat-Dx som inneholder alle de nødvendige reagensene for å isolere og forsterke nukleinsyrer fra prøven. Påviste amplifikasjonssignaler i sanntid tolkes av den integrerte programvaren, og rapporteres via et intuitivt brukergrensesnitt.


3.2. Beskrivelse av QIAstat-Dx Analyzer 2.0

QIAstat-Dx Analyzer 2.0 består av en driftsmodul og én eller flere (opptil 4) analytiske moduler. Driftsmodulen inkluderer elementer som sikrer tilkobling til den analytiske modulen og muliggjør brukerinteraksjon med QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Den analytiske modulen inneholder maskinvaren og programvaren for prøvetesting og -analyse.


QIAstat-Dx Analyzer 2.0 inkluderer følgende elementer:

- Berøringsskjerm for brukerinteraksjon med QIAstat-Dx Analyzer 2.0
- Strekkodeleser for identifisering av prøve, pasient, bruker og analysekassett til QIAstat-Dx
- USB-porter for analyse- og systemoppgraderinger, dokumenteksport og skrivertilkobling (én foran, tre bak)
- Port for innsetting av analysekassetter til QIAstat-Dx i QIAstat-Dx Analyzer 2.0
- Ethernet-kontakt for tilkobling til nettverk

Figur 1 og figur 2 viser hvor de forskjellige funksjonene til QIAstat-Dx Analyzer 2.0 befinner seg.



Figur 1. QIAstat-DxAnalyzer 2.0 sett forfra. Driftsmodulen er til venstre, og den analytiske modulen er til høyre.



Figur 2. QIAstat-DxAnalyzer 2.0 sett bakfra. Driftsmodulen er til høyre, og den analytiske modulen er til venstre.

3.3. Beskrivelse av analysekassetten til QIAstat-Dx


En QIAstat-Dx analysekassett er en platenhet til engangsbruk som gjør det mulig å utføre helautomatiske molekylanalyser. De viktigste funksjonene til en QIAstat-Dx analysekassett inkluderer kompatibilitet med ulike prøvetyper (f.eks. væsker, avstryk), hermetisk forsegling av alle forhåndsinnlastede reagenser som er nødvendige for testing, samt selvstendig drift. All klargjøring av prøvene og analysetesting utføres inne i en QIAstat-DX analysekassett.

Alle reagensene som trengs for fullstendig gjennomføring av en testkjøring, er forhåndsinnlastet og forseglet i analysekassetten til QIAstat-Dx. Brukeren behøver ikke å komme i kontakt med og/eller manipulere noen reagenser. Under testen håndteres reagenser i den analytiske modulen ved pneumatisk drevne mikrovæsker, og kommer ikke i direkte kontakt med aktuatorene til QIAstat-Dx Analyzer 2.0. QIAstat-Dx Analyzer 2.0 inneholder luffiltre for både innkommende og utgående luft, noe som trykker miljøet ytterligere. Etter testing forblir analysekassetten til QIAstat-Dx hermetisk forseglet til enhver tid, noe som øker sikkerheten ved kassering betydelig.

Inne i analysekassetten til QIAstat-Dx utføres flere trinn automatisk i rekkefølge ved bruk av pneumatisk trykk som overfører prøver og væsker via overføringskammeret til bestemmelsesstedene. Etter at analysekassetten til QIAstat-Dx er ført inn i QIAstat-Dx Analyzer 2.0, skjer følgende analysestrinn automatisk:

- Resuspensjon av intern kontroll
- Cellelysering ved mekaniske og/eller kjemiske metoder
- Membranbasert rensing av nukleinsyrer
- Blanding av den rensede nukleinsyren med lyofiliserte masterblandingsreagenser
- Overføring av definerte alikvoter med eluat/masterblanding til ulike reaksjonskammere
- Utføring av multiplex-PCR-testing i sanntid inne i hvert av reaksjonskamrene. En økning i fluorescens, som indikerer at målanalytten er til stede, påvises direkte i hvert av reaksjonskamrene.

Kassettens generelle oppsett og funksjoner er illustrert i figur 3.



Figur 3. Egenskapene til analysekassetten til QIAstat-Dx

3.4. Programvaren til QIAstat-Dx Analyzer

Programvaren til QIAstat-Dx Analyzer er forhåndsinstallert på systemet. Den implementerer tre hovedgrupper av funksjoner:

- Generelle driftsfunksjoner gjør det enkelt å sette opp, kjøre og visualisere en test og dens tilknyttede resultater
- Konfigurasjonsfunksjoner gjør det mulig å konfigurere systemet (brukeradministrasjon, analyseadministrasjon og administrasjon av maskinvare-/programvarekonfigurasjon)
- Testkjøringskontroll for å utføre nødvendige automatiske analysetrinn i en testkjøring

4. Installasjonsprosedyrer

4.1. Krav til installasjonssted

Velg en flat, tørr og ren plass på en arbeidsbenk for QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Pass på at området er fritt for overdreven trekk, fukt og støv, og at det er beskyttet mot direkte sollys, store temperatursvingninger, varmekilder, vibrasjon og elektrisk interferens. Del 11 inneholder informasjon om vekt og dimensjoner for QIAstat-Dx Analyzer 2.0 og riktige driftsforhold (temperatur og luftfuktighet). QIAstatDx Analyzer 2.0 skal ha tilstrekkelig klaring på alle sider for riktig ventilering, og slik at det er uhindret tilgang til kassetinnsetningsporten, baksiden av QIAstat-Dx Analyzer 2.0, strømbryteren, knappen ON/OFF (Av/på), strekkodeleseren og berøringsskjermen.

Merk: Før QIAstat-Dx Analyzer 2.0 installeres og brukes, må du se del 11 for å bli kjent med driftsforholdene for QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

FORSIKTIG 	Hindret ventilering For å sikre riktig ventilering skal en klaring på minimum 10 cm opprettholdes på baksiden av QIAstat-Dx Analyzer 2.0, og luftstrømmen under enheten må ikke blokkeres. Spalter og åpninger som sørger for instrumentventilasjon, må ikke tildekkes.
---	--





FORSIKTIG 	Elektromagnetisk interferens Ikke plasser eller bruk QIAstat-Dx Analyzer 2.0 i nærheten av kilder til sterk elektromagnetisk stråling (f.eks. ikke-skjermede tilsiktede RF-kilder), siden dette kan forstyrre driften.
---	--

4.2. Levering og komponentene til QIAstat-Dx Analyzer 2.0

QIAstat-Dx Analyzer 2.0 leveres i to separate esker, og inkluderer alle nødvendige komponenter for oppsett og drift av systemet. Innholdet i eskene er beskrevet nedenfor:

Eske én inneholder:

Komponent	Beskrivelse
	1 x analytisk modul

Komponent	Beskrivelse
	1x USB-lagringsenhet
	1x strømledning
	1x bro mellom analytisk/analytisk modul
	1x terminalbro
	1x monteringsverktøy for analytisk/driftsmodul
	1x skjermklut
	1x verktøy for fjerning av beskyttelsesdeksel

Eske to inneholder:

Komponent	Beskrivelse
	1x driftsmodul
	1x bro mellom analytisk/driftsmodul


4.3. Utpakking og installering av QIAstat-Dx Analyzer 2.0

Pakk QIAstat-Dx Analyzer 2.0 forsiktig, og i henhold til informasjonen i følgende trinn:

1. Ta den analytiske modulen ut av esken, og sett den på en jevn overflate. Fjern skumdelene som er festet til den analytiske modulen.


Merk: Den analytiske modulen må løftes og håndteres ved at du tar tak i bunnen av den med to hender, som vist i figur 4.

ADVARSEL/ FORSIKTIG 	Fare for personskade og materielle skader QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er et tungt instrument. Vær omhyggelig ved løfting av QIAstat-Dx Analyzer 2.0, og bruk egnede løftemetoder for å unngå personskade eller skade på produktet.
---	--



Figur 4. Riktig håndtering av den analytiske modulen.

2. Fjern beskyttelsesdekslene fra siden av den analytiske modulen ved bruk av verktøyet for fjerning av beskyttelsesdekselet, som følger med QIAstat-Dx Analyzer 2.0 (figur 5).



Figur 5. Fjerne alle beskyttelsesdeksler.


3. Ta driftsmodulen ut av esken, og fest den til venstre side av den analytiske modulen. Stram skruene med monteringsverktøyet for den analytiske driftsmodulen. Dette er inkludert i leveransen av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 (figur 6).

FORSIKTIG




Fare for mekanisk skade

Ikke etterlat driftsmodulen uten støtte eller hvilende på berøringsskjermen, da dette kan skade berøringsskjermen.




Figur 6. Montering av driftsmodulen på den analytiske modulen.

4. Sett tilbake beskyttelsesdekslene på siden av den analytiske modulen (figur 7).




Figur 7. Feste beskyttelsesdekslene igjen.

5. Fest broen til den analytiske modulen og driftsmodulen på baksiden av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 for å koble sammen driftsmodulen og de analytiske modulene (figur 8).




Figur 8. Feste broen mellom den analytiske modulen og driftsmodulen.

6. Fest terminalbroen på baksiden av den analytiske modulen (figur 9).



Figur 9. Tilkobling av terminalbroen.

7. Koble strømledningen som ble levert med QIAstat-Dx Analyzer 2.0 til baksiden av den analytiske modulen (figur 10).




Figur 10. Koble til strømledningen.

8. Koble strømledningen til et strømuttak.

9. Slå på instrumentet ved å flytte strømbryteren på baksiden av den analytiske modulen slik at den står i posisjonen «I» (figur 11). Kontroller at statusindikatorene på den analytiske og driftsmodulen er blå.

Merk: Hvis en statusindikator er rød, er det en funksjonsfeil på den analytiske modulen. Ta kontakt med QIAGEN tekniske serviceavdeling ved hjelp av kontaktinformasjonen i avsnitt 10 for hjelp.

Merk: Instrumentet skal ikke plasseres slik at det er vanskelig å bruke strømbryteren.




Figur 11. Finn strømbryteren og sett den i posisjonen «I».

10. QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er nå klar til å konfigureres for den tiltenkte bruken. Se avsnitt 6.7 for å konfigurere systemparameterne, stille inn systemets klokkeslett og dato og konfigurere nettverkstilkoblingen.

4.4. Installere ytterligere analytiske moduler


Pakk forsiktig ut den nye analytiske modulen, og installer den ved bruk av følgende trinn:

1. Klargjør QIAstat-Dx Analyzer 2.0 for installasjon av den nye modulen:
 - 1a. Slå av systemet ved å trykke på ON/OFF-knappen (Av/på) på forsiden av QIAstat-Dx Analyzer 2.0.
 - 1b. Slå av instrumentet ved å flytte strømbryteren på baksiden av den analytiske modulen slik at den står i posisjonen «O».
 - 1c. Ta ut strømledningen.
 - 1d. Fjern terminalbroen fra baksiden av den analytiske modulen (figur 12).



Figur 12. Demontering av terminalbroen.

- 1e. Fjern beskyttelsesdekslene fra siden av den analytiske modulen, der den nye ekstra analytiske modulen skal festes (figur 13).



Figur 13. Fjerne alle beskyttelsesdeksler.

2. Ta ut den nye analytiske modulen fra esken, og sett den på en jevn overflate. Fjern skumdelene som er festet til den analytiske modulen.


Merk: Den analytiske modulen må løftes og håndteres ved at du tar tak i bunnen av den med to hender, som vist i figur 14.

**ADVARSEL/
FORSIKTIG**




Fare for personskade og materielle skader

QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er et tungt instrument. Vær omhyggelig ved løfting av QIAstat-Dx Analyzer 2.0, og bruk egnede løftemetoder for å unngå personskade eller skade på produktet.




Figur 14. Riktig håndtering av den analytiske modulen.

3. Fjern beskyttelsesdekslene fra siden av den analytiske modulen ved bruk av verktøyet for fjerning av beskyttelsesdekselet, som følger med QIAstat-Dx Analyzer 2.0 (figur 15).




Figur 15. Fjerne alle beskyttelsesdeksler.

4. Innrett den nye analytiske modulen med den eksisterende analytiske modulen. Stram skruene med monteringsverktøyet for den analytiske driftsmodulen. Dette er inkludert i leveransen av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 (figur 16).




Figur 16. Innretting og festing av den ekstra analytiske modulen.

5. Sett tilbake beskyttelsesdekslene på siden av den ekstra analytiske modulen (figur 17).




Figur 17. Montere beskyttelsesdekslene på den ekstra analytiske modulen.

6. Fest broen mellom de analytiske modulene på baksiden av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 for å koble de sammen (figur 18).




Figur 18. Festing av broen mellom de analytiske modulene.

7. Fest terminalbroen på baksiden av den analytiske modulen (figur 19).



Figur 19. Tilkobling av terminalbroen.

8. Koble strømledningen som ble levert med QIAstat-Dx Analyzer 2.0 til baksiden av den originale analytiske modulen (figur 20).




Figur 20. Koble til strømledningen.

9. Koble strømledningen til et strømuttak.
10. Slå på instrumentet ved å flytte strømbryteren på baksiden av den analytiske modulen slik at den står i posisjonen «I» (figur 21). Kontroller at statusindikatorene på den analytiske og driftsmodulen er blå.

Merk: Hvis en statusindikator er rød, er det en funksjonsfeil på den analytiske modulen. Ta kontakt med QIAGEN tekniske serviceavdeling ved hjelp av kontaktinformasjonen i avsnitt 10 for hjelp.

Merk: Instrumentet skal ikke plasseres slik at det er vanskelig å bruke strømbryteren.



Figur 21. Finn strømbryteren og sett den i posisjonen «I».

11. QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er nå klar til å konfigureres for den tiltenkte bruken. Se avsnitt 6.7 for å konfigurere systemparameterne, stille inn systemets klokkeslett og dato og konfigurere nettverkstilkoblingen.

4.5. Pakke inn og sende QIAstat-Dx Analyzer 2.0

Når QIAstat-Dx Analyzer 2.0 pakkes inn for sending, må originalemballasjen brukes. Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling hvis originalemballasjen ikke er tilgjengelig. Påse at instrumentet er riktig klargjort (se 9.2) før pakking, og pass på at det ikke utgjør noen biologisk eller kjemisk fare.

Slik pakker du inn instrumentet:

1. Påse at instrumentet er slått av (trykk strømbryteren til «O»-posisjonen).
2. Koble strømledningen fra strømuttaket.
3. Koble fra strømledningen på baksiden av den analytiske modulen.
4. Koble fra terminalbroen på baksiden av den analytiske modulen.
5. Koble fra broen mellom den analytiske/driftsmodulen som kobler sammen driftsmodulen og de analytiske modulene på baksiden av QIAstat-Dx Analyzer 2.0.
6. Fjern beskyttelsesdekslene fra siden av den analytiske modulen ved bruk av verktøyet for fjerning av beskyttelsesdekselet.
7. Bruk monteringsverktøyet for den analytiske/driftsmodulen til å løsne de to skruene som holder driftsmodulen og den analytiske modulen. Pakk inn driftsmodulen i esken.
8. Sett tilbake beskyttelsesdekslene på siden av den analytiske modulen. Pakk inn den analytiske modulen med skumbitene i esken dens.


5. Kjøre en test og vise resultater

Merk: Figurene i denne brukerhåndboken er bare eksempler og kan avvike fra analyse til analyse.

5.1. Starte QIAstat-Dx Analyzer 2.0

1. Trykk på ON/OFF-knappen (Av/på) på forsiden av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 for å starte enheten (figur 22).

Merk: Strømbryteren på baksiden av den analytiske modulen til må stå i «I»-posisjon. Indikatorene for driftsmodulen og den analytiske modulen blir blå i posisjon «I» (dvs. slått på).



Figur 22 Trykke på ON/OFF-knappen (på/av) for å starte instrumentet.

2. Vent til skjermbildet Main (Startside) vises og statusindikatorene for driftsmodulen og den analytiske modulen blir grønne og slutter å blinke.

Merk: Etter første gangs installasjon vises skjermbildet Login (Logg på). Du finner mer informasjon i avsnitt 6.2.

Merk: Etter at QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er blitt installert, må systemadministratoren logge seg på og gjøre den første konfigurasjonen av programvaren. Ved første gangs pålogging er bruker-ID-en «administrator», og standardpassordet er «administrator». Passordet må endres etter første gangs pålogging. User Access Control (Brukertilgangskontroll) aktiveres automatisk. Vi anbefaler sterkt at det opprettes minst én brukerkonto uten rollen «Administrator».

5.2. Klargjøre analysekassetten til QIAstat-Dx

Ta en QIAstat-Dx analysekassett ut av emballasjen. For mer informasjon om hvordan du legger prøven i en QIAstat-Dx analysekassett, og for informasjon som er spesifikk for analysen som skal kjøres (f.eks. prøvens stabilitetstid etter at den er lagt i kassetten), se bruksanvisningen for den spesifikke analysen (f.eks. QIAstat-Dx Respiratory Panel). Pass alltid på at begge prøvelokkene er godt lukket etter at en prøve er tilsatt i en QIAstat-Dx analysekassett.

5.3. Prosedyre for å kjøre en test

Alle operatører skal bruke egnet personlig verneutstyr, som hansker, når de berører berøringsskjermen til QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

1. Trykk på knappen  Run Test (Kjør test) i øvre høyre hjørne av skjermbildet Main (Startside).

Merk: Hvis ekstern kontroll (EC) er aktivert og en EC-test skal utføres, vises det en påminnelse om å kjøre testen med en EC-prøve. Du finner mer informasjon i avsnitt 8.


Merk: Hvis EC er aktivert og den siste EC-testen som ble utført med den valgte modulen, mislyktes, vises det en advarsel. Brukere må eksplisitt velge om de vil utføre en test med den valgte modulen likevel.

2. Les av prøve-ID ved hjelp av strekkodeleseren som er integrert i driftsmodulen (figur 23) når du får beskjed om det.

Merk: Avhengig av QIAstat-Dx Analyzer 2.0-konfigurasjonen kan det også være mulig å legge inn prøve-ID-en ved bruk av berøringsskjermens virtuelle tastatur. Du finner mer informasjon i avsnitt 6.7.4.

Merk: Avhengig av den valgte systemkonfigurasjonen kan det hende du også må legge inn prøve-ID på dette tidspunktet. Du finner mer informasjon i avsnitt 6.7.4.

Merk: Avhengig av EC-konfigurasjonen, vises det en vippebryter merket EC Test (EC-test). Denne knappen forblir i avposisjon for en testkjøring. Se avsnitt 8 for mer informasjon om EC.



Figur 23. Skanning av strekkoden for prøve-ID.

3. Når du blir bedt om det, skanner du strekkoden på analysekassetten til QIAstat-Dx som skal brukes. QIAstat-Dx Analyzer 2.0 gjenkjenner automatisk den analysen som skal kjøres, basert på strekkoden på analysekassetten til QIAstat-Dx (figur 24).

Merk: QIAstat-Dx Analyzer 2.0 godtar ikke analysekassetter til QIAstat-Dx som har passerte utløpsdatoer, tidligere brukte kassetter eller kassetter for analyser som ikke er installert i enheten. I slike tilfeller vises en feilmelding. Du finner mer informasjon i avsnitt 10.2.

Merk: Avsnitt 6.6.3 inneholder instruksjoner om import og innlegging av analyser til QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

Merk: Bruk strekkoden på siden av kassetten (som vist på Figur 24) og ikke strekkoden på kassettenes innpakning.

Merk: Hvis ekstern kontroll (EC) er aktivert og en EC-test er forfalt eller den forrige for den valgte analysen mislyktes på den valgte modulen, vises det en advarsel. Brukere må bekrefte om de vil fortsette, og grunnleggende brukere kan ikke fortsette med testoppsettet. Du finner mer informasjon i avsnitt 8.

administrator

Kjør test modul 1

14:08 2023-12-07

1 UI administrator

2 Ikke installert

3 Ikke installert

4 Ikke installert

TEST DATA

Prøve-ID

52859357

Analysetype

Prøvetype



Avbryt

Skann kassetten strekkode

Figur 24. Skanne strekkoden på analysekassetten til QIAstat-Dx.

4. Velg om nødvendig riktig prøvetype fra listen (figur 25).

Merk: I noen sjeldne tilfeller kan listen over prøvetyper være tom. Hvis det er tilfellet må kassetten skannes på nytt.

administrator

Kjør test modul 1

14:08 2023-12-07

1 UI administrator
RP

2 Ikke installert

3 Ikke installert

4 Ikke installert

TEST DATA

Prøve-ID

52859357

Analysetype

RP

Prøvetype

PRØVETYPE

Swab

UTM

Avbryt

Velg prøvetype

Figur 25. Velge prøvetype.

5. Skjermbildet Confirm (Bekreft) vises. Gå gjennom de innlagte dataene og gjør eventuelle nødvendige endringer ved å trykke på de aktuelle feltene på berøringsskjermen og redigere informasjonen (figur 26).

Figur 26. Skjermbildet Confirm (bekreft).

6. Trykk på  Confirm (Bekreft) når alle de viste dataene er riktige. Trykk om nødvendig på det aktuelle feltet for å bekrefte innholdet, eller trykk på Cancel (Avbryt) for å avbryte testen.
7. Forsikre deg om at begge prøvelokkene på avstrykingsporten og hovedporten på analysekassetten til QIAstat-Dx er godt lukket. Når porten for innsetting av kassett på toppen av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 åpnes automatisk, setter du inn analysekassetten til QIAstat-Dx med strekkoden mot venstre og reaksjonskamrene pekende ned (figur 27).
Merk: Når flere analytiske moduler er koblet til en driftsmodul, velger QIAstat-Dx Analyzer 2.0 automatisk den analytiske modulen der testen skal kjøres.
Merk: Du trenger ikke å skyve analysekassetten til QIAstat-Dx inn i QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Når du setter kassetten korrekt inn i porten vil QIAstat-Dx Analyzer 2.0 automatisk flytte kassetten til den analytiske modulen.

Figur 27. Innsetting av analysekassetter til QIAstat-Dx i QIAstat-Dx Analyzer 2.0

8. Når analysekassetten til QIAstat-Dx blir registrert, vil QIAstat-Dx Analyzer 2.0 automatisk lukke lokket til kassettporten og deretter starte testkjøringen. Operatøren trenger ikke å gjøre noe mer.

Merk: QIAstat-Dx Analyzer 2.0 godtar ikke annen analysekassett til QIAstat-Dx enn den som ble brukt og skannet under testoppsettet. Hvis en annen kassett enn den som ble skannet, settes inn, genereres det en feil, og kassetten støtes ut automatisk.

Merk: Frem til nå er det mulig å avbryte testen ved å trykke på knappen Cancel (Avbryt) nederst i høyre hjørne på skjermen.

Merk: Avhengig av systemkonfigurasjonen kan det hende operatøren må skrive inn passordet sitt på nytt for å starte testkjøringen.

Merk: Lokket på porten for innsetting av kassett lukkes automatisk etter 30 sekunder hvis en analysekassett til QIAstat-Dx ikke er satt inn. Hvis dette skjer, skal du gjenta prosedyren og starte med trinn 5.

9. Mens testen kjøres, vises gjenværende kjøretid på berøringsskjermen (figur 28).




Figur 28. Testutføring og visning av gjenværende kjøringstid.

10. Når testkjøringen er fullført, vises skjermbildet Eject (mat ut) (figur 29).

Trykk  Eject (mat ut) på berøringsskjermen for å mate ut analysekassetten til QIAstat-Dx - Kast den deretter som biologisk farlig avfall i samsvar med alle nasjonale, regionale og lokale lover og helse- og sikkerhetsforskrifter.


Merk: Analysekassetten til QIAstat-Dx skal fjernes når porten åpnes og kassetten mates ut. Hvis kassetten ikke fjernes innen 30 sekunder, trekkes den automatisk inn i QIAstat-Dx Analyzer 2.0, og lokket på kassetthinsetningsporten lukkes. Hvis dette skjer, trykker du på Eject (Støt ut) for å åpne lokket på kassetthinsetningsporten igjen, og deretter fjerner du kassetten.

Merk: Brukte analysekassetter til QIAstat-Dx må kasseres. Det er ikke mulig å gjenbruke kassetter til tester der utførelsen var startet, men siden avbrutt av operatøren, eller der det ble registrert en feil.



Figur 29. Skjermvisningen Eject (mat ut).

11. Etter at analysekassetten til QIAstat-Dx er matet ut, vises skjermbildet Summary (sammendrag) med resultater (figur 30). Du finner mer informasjon i avsnitt 5.5.



Figur 30. Skjermbildet Summary (sammendrag) med resultater.

Merk: Hvis det oppsto en feil med den analytiske modulen under kjøringen, kan det ta litt tid før kjøringssammendraget vises og før kjøringen vises i oversikten **View Results** (vis resultater).

5.4. Avbryte en testkjøring


Hvis en testkjøring allerede pågår, stopper du utførelsen av testen ved å trykke på Abort (Avbryt) (figur 31).

Merk: Brukte analysekassetter til QIAstat-Dx må kasseres. Det er ikke mulig å gjenbruke kassetter til tester der utførelsen var startet, men siden avbrutt av operatøren, eller der det ble registrert en feil.



Figur 31. Avbryte en testkjøring.

Etter at en test er avbrutt, kan ikke en QIAstat-Dx analysekassett lenger behandles, og den kan ikke gjenbrukes. Når du har trykket på **Abort** (Avbryt), vises en dialogboks som ber operatøren bekrefte at testen skal avbrytes (Figur 32).




Figur 32. Avbryte en dialogboks for bekreftelse av testkjøring.

5.5. Vise resultater

QIAstat-Dx Analyzer 2.0 tolker og lagrer testresultatene automatisk. Etter at analysekassetten til QIAstat-Dx er matet ut, vises skjermbildet Summary (sammendrag) med resultatene automatisk (figur 33).

Merk: Bruksanvisningen for den spesifikke analysen inneholder mulige resultater og instruksjoner om hvordan du tolker analyseresultater.



Figur 33. Eksempel på skjermbildet Summary (sammendrag) for resultater som viser Test Data (testdata) i det venstre panelet og Summary (sammendrag) for tester i hovedpanelet.

Hoveddelen av skjermbildet inneholde følgende tre lister og bruker fargekoding og symboler til å angi resultatene:

- Den første listen inneholder alle patogener som ble påvist og identifisert i prøven, etter et **+**-tegn og farget rødt.
- Den andre listen inneholder alle tvedydige patogener, og vises etter et spørsmålstegn **?** og er farget gult.
- Den tredje listen inneholder alle patogener, inkludert AMR-gener (hvis analysen støtter dette), som er testet i prøven. Patogener som ble påvist og identifisert i prøven, vises etter et **+**-tegn og er farget rødt. Patogener som ble testet, men ikke påvist, vises etter et **-**-tegn og er farget grønt. Tvedydige patogener vises etter et spørsmålstegn **?** og er farget gult.

Merknad 1: Patogener som ble påvist og identifisert i prøven, vises i alle listene.

Merknad 2: Du finner flere detaljer i den bruksanvisningen for den spesifikke analysen.

Hvis testen ikke ble fullført, vises meldingen «Failed» (Mislykket) etterfulgt av den spesifikke feilkoden.

Følgende Test Data (Testdata) vises på venstre side av skjermen:

- Prøve-ID
- Patient ID (Pasient-ID) (hvis tilgjengelig)
- Assay Type (Analysetype)
- Prøvetype
- LIS Upload Status (LIS-opplastingsstatus) (hvis aktuelt)

Ytterligere data om analysen er tilgjengelige, avhengig av operatørens tilgangsrettigheter, via fanene nederst på skjermen (f.eks. amplifikasjonsplott, smeltekurver og testdetaljer).

Analysedata kan eksporteres ved å trykke på Save Report (lagre rapport) i den nederste linjen på skjermen.


En rapport kan sendes til skriveren ved å trykke på Print Report (Skriv ut rapport) i den nederste linjen på skjermen.

En støttepakke for den valgte kjøringen eller alle mislykkede kjøringer kan opprettes ved å trykke på **Support Package** (støttepakke) på den nederste linjen på skjermen (figur 34). Hvis støtte er nødvendig, sender du støttepakken til QIAGENs tekniske serviceavdeling.

5.5.1. Vise amplifikasjonskurver

Trykk på fanen  Amplification Curves (Amplifikasjonskurver) (figur 34) for å se testamplifikasjonskurvene. Denne funksjonen er ikke nødvendigvis tilgjengelig for alle analyser.

Merk: Vær oppmerksom på at det ikke er meningen å bruke amplifikasjonskurvene til å tolke testresultatene.



Figur 34. Skjermbildet Amplification Curves (amplifikasjonskurver) (fanen PATHOGENS (patogener)).


Detaljer om de testede patogenene og de interne kontrollene vises til venstre, og amplifikasjonskurvene vises i midten.

Merk: Hvis User Access Control (brukertilgangskontroll) er aktivert (se 6.5) på QIAstat-Dx Analyzer 2.0, er skjermbildet Amplification Curves (amplifikasjonskurver) kun tilgjengelig for brukere som har rettighet til dette.

Trykk på fanen PATHOGENS (Patogener) på venstre side for å vise plottene som svarer til de testede patogenene. Trykk på pathogen name (Patogenets navn) for å velge hvilke patogener som skal vises i amplifikasjonsplottet. Det er mulig å velge enkeltpatogener, flere eller ingen patogener. Hvert patogen på den valgte listen vil bli tildelt en farge som tilsvarer amplifikasjonskurven knyttet til patogenet. Bortvalgte patogener vises i grått.

De tilhørende verdiene for C_T - og endepunktsfluorescens vises under hvert patogennavn.

Trykk på fanen CONTROLS (kontroller) på venstre side for å se de interne kontrollene og velge hvilke interne kontroller som skal vises i amplifikasjonsplottet. Trykk på sirkelen ved siden av det interne kontrollnavnet for å velge eller velge det bort (figur 35).



Figur 35. Skjermbildet Amplification Curves (amplifikasjonskurver) (fanen CONTROLS (kontroller)) som viser interne kontroller.

Amplifikasjonsplottet viser datakurven for de valgte patogenene eller interne kontrollene. For å bytte mellom logaritmisk eller lineær skala for Y-aksen, trykker du på knappen Lin (Lineær) eller Log (Logaritmisk) nederst til venstre på plottet.

Skalaen for X-aksen og Y-aksen kan justeres ved bruk av de blå velgerne på hver akse. Trykk på og hold inne en blå velger og flytt den til ønsket sted på aksens origo. Flytt en blå velger til aksens origo for å gå tilbake til standardverdiene.

5.5.2. Vise smeltekurver

Trykk på fanen Melting Curves (Smeltekurver) for å vise smeltekurvene for testen.

Detaljer om de testede patogenene og de interne kontrollene vises til venstre, og smeltekurvene vises i midten.

Merk: Fanen Melting Curves (Smeltekurver) er bare tilgjengelig for analyser som implementerer smelteanalyse.

Merk: Hvis User Access Control (brukertilgangskontroll) er aktivert (se 6.5) på QIAstat-Dx Analyzer 2.0, er skjermbildet Melting Curves (smeltekurver) kun tilgjengelig for brukere som har rettighet til dette.

Trykk på fanen PATHOGENS (patogener) på venstre side for å vise de testede patogenene. Trykk på sirkelen ved siden av patogennavnet for å velge for hvilke smeltekurver for patogener som vises. Det er mulig å velge enkeltpatogener, flere eller ingen patogener. Hvert patogen på den valgte listen vil bli tildelt en farge som tilsvarer smeltekurven knyttet til patogenet. Bortvalgte patogener vises i grått. Smeltetemperaturen vises under hvert patogennavn.

Trykk på fanen CONTROLS (Kontroller) på venstre side for å vise de interne kontrollene og velge hvilke interne kontroller som skal vises i smelteplottet. Trykk på sirkelen ved siden av kontrollnavnet for å velge det eller velge det bort.

Interne kontroller som besto analysen, vises i grønt og er merket med «Passed Controls» (Beståtte kontroller), mens kontroller som mislyktes, vises i rødt og er merket med «Failed Controls» (Mislykkede kontroller).


Skalaen for X-aksen og Y-aksen kan justeres ved bruk av de ● blå velgerne på hver akse. Trykk på og hold inne en blå velger og flytt den til ønsket sted på aksene. Flytt en blå velger til aksens origo for å gå tilbake til standardverdiene.

5.5.3. Se på AMR-gener

Trykk fanen AMR genes (AMR-gener) hvis du vil se AMR-gener.

Merk: Fanen AMR Genes (AMR-gener) er bare tilgjengelig for analyser som inneholder AMR-gener.

På venstre side er det en liste over alle registrerte AMR-gener. Når du velger et av de påviste AMR-genene, vises en liste over alle tilknyttede patogener i midten. Patogener som ble påvist og identifisert i prøven, vises etter et + tegn og er farget rødt. Patogener som ble testet, men ikke påvist er merket med et - tegn, samtidig som de er farget grønt (Figur 36).



Figur 36. Skjermbildet AMR Genes (AMR-gener).

Merk: Dataene som vises i figur 36 er plassholdere, og viser ikke ekte patogener.

Du finner mer informasjon om AMR-gener og en fullstendig oversikt over alle assosiasjoner mellom AMR-gener og andre mål i instruksjonene til de respektive analysene.

5.5.4. Vise testdetaljer

Trykk på  Test Details (Testdetaljer) for å gå gjennom resultatene i nærmere detalj. Bla ned for å se en komplett rapport.

Følgende testdetaljer vises i midten av skjermen (figur 37):

- User ID (Bruker-ID)
- Cartridge SN (kassettsens serienummer)
- Cartridge expiration date (kassettsens utløpsdato)

- Module SN (modulens serienummer)
- Test Status (teststatus) (Completed (fullført), Failed (mislykket) eller Canceled by operator (avbrutt av operatør))
- Error Code (feilkode) (hvis aktuelt)
- Error Message (feilmelding) (hvis aktuelt)
- Test Start Date and Time (testens startdato og -tidspunkt)
- Test execution time (testens utførelsestid)
- Assay Name (analysenavn)
- Du finner mer informasjon i avsnitt 8.
- Test ID (testID)
- Book Order ID (bestillings-ID) (kun synlig hvis ordrekontroll var aktivert da testen ble kjørt. Du finner mer informasjon i avsnitt 7.
- Order Time (bestillingstid) (kun synlig hvis ordrekontroll var aktivert da testen ble kjørt. Du finner mer informasjon i avsnitt 7.
- HIS/LIS Confirmation (HIS-/LIS-bekreftelse) (kun synlig hvis ordrekontroll var aktivert da testen ble kjørt. Du finner mer informasjon i avsnitt 7.
- Test Result (Testresultat) (for hver analytt, totalt resultat av testen: Positive (Positiv) [pos], Positive with Warning (Positiv med advarsel) [pos*], Negative (Negativ) [neg], Invalid (Ugyldig) [inv], Failed (Mislykket) [fail] eller successful (Vellykket) [suc]. Bruksanvisningen for den spesifikke analysen inneholder informasjon om mulige resultater og deres tolkning)
- Liste over analytter som er testet i analysen (gruppert etter påviste patogener, tvetydige, ikke påviste patogener, ugyldige, ikke anvendbare, utenfor området, godkjente kontroller og mislykkede kontroller), med C_T, endepunktsfluorescens og semikvantifiseringsverdi i cp/mL (kopier/milliliter) (hvis tilgjengelig for analysen).
- Liste over interne kontroller, med C_T og endepunktfluorescens (hvis tilgjengelig for analysen)

administrator

Testdetaljer

14:09 2023-12-07

1 Tilgjengelig

2 Ikke installert

3 Ikke installert

4 Ikke installert

TEST DATA

Prøve-ID
52859357
Analysetype
RP
Prøvetype
Swab

TESTDETALJER

Bruker-ID	administrator
SN for kassett	180004016
Kassetts utløpsdato	2018-07-18 00:00
SN for modul	1004
Teststatus	Fullført
Testens startdato og -tidspunkt	2023-12-07 14:08
Testens utførelsestid	0 min 1 sek
Analysenavn	RP
Ekstern kontroll	nei
Test-ID	202312071408500737

Kjør test

Vis resultater

Alternativer

Logg av

Sammendrag

Amplifikasjonsku...

Smeltekurver

AMR-gener

Testdetaljer

Støttepakke

Skriv ut rapport

Lagre rapport

Kommentar

Last opp

Figur 37. Eksempel på skjermbilde som viser Test Data (testdata) i det venstre panelet og Test Details (testdetaljer) i hovedpanelet.

5.5.5. Kommentere testresultater

Fra alle faner på skjermbildet Results (resultater) kan du velge Comment (kommenter) for å legge inn en kommentar på et testresultat. Når du legger til en kommentar, lagres i tillegg brukeren som kommenterte resultatet, samt dato og klokkeslett for kommentaren. Bare den siste kommentaren, hvem som la den inn samt dato og klokkeslett lagres, dvs. at når du redigerer en eksisterende kommentar, beholdes ikke den forrige kommentaren.

Du kan se kommentaren på fanen med detaljene til et resultat.

Du kan om ønskelig skjule at kommentarene vises på PDF-rapporter. Du finner mer informasjon i avsnitt 6.7.4.

Merk: Det å legge til, redigere eller fjerne kommentarer har ingen innvirkning på det biologiske testresultatet.

Merk: Kommentarfunksjonaliteten er ikke tilgjengelig når QIAstat-Dx Remote Results (resultater) brukes (se avsnitt 6.7.3).

Merk: Kommentaren skal ikke inneholde identifiserbare personopplysninger (PII) eller beskyttet helseinformasjon (PHI).

5.5.6. Bla i resultater fra tidligere tester

Hvis du vil vise resultater fra tidligere tester som er lagret i resultatlisten, trykker du på  View Results (Vis resultater) i hovedmenylinjen (figur 38).

administrator

Testresultater

14:09 2023-12-07

1

Tilgjengelig

2

Ikke installert

3

Ikke installert

4

Ikke installert

✓

Prøve

Analyse

Operatør

EK Mod Dato/klokkeslett

Resultat

52859357

RP

administra...

1

2023-12-07 14:08

+

pos

53647562

RP

administra...

1

2023-11-09 07:48

+

pos

02548164

RP

administra...

1

2023-11-09 07:47

+

pos

32749367

RP

administra...

1

2023-11-09 07:45

+

pos

54372658

GI2

administra...

1

2023-11-09 07:45

+

pos

97354758

GI2

administra...

1

2023-11-09 07:44

+

pos

K

<

Side 1 av 1

>

X

Fjern filter

Skriv ut rapport

Lagre rapport

Søk

Last opp

Kjør test

Vis resultater

Alternativer

Logg av

Figur 38. Eksempel på skjermbildet View Results (Vis resultater).

Følgende informasjon er tilgjengelig for hver utført test (figur 38):

- Sample ID (Prøve-ID)
- Assay (Analyse) (navn på testanalyse)
- Operator ID (Operatør-ID)
- EC (hvis en EC-test ble utført)
- Mod (Modifikasjon) (analytisk modul som testen ble utført på)
- Upload status (Opplastingsstatus) (bare synlig hvis den er aktivert via HIS-/LIS-innstillinger)
- Date/Time (Dato/klokkeslett) (dato og klokkeslett da testen ble avsluttet)

Tabell 1. Beskrivelse av testresultater

Utfall	Resultat	Beskrivelse
Positive with warning (Positiv med advarsel)	 pos*	Minst én analytt er positiv, men en intern analysekontroll mislyktes
Negative (Negativ)	 neg	Ingen analytter ble påvist
Failed (Mislykket)	 fail	Testen mislyktes fordi det oppstod en feil, testen ble kansellert av brukeren, eller en EC-test mislyktes, men brukeren har ikke tilgangsbrettigheter til å vise testresultatene.
Invalid (Ugyldig)	 inv	Testen er ugyldig
Successful (Vellykket)	 suc	Testen er positiv, positiv med advarsel, negativ eller EC bestått, men brukeren har ikke tilgangsbrettigheter til å vise testresultatene
EC Passed (EC bestått)	 ecpass	EC-testen er bestått. Dvs. at alle analytter oppfylte forventet resultat.
EC Failed (EC mislykket)	 ecfail	EC-testen mislyktes. Dvs. at minst én analytt ikke oppfylte forventet resultat.

Merk: Analysens bruksanvisning beskriver testen som skal utføres og resultatene av denne.

Pass på at en skriver er koblet til QIAstat-Dx Analyzer 2.0, og at riktig driver er installert (vedlegg 12.1). Trykk på Print Report (skriv ut rapport) for å skrive ut rapporten(e) for de(t) valgte resultatet/resultatene.

Trykk på Save Report (lagre rapport) for å lagre rapportene for de valgte resultatene i PDF-format til en ekstern USB-basert lagringsenhet. Velg rapporttype: List of Tests (Liste over tester) eller Test Reports (Testrapporter).

Merk: Vi anbefaler å bruke den medfølgende USB-lagringsenheten for kortsiktig datalagring og -overføring. Bruken av en USB-enhet til lagring er underlagt begrensninger (f.eks. minnekapasitet eller risiko for overskriving, som bør vurderes før bruk).

Trykk på **Search** (søk) for å søke i testresultatene etter Sample ID (prøve-ID), Assay (analyse) og Operator ID (operatør-ID). Angi søkestrengen med det virtuelle tastaturet, og trykk på Enter for å starte søket. Bare registreringene som inneholder søketeksten, vises i søkeresultatene. Hvis resultatlisten er filtrert, vil søket bare gjelde den filtrerte listen.

Trykk og hold på en kolonneoverskrift for å påføre et filter basert på den parameteren. For noen parametere, f.eks. Sample ID (Prøve-ID), vises det virtuelle tastaturet slik at du kan legge inn søkestrengen for filteret. For andre parametere, f.eks. Assay (Analyse), åpnes en dialogboks med en liste over analyser som er lagret i registeret. Velg en eller flere analyser for å filtrere testene som ble utført med de valgte analysene.

Symbolet  til venstre for en kolonneoverskrift viser at kolonnens filter er aktivt. Du kan fjerne et filter ved å trykke på Remove Filter (Fjern filter) i undermenylinjen.

5.5.7. Eksportere resultater til en USB-stasjon

Fra en hvilken som helst fane i skjermbildet View Results (Vis resultater) velger du Save Report (Lagre rapport) for å eksportere og lagre en kopi av testresultatene i PDF-format til en USB-enhet. USB-porten er plassert foran på QIAstat-Dx Analyzer 2.0 (figur 40).

Rapporter kan konfigureres slik at henholdsvis amplifikasjonskurver og kommentarer kan ekskluderes ved eksport. Du finner mer informasjon om konfigurering av dette i avsnitt 6.7.4.

Merk: Vi anbefaler å bruke den medfølgende USB-lagringsenheten for kortsiktig datalagring og -overføring. Bruken av en USB-enhet til lagring er underlagt begrensninger (f.eks. minnekapasitet eller risiko for overskriving, som bør vurderes før bruk).



Figur 40. Plassering av USB-port.

5.5.8. Skrive ut resultater


Sørg for at en skriver er koblet til QIAstat-Dx Analyzer 2.0, og at riktig driver er installert (se vedlegg 12.1 for mer informasjon om driverinstallasjon). Trykk på Print Report (Skriv ut rapport) for å sende en kopi av testresultatene til skriveren.

Rapporter kan konfigureres slik at henholdsvis amplifikasjonskurver og kommentarer kan ekskluderes ved utskrift. Du finner mer informasjon om konfigurering av dette i avsnitt 6.7.4.

Merk: På enkelte skrivere kan det hende at analyseinformasjon som er skrevet med *kursiv* er utydelig. Det anbefales at du eksporterer testrapporten som en PDF-fil, og lagrer denne på en USB-stasjon, som beskrevet i avsnitt 5.5.7, og skriv deretter ut denne PDF-filen.

5.5.9. Opprette en supportpakke

Hvis støtte er nødvendig, kan en støttepakke med all nødvendig informasjon om kjøring, system og tekniske loggfiler opprettes og leveres til QIAGENs tekniske serviceavdeling. Hvis du vil opprette en støttepakke, trykk på **Support Package** (støttepakke). En dialogboks vises, og en støttepakke for den valgte testen eller alle mislykkede tester kan opprettes (figur 41). Eksportere resultater til en USB-basert lagringsenhet. USB-porten er plassert foran på QIAstat-Dx Analyzer 2.0 (figur 40).



Figur 41. Opprettelse av støttepakke.

Merk: Vi anbefaler å bruke den medfølgende USB-lagringsenheten for kortsiktig datalagring og -overføring. Bruken av en USB-enhet til lagring er underlagt begrensninger (f.eks. minnekapasitet eller risiko for overskriving, som bør vurderes før bruk).


Merk: Hvis støtte er nødvendig, må du sikre at en støttepakke opprettes kort tid etter at problemet er oppstått. På grunn av begrenset lagringskapasitet og konfigurasjon av systemet kan systemloggfiler og tekniske loggfiler i respektive tidsintervall slettes automatisk når systemet fortsetter å bli brukt.

6. Systemfunksjoner og -alternativer

Denne delen inneholder en beskrivelse av alle funksjoner og alternativer som er tilgjengelige i QIAstat-Dx Analyzer 2.0, og som muliggjør tilpasning av innstillingene for instrumentet.

6.1. Startsideskjermbilde

I skjermbildet Main (startside) kan du vise status for de analytiske modulene og navigere til ulike deler (Login (logg på), Run Test (kjør test), View Results (vis resultater), Options (alternativer) og Log Out (logg av)) i brukergrensesnittet (figur 42).



Figur 42. Hovedskjermbildet på berøringsskjermen til QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

Skjermbildet Main (Startside) inkluderer følgende elementer:

- Generell statuslinje
- Modul-statuslinje
- Hovedmenylinje
- Innholdsområde
- Fanemenylinje (valgfri visning, avhenger av skjermbilde)
- Undermenylinje og instruksjonslinje (valgfri visning, avhenger av skjermbilde)

6.1.1. Generell statuslinje


Den generelle statuslinjen gir informasjon om systemets status (figur 43). Bruker-ID-en til den påloggede brukeren vises til venstre. Skjermbildets tittel vises i midten, og systemets dato og klokkeslett vises til høyre.



Figur 43. Generell statuslinje.

6.1.2. Modul-statuslinje

Modul-statuslinjen viser status for hver analytisk modul (1–4) som er tilgjengelig i de tilhørende statusboksene (figur 44). Boksene vil vise «Not installed» (Ikke installert) hvis ingen analytisk modul er tilgjengelig for den posisjonen.



Figur 44. Modul-statuslinje.

Klikk på boksen som tilsvarer en gitt analytisk modul, for å få mer detaljert informasjon (se Side for modulstatus). Modulstatuser som kan vises i en statusboks på modulstatuslinjen, vises i tabell 2.

Tabell 2. Modulstatuser som kan vises i statusbokser


Status	Beskrivelse
Not installed (Ikke installert)	Ingen analytiske moduler er installert i den posisjonen.
Excluded (Utelukket)	Den analytiske modulen er utelukket av brukeren via brukerinnstillingene.
Error (Feil)	Den analytiske modulen rapporterte en alvorlig feil. Den analytiske modulen er i ustand.
Initializing (Starter opp)	Den analytiske modulen starter opp og utfører egentesten.
Available (Tilgjengelig)	Den analytiske modulen er tilgjengelig for en ny test. Ingen tester kjører i denne analytiske modulen, ingen analysekassett til QIAstat-Dx er satt inn, og lokket på kassetthinsettingsporten er lukket.
Test running (Test kjører)	Brukeren «administrator» kjører Resp_3018_19c-testen på analytisk modul 1. Det gjenstår 32 minutter og 14 sekunder for å fullføre testen.
Test completed (Test fullført)	Brukeren «administrator» har kjørt testen av respiratorisk panel på analytisk modul 1. Fremdriftslinjen i boksen vil vise teststatusen: TEST COMPLETED (Test fullført): Testen ble fullført. TEST FAILED (Test mislykket): Testen ble fullført, men det oppsto en feil. TEST CANCELLED (Test avbrutt): Brukeren avbrøt testen. Når analysekassetten til QIAstat-Dx er fjernet og lokket på kassetthinsettingsporten er lukket, blir den analytiske modulen tilgjengelig igjen.
Eject cartridge (Støt ut kassett)	Den analytiske modulen inneholder en analysekassett til QIAstat-Dx, lokket på kassetthinsettingsporten er lukket, men ingen test kjører. Dette kan oppstå i følgende situasjoner: Kassetten ble ikke fjernet etter en utmating på grunn av en avbrutt eller fullført test. Systemet ble slått av med en kassett i den analytiske modulen.

6.1.3. Side for modulstatus

Siden for modulstatus viser informasjon om posisjon, serienummer, maskinvarerevisjon og gjeldende programvareversjon. I tillegg vises feil om den valgte analytiske modulen, samt informasjon om programvare og maskinvarekomponenter (figur 45).

Instruksjonslinjen viser en omstartknapp som kan brukes til å starte den valgte modulen på nytt uten å måtte starte hele enheten på nytt. Knappen er bare aktivert når den valgte modulen er i en feiltilstand eller «i ustand».

Merk: Knappen **Restart** (start på nytt) kan også deaktiveres etter at en test er ferdig på modulen hvis etterbehandling fortsatt pågår.



Figur 45. Modulsiden

Du kan få tilgang til siden for modulstatus når som helst, unntatt når AM er i tilstanden «Not installed» (Ikke installert), «Not present» (Ikke til stede) eller «Initializing» (Initialiserer). Under en kjøring, når kassetten fortsatt er satt inn, vises ikke siden for modulstatus. I stedet vises modulstatuslinjen (introdusert i forrige avsnitt).

6.1.4. Hovedmenylinje

Tabell 3 viser alternativene som er tilgjengelige for brukeren via hovedmenylinjen.

Tabell 3. Alternativer på hovedmenylinjen

Navn	Knapp	Beskrivelse
Run Test (Kjøretest)		Starter kjøretestsekvensen (se avsnitt 5.3). Programvaren til QIAstat-Dx velger automatisk en tilgjengelig analytisk modul og starter testklargjøringssekvensen.
View Results (Vis resultater)		Åpner skjermbildet View Results (Vis resultater) (se del 5.5).
Options (Alternativer)		Viser undermenyen Options (Alternativer) (se del 6.4).
Log Out (Logg av)		Logger ut brukeren (se avsnitt 6.2.1). Logger av brukeren (bare aktiv når User Access Control (Brukertilgangskontroll) er aktivert)

6.1.5. Innholdsområde

Informasjonen som vises i hovedinnholdsområdet varierer etter status for brukergrensesnittet. Resultater, sammendrag, konfigurasjoner og innstillinger vises i dette området når du åpner ulike moduler og velger elementer fra menyen som er beskrevet nedenfor.

Avhengig av innholdet kan ytterligere alternativer være tilgjengelige via fanemenylinjen og menyen Options (Alternativer). Du går til undermenyen Options (Alternativer) ved å trykke på knappen Options (Alternativer) (figur 46).



Figur 46. Åpne undermenyen Options (Alternativer).

6.2. Skjermbilde for pålogging

Når User Access Control (Brukertilgangskontroll) er aktivert (se del 6.5), må brukeren identifisere seg ved å logge på for å få tilgang til funksjonene til QIAstat-Dx Analyzer 2.0.


Viktig: Ved første gangs pålogging er bruker-ID-en «administrator», og standardpassordet er «administrator». Passordet må endres etter første gangs pålogging.

Merk: Etter at QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er installert for første gang, aktiveres User Access Control (Brukertilgangskontroll) automatisk.

Merk: Vi anbefaler sterkt at det opprettes minst én brukerkonto i tillegg som ikke har rollen «Administrator», ved første innlogging.


Innholdsområdet i skjermbildet Login (Logg på) inneholder en tekstboks for å angi User ID (Bruker-ID) (figur 47). Hvis alternativet Show previous user logins (Vis tidligere brukerpålogginger) velges, vises også en liste over de fem forrige brukerne som logget på.

Merk: Ikonet for serviceteknikerens pålogging nederst i høyre hjørne av skjermbildet bør bare brukes av QIAGEN-godkjent personale.



Figur 47. Skjermbildet for pålogging.

Angi brukernavnet enten ved å klikke på et av de tilgjengelige navnene i listen, eller ved å klikke på tekstboksen User ID (Bruker-ID) og angi navnet med det virtuelle tastaturet. Når brukernavnet er angitt, bekrefter du ved å trykke på haken på det virtuelle tastaturet (figur 48).



Figur 48. Virtuelt tastatur på berøringsskjermen.

Hvis alternativet Require password (Krev passord) er valgt (se avsnitt 6.5), vises en tekstboks for passord og det virtuelle tastaturet for å angi passordet. Hvis det ikke kreves noe passord, vil tekstboksen for passord være grå.

Hvis en bruker glemmer passordet sitt, kan systemets Administrator tilbakestille det.

Merk: Hvis administratoren glemmer passordet, kan det bare tilbakestilles av QIAGENS tekniske serviceavdeling, noe som innebærer at en servicetekniker fra QIAGEN må rykke ut. Det er derfor anbefalt å opprette en ekstra administratorkonto.

Hvis feil passord angis tre ganger, låses systemet av sikkerhetsgrunner i ett minutt før brukeren kan prøve å logge på igjen.

Merk: Følg sikkerhetsbestemmelsene til din organisasjon for oppbevaring av legitimasjon.

Merk: Vi anbefaler sterkt å bruke et sterkt passord i samsvar med organisasjonens passordprosedyrer.

6.2.1. Logge av

Når User Access Control (Brukertilgangskontroll) er aktivert (se avsnitt 6.5), kan brukere logge på når som helst ved bruk av alternativet Log Out (Logg av) i hovedmenylinjen. Se avsnitt 6.1.4 for mer informasjon.


Brukere logges automatisk av når tiden for automatisk avlogging utløper. Denne tiden kan konfigureres i General settings (Generelle innstillinger) i menyen Options (Alternativer) (se avsnitt 6.7.4).

6.3. Skjermsparer

Skjermsparerer til QIAstat-Dx Analyzer 2.0 vises etter at det ikke har vært noen brukerinteraksjon i en forhåndsdefinert tidsperiode. Denne tiden kan konfigureres i menyen Options (Alternativer) (se avsnitt 6.7.4).

Skjermsparerer viser tilgjengelighet for analytiske moduler og gjenværende tid etter at testen er fullført (figur 49).

Merk: Under operasjoner som programvareoppdatering, sikkerhetskopiering, gjenoppretting, arkivopprettelse og arkivåpning kan skjermsparerer og automatisk avlogging være deaktivert. Av cybersikkerhetsårsaker anbefaler vi at systemet ikke står uten tilsyn i denne tiden.



Figur 49. Skjermsparer som viser én tilgjengelig analytisk modul.

6.4. Menyen Options (Alternativer)

Menyen Options (Alternativer) er tilgjengelig fra hovedmenylinjen. Tabell 4 viser alternativene som er tilgjengelige for brukeren. Alternativer som ikke er tilgjengelige, vil være grå.

Tabell 4. Menyen Options (Alternativer)

Navn	Knapp	Beskrivelse	Referansedel
User management (Brukeradministrasjon)		Tilgjengelig for brukere med rettigheter til å administrere brukere og brukerprofiler.	6.5
Assay Management (Analyseadministrasjon)		Tilgjengelig for brukere med rettigheter til å administrere analyser.	6.6
System Configuration (Systemkonfigurasjon)		Tilgjengelig for brukere med rettigheter til å konfigurere systemet.	6.7
Change Password (Endre passord)		Tilgjengelig hvis User Access Control (Brukertilgangskontroll) er aktivert.	6.8
Notifications (Varsler)		Tilgjengelig for alle brukere for å se og bekrefte varsler og laste ned filer.	6.9
Print Queue (Utskriftsøk)		Tilgjengelig for alle brukere.	6.10.2
External Control (Ekstern kontroll)		Tilgjengelig for brukere med rettigheter til å administrere innstillinger for External Control (Ekstern kontroll).	8

6.5. User management (Brukeradministrasjon)

Programvaren til QIAstat-Dx er fleksibel for å støtte ulike bruksscenarier. Følgende moduser er tilgjengelige for administrasjon av brukere og rettigheter:

- Modusen «Single User» (Enkeltbruker): User Access Control (Brukertilgangskontroll) er deaktivert, og det utføres ingen kontroll av brukerne som logger på QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Alle funksjonene og egenskapene til QIAstat-Dx Analyzer 2.0 vil være tilgjengelige, uten restriksjoner, for alle brukere.
- Modusen «Multi User» (Flerbruker): User Access Control (Brukertilgangskontroll) er aktivert, og brukere må logge på før de utfører handlinger på QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Handlingene de har lov til å utføre, er begrenset og definert i henhold til brukerprofil.

Merk: Alternativet User Management (Brukeradministrasjon) er bare tilgjengelig for brukere med profilene «Administrator» eller «Laboratory Supervisor» (Laboratorieansvarlig).

Merk: User Access Control (Brukertilgangskontroll) kan aktiveres og deaktiveres i General settings (Generelle innstillinger) under System Configuration (Systemkonfigurasjon) på menyen Options (Alternativer).

Alternativet User Management (Brukeradministrasjon) tillater at brukere med profilene «Administrator» eller «Laboratory Supervisor» (Laboratorieansvarlig) kan legge til nye brukere i systemet, definerer deres rettigheter og brukerprofiler og aktiverer og deaktiverer brukere.

Brukeradministrasjonen kan fjernstyres via QIASphere når den er aktivert i systemkonfigurasjonene. Du finner mer informasjon i avsnitt 6.7.3.

Merk: Vi anbefaler på det sterkeste å aktivere User Access Control (Brukertilgangskontroll). I enkeltbrukermodus viser brukeren alle administrasjonsrettigheter uten kontroll av brukere som logger på QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Alle funksjoner og egenskaper vil være tilgjengelige uten restriksjoner. Vi anbefaler på det sterkeste at det opprettes minst én brukerkonto i tillegg som ikke har rollen «Administrator», ved første innlogging. Hvis én bruker av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 påtar seg flere brukerroller, herunder «Administrator», er det stor risiko for at tilgangen til programvaren blir fullstendig blokkert hvis denne brukeren glemmer passordet.

Tabell 5 viser brukerprofilene som er tilgjengelige i QIAstat-Dx Analyzer 2.0.


Tabell 5. Tilgjengelige brukerprofiler i QIAstat-Dx Analyzer 2.0

Brukerprofil	Rettigheter	Eksempel
Administrator (Administrator)	Full	Instrumentering/IT-ansvar
Laboratory Supervisor (Laboratorieansvarlig)	Legge til nye brukere, innføre nye analyser i analysesamlingen, kjøre analyser og vise resultater fra alle brukere, inkludert lagring og utskrift av rapporter, generere supportpakker, opprette og åpne arkiver, konfigurere innstillinger for ekstern kontroll, kjøre eksterne kontrolltester, slette utskriftsjobber, vise og bekrefte varsler, laste ned filer fra QIASphere og kommentere resultater.	Laboratoriumhode
Advanced User (Avansert bruker)	Kjøring av analyser, visning av detaljerte resultater fra egne brukertester (f.eks. amplifikasjonsplott osv.), inkludert lagring og utskrift av rapporter, generering av støttepakker, kjøring av eksterne kontrolltester, sletting av utskriftsjobber, visning og bekreftelse av varsler, nedlasting av filer fra QIASphere og kommentering av resultater.	Mikrobiolog, laboratorietekniker
Basic User (Grunnleggende bruker)	Kjøring av analyser, visning av ikke-detaljerte resultater fra egne brukertester (f.eks. positive/negative resultater), inkludert lagring og utskrift av rapporter, generering av supportpakker, visning og bekreftelse av varsler og nedlasting av filer fra QIASphere.	Helsepersonell (f.eks. sykepleier, lege, allmennpraktiker, osv.)

6.5.1. Åpne og administrere listen over brukere


Følg trinnene nedenfor for å få tilgang til og administrere systemets brukere:

1. Trykk **Options** (Alternativer) > **User Management** (Brukeradministrasjon) for å konfigurere brukere. Skjermbildet User Management (Brukeradministrasjon) vises i innholdsområdet på skjermen (figur 50).



Figur 50. Skjermbildet User Management (Brukeradministrasjon).


2. Velg brukeren som skal administreres, fra listen i den venstre kolonnen på innholdsområdet (figur 51).



Figur 51. Velg og administrere brukere.


3. Velg og rediger følgende alternativer etter behov:

- **User Name** (Brukernavn): Gjør det mulig å vise brukernavnet.
- **Password** (Passord): Gjør det mulig å endre passordet for den brukeren
Et passord må bestå av 6–15 tegn inneholdende 0–9, a–z, A–Z og følgende spesialtegn: _ [] ; '\, . / - = ~ ! @ # \$ % ^ & * () + { } : " | < > ? , < mellomrom >.
- **User Active (yes/no)** (Bruker aktiv (ja/nei)): Gjør det mulig å endre om brukeren er aktiv eller ikke. Inaktive brukere har ikke lov til å logge på eller utføre noen handlinger på systemet.
- **Assign User Profile** (Tilordne brukerprofil): Gjør det mulig å tilordne en annen brukerprofil for den brukeren (f.eks. Administrator, Laboratory Supervisor (Laboratorieansvarlig), Advanced User (Avansert bruker), Basic User (Grunnleggende bruker)). Velg riktig brukerprofil fra listen til høyre i innholdsområdet (figur 52).




Figur 52. Tilordne brukerprofiler til brukere.

- **Assign Assays** (Tilordne analyser): Gjør det mulig å definere analyser fra analysedatabasen som brukeren har lov til å kjøre. Velg analysene på listen til høyre på innholdsområdet (figur 53)



Figur 53. Tilordne analyser til brukere.

Assay Statistics (Analysestatistikk): Viser antall ganger en analyse ble kjørt av den valgte brukeren (figur 54).




Figur 54. Vise analysestatistikk.

- Trykk på Save (Lagre) og Confirm (Bekreft) for å lagre endringene. Trykk alternativt på Cancel (Avbryt) og Confirm (Bekreft) for å forkaste endringene.

6.5.2. Legge til brukere


Følg trinnene nedenfor for å legge til nye brukere i QIAstat-Dx Analyzer 2.0:

- Trykk **Options** (Alternativer) > **User Management** (Brukeradministrasjon) for å konfigurere brukere. Skjermbildet User Management (Brukeradministrasjon) vises i innholdsområdet på skjermen (figur 55).



Figur 55. Legg til en ny bruker.

- Trykk **Add User** (Legg til bruker) nederst til venstre på skjermen for å legge til en ny bruker i systemet.
- Bruk det virtuelle tastaturet til å fylle inn informasjon i feltene **User Name** (Brukernavn) og **Password** (Passord) for den nye brukeren.
Et brukernavn må bestå av 1–20 tegn som kun inneholder 0–9, a–z, A–Z og følgende spesialtegn: `_`, `<mellomrom>`.
Et passord må bestå av 6–15 tegn som inneholder 0–9, a–z, A–Z og følgende spesialtegn: `_` `[ ]` `;` `'` `\` `,` `.` `/` `-` `=` `~` `!` `@` `#` `$` `%` `^` `&` `*` `( )` `+` `{ }` `:` `|` `<` `>` `?`, `<mellomrom>`.
- Trykk på **Assign User Profile** (Tilordne brukerprofil), og tilordne den riktige brukerprofilen (fra listen til høyre i innholdsområdet) til den nye brukeren (figur 56).



Figur 56. Tilordne en brukerprofil til en ny bruker.

- Trykk på **Assign Assays** (Tilordne analyser), og velg analysene (i den viste analyselisten) som brukeren har lov til å kjøre.
- Trykk på **Save** (Lagre) og **Confirm** (Bekreft) for å lagre og bekrefte den nye informasjonen. Den nye brukeren er satt opp og har umiddelbart lov til å logge på QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

6.6. Analyseadministrasjon


Fra menyen Assay Management (Analyseadministrasjon) er det mulig å administrere analyser og få tilgang til analyserelatert informasjon og statistikk.

Merk: Alternativet Assay Management (Analyseadministrasjon) er bare tilgjengelig for brukere med profilene «Administrator» eller «Laboratory Supervisor» (Laboratorieansvarlig).

6.6.1. Administrere tilgjengelige analyser

Følg trinnene nedenfor for å administrere analyser på QIAstat-Dx Analyzer 2.0:

1. Trykk **Options** (Alternativer) > **Assay Management** (Analyseadministrasjon) for å få tilgang til skjermen Assay Management (Analyseadministrasjon). De tilgjengelige analysene er angitt i den første kolonnen i innholdsområdet (figur 57).



Figur 57. Administrere tilgjengelige analyser.

2. Trykk på navnet til den analysen som skal administreres, i den venstre kolonnen i innholdsområdet.
3. Velg et av alternativene i tabell 6.

Tabell 6. Alternativer for administrasjon av analyser

Alternativ	Beskrivelse
Assay Active (Analyse aktiv)	Denne knappen gjør det mulig å sette en analyse til aktiv eller inaktiv. Merk: Det er bare mulig å teste en QIAstat-Dx analysekassett for en gitt analyse hvis analysen er aktiv.
Assay ID (Analyse-ID)	Angir analysens identifikasjonsnummer.
Assay Description (Analysebeskrivelse)	Angir analysenavnet.
Assay Version (Analyseversjon)	Angir analyseversjonen.
LIS assay name (LIS-analysenavn)	Angir informasjon om LIS-analysen.
Assay Notes (Analysemerknader)	Angir mer informasjon om analysen.
Type of Samples (Type prøver)	Angir en liste over de ulike prøvetypene som støttes av analysen.
List of Analytes (Liste over analytter)	Angir en liste over analytter som påvises og identifiseres av analysen.
List of Controls (Liste over kontroller)	Angir listene over interne kontrollanalytter som er implementert i analysen.
Assay Statistics (Analysestatistikk)	Angir antall tester som noen gang er kjørt på QIAstat-Dx Analyzer 2.0 for den valgte analysen, samt antall positive, negative, mislykkede og avbrutte tester.
Epidemiology report (Epidemiologirapport)	Gjør det mulig å opprette en epidemiologirapport for en angitt datoperiode.

6.6.2. Oppretter en epidemiologirapport

En epidemiologirapport er en rapport der testresultater for hvert patogen i en bestemt analyse og for et bestemt tidsintervall, blir talt.

Følgende informasjon vises i overskriften til epidemiologirapporten:

- Analyseversjon
- Valgt dato
- Serienummer for hver OM i datasettet
- Serienummer for hver AM i datasettet
- Kohortstørrelse: totalt antall distinkte pasient-ID-er i tester i det valgte datasettet. Hvis et resultat i det valgte datasettet mangler en pasient-ID, viser kohortstørrelsen «n/a».
- Totalt antall resultater i det valgte datasettet.
- Totalt antall feilede eller ugyldige resultater i det valgte datasettet.

Følgende informasjon vises i hoveddelen til epidemiologirapporten:

- Assay name (analysenavn)
- Detekterte resultater: antall detekterte resultater i det valgte datasettet for den gitte analytten.
- Ikke detekterte resultater: antall ikke detekterte resultater i det valgte datasettet for den gitte analytten.
- Tvetydige resultater (hvis aktuelt): antall tvetydige resultater i det valgte datasettet for den gitte analytten.
- Andre resultater (hvis aktuelt): antall andre resultater i det valgte datasettet for den gitte analytten.
- Median C_T-verdi: medianen av alle C_T-verdier for den gitte analytten.

Merk: Resultater som tidligere er arkivert og fjernet, telles ikke med i epidemiologirapporten. Se avsnitt 6.12 for mer informasjon om arkiver.

Følg trinnene nedenfor for å lage en epidemiologirapport:

1. Følg trinn 1 til 3 fra Administrere tilgjengelige analyser.
2. Bla til de nederste alternativene som er angitt i tabell 6, og klikk på **Epidemiology Report** (Epidemiologirapport).
3. Velg startdatoen som resultatene telles fra i feltet **From Date** (Fra dato) og en sluttdato til resultatene telles i feltet **Until Date** (Til dato),
Merk: Fra- og til-datoene er ikke inkludert i tellingen.
4. Klikk **Save Report** (Lagre rapport).
5. Velg et sted der rapporten skal lagres.

6.6.3. Importere nye analyser


Følg trinnene nedenfor for å importere nye analyser i QIAstat-Dx Analyzer 2.0:

For å importere nye analyser til QIAstat-Dx Analyzer 2.0 kan analysene enten lastes ned via QIASphere direkte til instrumentet (se avsnitt 6.9) eller de må legges i rotmappen på et USB-enheten.

1. Når du importerer analyser fra en USB-enhet må du sette USB-enheten som inneholder analysedefinisjonsfilen(e) som skal importeres inn i USB-porten på QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

Merk: Vi anbefaler å bruke den medfølgende USB-lagringsenheten for kortsiktig datalagring og -overføring. Bruken av en USB-enhet til lagring er underlagt begrensninger (f.eks. minnekapasitet eller risiko for overskriving, som bør vurderes før bruk).

2. Hvis du vil importere de nye analysene til QIAstat-Dx Analyzer 2.0, trykker du på knappen Options (Alternativer) og deretter på knappen Assay Management (Analyseadministrasjon). Skjermbildet Assay Management (Analyseadministrasjon) vises i innholdsområdet på skjermen (figur 58).



Figur 58. Skjermbildet Assay Management (Analyseadministrasjon).

3. Trykk på ikonet Import (Importer) nederst til venstre på skjermen.

4. Velg analysedefinisjonsfilen som tilsvarer den analysen som skal importeres fra USB-enheten.


Merk: Valg fra QIAsphere er for øyeblikket bare mulig hvis en USB-enhet ble koblet til etter siste oppstart av instrumentet.

5. En dialogboks vises og ber deg bekrefte opplasting av filen.

6. En dialogboks kan vises for å erstatte den gjeldende versjonen med en ny. Trykk på yes (ja) for å overstyre.

Merk: Hvis External Control (EC)-prøver er knyttet til en analyse som er overskrevet av en ny versjon, tilbakestilles EC-prøven og må konfigureres på nytt. Du finner mer informasjon i avsnitt 6.11.

7. Analysen blir aktiv ved å velge Assay Active (Analyse aktiv) (figur 59).



Figur 59. Aktivere analysen.

6.7. Konfigurere QIAstat-Dx Analyser 2.0

I menyen System Configuration (Systemkonfigurasjon) er det mulig å administrere QIAstat-Dx Analyser 2.0 og definere regionsspesifikke parametere.

6.7.1. Regionale innstillinger

Følg trinnene nedenfor for å konfigurere de regionale innstillingene for QIAstat-Dx Analyser 2.0:

1. Trykk **Options** (Alternativer) > **System Configuration** (Systemkonfigurasjon).
2. Velg Regional i listen Settings (Innstillinger) i den venstre kolonnen. Velg og definer innstillingene i tabell 7 etter behov.

Tabell 7. Tilgjengelige regionale innstillinger

Innstilling	Beskrivelse
Date (Dato)	Definerer systemets dato (år, måned, dag) (figur 60). Denne innstillingen synkroniseres automatisk når enheten er koblet til en QIASphere Base.
Time (Klokkeslett)	Definerer systemets klokkeslett (timer, minutter). Denne innstillingen synkroniseres automatisk når enheten er koblet til en QIASphere Base.
Time Zone (Tidssone)	Definerer systemets tidssone. Denne innstillingen må kanskje justeres manuelt når en forbindelse til en QIASphere Base er opprettet, siden den for øyeblikket ikke synkroniseres automatisk.
Date format (Datoformat)	Definerer datoformatet. Følgende alternativer er tilgjengelige (figur 61): DD-MM-ÅÅÅÅ, DD-MM-ÅÅ, MM-DD-ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ-MM-DD (standard) eller ÅÅ-MM-DD
Date separator (Datoskilletegn)	Definerer datoskilletegnet. Følgende alternativer er tilgjengelige (figur 63): «.» «-» (standard) «/» «_» «:»
Time format (Tidsformat)	Definerer tidsformatet. Følgende alternativer er tilgjengelige (figur 63): 24 timer (tt:mm:ss) (standard) 12 timer (tt:mm:ss a.m/p.m.)
Language (Språk)	Definerer systemets språk (figur 64). Engelsk (standard) Spansk (vises som «Español») Meksikansk spansk (vises som «Español de México») Finsk (vises om «Suomi») Fransk (vises som «Français») Italiensk (vises som «Italiano») Norsk (vises som Norsk) Portugisisk (vises som «Português») Brasiliansk portugisisk (vises som «Português brasileiro») Svensk (vises som «Svenska») Forenklet kinesisk (vises som «简体中文») Tradisjonell kinesisk (vises som «繁體中文»)

administrator

Systemkonfigurasjon

14:11 2023-12-07

1 Tilgjengelig

2 Ikke installert

3 Ikke installert

4 Ikke installert

INNSTILLINGER

Regional >

HIS/LIS >

QIASphere Base >

Generelt >

Skriver >

Nettverk >

Delt nettverksressurs >

REGIONALE INNSTILLI...

Dato >

Tid >

Tidssone >

Datoformat >

Datoskiller >

Tidsformat >

Språk >

DATO

▲

År

23

▼

▲

Måned

12

▼

▲

Dag

07

▼

Kjør test

Vis resultater

Alternativer

Logg av

Lagre

Avbryt

Figur 60. Stille inn systemdatoen.

administrator Systemkonfigurasjon 14:11 2023-12-07

1 Tilgjengelig 2 Ikke installert 3 Ikke installert 4 Ikke installert

INNSTILLINGER	REGIONALE INNSTILLI...	DATOFORMAT
Regional >	Dato >	DD-MM-ÅÅÅÅ
HIS/LIS >	Tid >	DD-MM-ÅÅ
QIASphere Base >	Tidssone >	MM-DD-ÅÅÅÅ
Generelt >	Datoformat >	ÅÅÅÅ-MM-DD ✓
Skriver >	Datoskiller >	ÅÅ-MM-DD
Nettverk >	Tidsformat >	
Delt nettverksressurs >	Språk >	

Kjør test

Vis resultater

Alternativer

Logg av

Lagre Avbryt

Figur 61. Stille inn systemets datoformat.

administrator Systemkonfigurasjon 14:11 2023-12-07

1 Tilgjengelig 2 Ikke installert 3 Ikke installert 4 Ikke installert

INNSTILLINGER	REGIONALE INNSTILLI...	DATOSKILLER
Regional >	Dato >	2023.12.07
HIS/LIS >	Tid >	2023-12-07 ✓
QIASphere Base >	Tidssone >	2023_12_07
Generelt >	Datoformat >	2023/12/07
Skriver >	Datoskiller >	2023:12:07
Nettverk >	Tidsformat >	
Delt nettverksressurs >	Språk >	

Kjør test


Vis resultater

Alternativer


Logg av

Lagre Avbryt

Figur 62. Stille inn systemets datoskilletegn.



Figur 63. Stille inn systemets tidsformat.



Figur 64. Velge systemspråk

6.7.2. HIS-/LIS-innstillinger

Se avsnitt 7.

6.7.3. QIASphere Base-innstillinger

QIASphere gjør at kunder kan koble seg opp til QIAGENs omfattende digitale økosystem for å få en unik brukeropplevelse og for å forbedre laboratorieeffektivitet og sikkerhet gjennom skybasert tilkobling. QIASphere-systemet består av følgende komponenter:

- QIASphere-instrumenter fra QIAGEN som er klare til bruk og kan kobles til QIASphere-løsningen
- QIASphere-appen for instrumentovervåking, tilgjengelig for mobile enheter og nettleser på skrivebord
- QIASphere Base som er en IoT-gatewayenhet for sikker nettverkskommunikasjon

Mer informasjon finnes på [QIAGEN.com/QIASphere](https://www.qiagen.com/QIASphere).

Følg instruksjonene i brukerhåndboken for QIASphere for å koble QIASphere Base til det samme lokale nettverket som QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er koblet til. Under denne prosedyren mottar QIASphere Base en IP-adresse som er nødvendig i følgende konfigurasjon.

Etter på følges trinnene nedenfor for å koble QIAstat-Dx Analyzer 2.0 til en QIASphere Base. Begge enhetene må være koblet til samme nettverk for at det skal være mulig å koble til en QIASphere Base.

1. Trykk **Options** (Alternativer) > **System Configuration** (Systemkonfigurasjon).
2. Velg **QIASphere Base** på listen «Settings» (Innstillinger) i kolonnen til venstre (figur 65).



Figur 65. Konfigurere QIASphere Base-tilkoblingen.

3. Velg og definer alternativene i tabell 8 i samsvar med instruksjoner fra nettverksadministratoren.

Tabell 8. QIASphere Base-innstillinger

Alternativ	Beskrivelse
Enable Host Communication (Aktiver vertskommunikasjon)	Gjør det mulig å koble til en QIASphere Base. Undermenyen Host Settings (Vertsinstillinger) er bare aktiv hvis «Host Communication» (Vertskommunikasjon) er aktivert. Merk: Aktiver bare vertskommunikasjonen når du også konfigurerer de øvrige vertsinstillingene.
IP address/Host name (IP-adresse/vertsnavn)	Angir IP-adressen der QIASphere Base kan kontaktes.
Host port (Vertsport)	Angir vertsporten der QIASphere Base kan kontaktes.
Password (Passord)	Angir passordet som kreves for å koble til en QIASphere Base.
Timeout (seconds) (Tidsavbrudd (sekunder))	Angir tidsavbruddsperioden i sekunder etter at en tilkoblingskontroll avbrytes når QIASphere Base ikke kan kontaktes.
Check connectivity (Kontroller tilkobling)	Et trykk på knappen sjekker om det er mulig å opprette tilkobling til QIASphere Base.
Remote settings (Fjerninnstillinger)	Gjør det mulig å endre instrumentkonfigurasjonen (HIS/LIS, generelle innstillinger og systemlogginnstillinger) og brukeradministrasjon eksternt. Det eksterne konfigurasjonsverktøyet er tilgjengelig via QIASphere. For å kunne redigere innstillinger eksternt må det finnes en brukerkonto på instrumentet. De samme brukerrettighetene som gjelder direkte på instrumentet, gjelder også på det eksterne stedet. Innstillinger som endres eksternt, påvirker ikke pågående testkjøringer, og endringene logges i systemloggen. Merk: Det er mulig at endringer som er gjort eksternt, blir overskrevet av lokale endringer på instrumentet og omvendt.
QIAsta-Dx Remote Results Application Communication (ekstern kommunikasjon om resultatapplikasjon)	Aktiverer tilkoblingen til QIAsta-Dx Remote Results Application (ekstern resultatapplikasjon) QIAsta-Dx Remote Results Application (ekstern resultatkommunikasjon) kan aktiveres fra QIAGEN Service. Se i brukerhåndboken til QIAsta-Dx Remote Results Application (ekstern resultatapplikasjon) for mer informasjon. Merk: Hvis du aktiverer denne funksjonen, deaktiveres kommentarfunksjonen (se avsnitt 5.5.5).

Merk: Den nåværende statusen til QIAstat-Dx Analyzer 2.0 vises kanskje ikke umiddelbart i QIASphere-appen.

Merk: Enhetens tid og dato synkroniseres automatisk når en tilkobling til en QIASphere Base er opprettet. Tidssonen må imidlertid justeres manuelt.

6.7.4. Generelle innstillinger

Følg trinnene nedenfor for å endre de generelle innstillingene for QIAstat-Dx Analyzer 2.0:

1. Trykk **Options** (Alternativer) > **System Configuration** (Systemkonfigurasjon).
2. Velg **General** (Generelt) i listen **Settings** (Innstillinger) i den venstre kolonnen. Velg og definer alternativene i tabell 9 etter behov.

Tabell 9. Tilgjengelige generelle innstillinger


Innstilling	Beskrivelse
User Access Control (Brukertilgangskontroll)	Aktiverer User Access Control (Brukertilgangskontroll), som krever at alle brukere logger på systemet, og begrenser brukere til å bare utføre de handlingene som er tillatt i brukerprofilen deres. Når dette alternativet ikke er aktivert, er det ikke mulig å skille mellom brukere. Alle funksjoner vil være tilgjengelige som om de ble kjørt av profilen «Administrator». Dette alternativet er aktivert som standard.
Automatic log-off time (Automatisk avloggingstid)	Kun tilgjengelig hvis User Access Control (Brukertilgangskontroll) er aktivert. Denne innstillingen definerer etter hvor lang tid en bruker automatisk logges av systemet fordi QIAstat-Dx Analyzer 2.0 ikke mottar mer brukeraktivitet. Det tillatte området er 5 minutter opp til 99:59 timer. Standard: 30 minutter. Brukeraktivitet, f.eks. pekerbevegelse, pekerklikk, tastetrykk på et eksternt tastatur eller et trykk på trykkskjermen, nullstiller den automatiske avloggingstiden. Hvis en bruker har angitt data (f.eks. i skjermbildet Run Test (Kjør test)) når den automatiske avloggingen skjer, går disse dataene tapt.
Require password before executing assay (Be om passord før analyse utføres)	Kun tilgjengelig hvis User Access Control (Brukertilgangskontroll) er aktivert. Når denne innstillingen er aktivert, blir alle brukere bedt om å angi et passord etter å ha trykket på knappen Confirm (Bekreft) før en analyse utføres.
Use patient ID (Bruk pasient-ID)	Når Use Patient ID (Bruk pasient-ID) er aktivert, vil programvaren til QIAstat-Dx inneholde et alternativ der brukeren kan angi en pasient-ID eller skanne en pasient-ID under klargjøring for å kjøre en test (se del5.3).
Prefer patient ID barcode (Foretrekk pasient-ID-strekkode)	Avgjør om brukere først vil bli bedt om å skanne Patient ID (Pasient-ID) ved bruk av strekkodeleseren. Standard: Disabled (Deaktivert).
Patient ID mandatory (Pasient-ID obligatorisk)	Bare aktiv hvis Use Patient ID (Bruk pasient-ID) er aktivert. Når det er aktivert, vil brukere bli bedt om å angi en pasient-ID før en analyse utføres. Når det ikke er aktivert, kan brukere la feltet patient ID data (pasient-ID-data) være tomt. Standard: Disabled (Deaktivert).
Sample ID Mandatory (Prøve-ID obligatorisk)	Når det er aktivert, vil brukere bli bedt om å angi en prøve-ID før en analyse utføres. Når det ikke er aktivert, kan brukere la feltet Sample ID data (prøve-ID-data) være tomt, og en unik prøve-ID genereres automatisk av QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Standard: Disabled (Deaktivert).
Prefer Sample ID Bar Code (Foretrekk prøve-ID-strekkode)	Avgjør om brukere først blir bedt om å skanne Sample ID (Prøve-ID) ved bruk av strekkodeleseren. Standard: Disabled (Deaktivert).
Exclude modules (Utelukk moduler)	Gjør det mulig å utelukke spesifikke analytiske moduler fra å kjøre tester. Dette kan være nyttig hvis det er mistanke om feil på en modul. Standard: Disabled (Deaktivert).
Number of results per page (Antall resultater per side)	Denne innstillingen definerer antall resultater som vises per side i skjermbildet View Results (Vis resultater).
Show previously logged-in user IDs (Vis tidligere påloggede bruker-ID-er)	Kun tilgjengelig hvis User Access Control (Brukertilgangskontroll) er aktivert. Når denne innstillingen er aktivert, vises listen over tidligere påloggede brukere i skjermbildet Login (Logg på). Standard: Enabled (Aktivert).
Require password to log in (Be om passord for å logge på)	Kun tilgjengelig hvis User Access Control (Brukertilgangskontroll) er aktivert. Når denne innstillingen er aktivert, må alle brukere angi passordet sitt for å logge på. Når den er deaktivert, kreves bare bruker-ID for å logge på. Standard: Enabled (Aktivert).
Max. Number of Technical Log files (Maks. Maks antall tekniske loggfiler)	Antall tekniske loggfiler kan endres av brukeren.
Hide curves in PDF reports (Skjul kurver i PDF-rapporter)	Skjuler amplifikasjonskurver fra lagrede og utskrevne PDF-rapporter.
Skjul kommentarer i PDF-rapporter	Skjuler kommentarer fra lagrede og utskrevne PDF-rapporter.
Restore factory default (Gjenopprett fabrikkinnstilling)	Gjør det mulig å sette systemet tilbake til alle standard fabrikkinnstillinger.

6.7.5. Skriverinnstillinger

Alternativet for Printer Settings (skriverinnstillinger) gjør det mulig å velge systemskriveren. QIAstat-Dx Analyzer 2.0 gjør det mulig å bruke nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til driftsmodulen via USB-portene på baksiden av instrumentet.

Følg trinnene nedenfor for å endre skriverinnstillingene til QIAstat-Dx Analyzer 2.0:

1. Trykk **Options** (Alternativer) > **System Configuration** (Systemkonfigurasjon).
2. Velg **Printer** (Skriver) på listen med innstillinger i kolonnen til venstre.
3. Velg en skriver fra listen over tilgjengelige skrivere (figur 66).



Figur 66. Velg en systemskriver.

Se vedlegg 12.1 for installasjon og sletting av USB- eller nettverkstilkoblet skriver.


6.7.6. Nettverksinnstillinger

Alternativet for Network (Nettverk) gjør det mulig å koble QIAstat-Dx Analyzer 2.0 til et nettverk, få tilgang til nettverkskrivere og åpner for tilkobling til HIS/LIS og QIASphere Base. Kontakt nettverksadministratoren for informasjon om hvordan du konfigurerer nettverksinnstillingene.

Merk: Du må ikke endre nettverksinnstillingene mens en testkjøring pågår.

Følg disse trinnene for å definere nettverksinnstillingene:

1. Trykk **Options** (Alternativer) > **System Configuration** (Systemkonfigurasjon).
2. Velg **Network** (Nettverk) på listen «Settings» (Innstillinger) i kolonnen til venstre (figur 67).



Figur 67. Konfigurere nettverksinnstillingene.

3. Velg og definer alternativene i tabell 10 i samsvar med instruksjoner fra nettverksadministratoren.

Tabell 10. Nettverksinnstillinger


Alternativ	Beskrivelse
Automatisk IP (DHCP)	Gjør at enheten kan hente IP-adressen fra nettverket ved bruk av DHCP. Undermenyen DNS Settings (DNS-innstillinger) er bare aktiv hvis «Automatic IP (DHCP)» (Automatisk IP (DHCP)) er aktivert.
Obtain IPv4 DNS address automatically (Hent IPv4 DNS-adresse automatisk)	Gjør at enheten kan hente en IPv4 DNS-adresse fra nettverket ved bruk av DHCP. Dette alternativet er bare aktivt hvis «Automatic IP (DHCP)» (Automatisk IP (DHCP)) er aktivert.
Preferred IPv4 DNS Server (Foretrukket IPv4 DNS-server)	Definerer den primære IPv4 DNS-serveren. Dette alternativet finner du enten i DNS-innstillingene eller i IPv4-innstillingene.
Alternate IPv4 DNS Server (Alternativ IPv4 DNS-server)	Definerer den sekundære IPv4 DNS-serveren. Dette alternativet finner du enten i DNS-innstillingene eller i IPv4-innstillingene.
Obtain IPv6 DNS address automatically (Hent IPv6 DNS-adresse automatisk)	Gjør at enheten kan hente en IPv6 DNS-adresse fra nettverket ved bruk av DHCP. Dette alternativet er bare aktivt hvis «Automatic IP (DHCP)» (Automatisk IP (DHCP)) er aktivert. Merk at det er mulig at flere IPv6-adresser tildeles samtidig av nettverket.
Preferred IPv6 DNS Server (Foretrukket IPv6 DNS-server)	Definerer den primære IPv6 DNS-serveren. Dette alternativet finner du enten i DNS-innstillingene eller i IPv6-innstillingene.
Alternate IPv6 DNS Server (Alternativ IPv6 DNS-server)	Definerer den sekundære IPv6 DNS-serveren. Dette alternativet finner du enten i DNS-innstillingene eller i IPv6-innstillingene.
Use IPv4 (bruk IPv4)	Aktiverer bruk av IPv4-protokollen. Dette alternativet er bare aktivt hvis «Automatic IP (DHCP)» (Automatisk IP (DHCP)) er aktivert. Undermenyen IPv4 Settings (IPv4-innstillinger) er bare aktivt hvis «Use IPv4» (Aktiver IPv4) er aktivert.
IPv4 address (IPv4-adresse)	Definerer den manuelt konfigurerte IPv4-adressen til driftsmodulen.
Subnet mask (Delnettmask)	Definerer IPv4 subnet mask (delnettmask).
Default Gateway (Standard gateway)	Definerer IPv4 eller IPv6 som standard gateway.
Use IPv6 (bruk IPv6)	Aktiverer bruk av IPv6-protokollen. Dette alternativet er bare aktivt hvis «Automatic IP (DHCP)» (Automatisk IP (DHCP)) er aktivert. Undermenyen IPv6 Settings (IPv6-innstillinger) er bare aktivt hvis «Use IPv6» (Aktiver IPv6) er aktivert.
IPv6 Address (IPv6-adresse)	Definerer den manuelt konfigurerte IPv6-adressen til driftsmodulen.
Subnet prefix length (Delnettprefiksets lengde)	Definerer IPv6-delnettprefiksets lengde.
Enable Shell (Aktiver skall)	Aktiverer midlertidig tilkobling til instrumentet via skall. Dette alternativet er forbeholdt QIAGENs serviceteknikere.
Enable CUPS (Aktiver CUPS)	Aktiverer midlertidig tilgang til instrumentets nettbaserte CUPS-grensesnitt.

6.7.7. Delt nettverksressurs

Alternativet Network Share (Delt nettverksressurs) gjør det mulig å velge delte nettverksressurser. QIAstat-Dx Analyzer 2.0 gjør det mulig å bruke delte nettverksressurser som kjører på lagringsenheter som benytter seg av versjon 2 og 3 av SMB-protokollen. Rådfør deg med ditt lokale IT-team for å diskutere om denne protokollen støttes av din lokale IT-infrastruktur. Delte nettverksressurser kan velges som lagringssteder for sikkerhetskopier og automatiske arkiver.

Følg trinnene nedenfor for å legge til en delt nettverksressurs i QIAstat-Dx Analyzer 2.0:

1. Trykk **Options** (Alternativer) > **System Configuration** (Systemkonfigurasjon).
2. Velg **Network Share** (Delt nettverksressurs) på listen «**Settings**» (Innstillinger) i kolonnen til venstre.
3. Trykk **Add new share** (Legg til ny delt ressurs) (figur 68).



Figur 68. Legge til en delt nettverksressurs.

4. Velg og definer alternativene i tabell 11 i samsvar med instruksjoner fra nettverksadministratoren.

Tabell 11. Innstillinger for delt nettverksressurs

Alternativ	Beskrivelse
Local Alias (Lokalt alias)	Angir et navn for oppføringen der den delte ressursen kan velges i andre menyer i applikasjonen (f.eks. når du lagrer en sikkerhets kopi).
IP address/Server name (IP-adresse/servertnavn)	Angir server- eller IP-adressen som er vert for den delte nettverksressursen.
Share name (Navn på delt ressurs)	Angir navnet på den delte nettverksressursen.
Folder (Mappe)	Angir en bane til en bestemt mappe på den delte nettverksressursen. En bane bruker «/» (uten anførselstegn) for å skille mappenavn (f.eks. «mappe/undermappe»).
Domain name (Domenenavn)	Angir domenet der serveren som er vert for den delte nettverksressursen, tilordnes.
User name (Brukernavn)	Angir brukernavnet som brukes for å koble til den delte nettverksressursen. Vær oppmerksom på at brukeren må ha skriverettigheter til den delte nettverksressursen.
Password (Passord)	Angir passordet som brukes til å godkjenne brukernavnet.
Check connectivity (Kontroller tilkobling)	Sjekker om det er mulig å opprette en forbindelse til en delt nettverksressurs. Et hurtigvindu vises med resultatene av tilkoblingsforsøket.
Remove Share (Fjern delt ressurs)	Fjerner den konfigurerte nettverksressursen. Merk: Denne knappen er bare synlig når du redigerer en eksisterende delt nettverksressurs.

Merk: Hvis visse spesialtegn (f.eks. \) mangler i det aktuelle tastaturopsettet, kan du bytte tastaturopsettet til engelsk via ID-knappen nederst og finne alle spesialtegnene der.

Du kan se eksempler på oppsett av en delt nettverksressurs i tabell 12.


Banen til den delte nettverksressursen i eksemplet er: \\Server123.qiagen.com\\ExampleShare\\FolderA\\SubfolderB

Tabell 12 Eksempel på innstillinger for delt nettverksressurs

Alternativ	Eksempel
Local Alias (Lokalt alias)	NetworkShare1
IP address/Server name (IP-adresse/servertnavn)	Server123
Share name (Navn på delt ressurs)	ExampleShare
Folder (Mappe)	FolderA\SubfolderB
Domain name (Domenenavn)	qiagen.com
User name (Brukernavn)	user
Password (Passord)	strongPassword

6.7.8. Systemlogg

Systemloggen registrerer generell informasjon om bruk av drifts- og analysemodulen, f.eks. legge til eller fjerne brukere og legge til eller fjerne analyser, pålogginger, avlogginger, start av tester, tilkoblingsproblemer til QIAsphere Base osv. Trykk **Options** (Alternativer) > **System Configuration** (Systemkonfigurasjon) > **System Log** (Systemlogg) for å få tilgang til informasjonen i systemloggen. Meldingen «System Log Capacity» (Systemets loggkapasitet) vises i midten av skjermen, etterfulgt av logginnholdet. Trykk **Export Log File** (Eksporter loggfil) for å eksportere innholdet (figur 69).



Figur 69. Åpne systemloggen.

Merk: For fullstendig støtteinformasjon for en test eller alle mislykkede tester anbefaler vi å bruke støtepakkefunksjonaliteten i stedet (se avsnitt 5.5.9).

6.7.9. Versjonsinformasjon

Trykk **Options** (Alternativer) > **System Configuration** (Systemkonfigurasjon) > **Versjon info** (Versjonsinformasjon) for å se QIAsphere Dx programvareversjonen, serienumrene, fastvareversjonene for de installerte analytiske modulene.

6.7.10. Lisensavtale for programvaren

Trykk **Options** (Alternativer) > **System Configuration** (Systemkonfigurasjon) > **Software License Agreement** (Programvarelisensavtale) for å se lisensavtalen til applikasjonen som kjører på QIAstat-Dx Analyzer 2.0, inkludert lisenser til tredjepartskomponenter.

6.7.11. Systemoppdatering

VIKTIG: QIAstat-Dx Analyzer 2.0 leveres med programvareversjon 1.6.

For å sikre best mulig ytelse må du kontrollere at du bruker den mest oppdaterte programvareversjonen. Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling på support.qiagen.com for bistand med programvareoppgraderinger.

Hvis du vil installere en ny versjon av programvaren til QIAstat-Dx Analyzer 2.0, kan du enten laste ned oppdateringer fra QIASphere direkte til instrumentet, eller laste de ned og legge de i rotmappen på en USB-enhet.

1. Når du oppdaterer programmet fra en USB-enhet, må du sette USB-enheten som inneholder .dup-filen som skal importeres inn i USB-porten på QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

Merk: Vi anbefaler å bruke den medfølgende USB-lagringsenheten for kortsiktig datalagring og -overføring. Bruken av en USB-enhet til lagring er underlagt begrensninger (f.eks. minnekapasitet eller risiko for overskriving, som bør vurderes før bruk).

2. For å oppdatere QIAstat-Dx Analyzer 2.0-systemet, trykk **Options** (Alternativer) > **System Configuration** (Systemkonfigurasjon) > **System Update** (Systemoppdatering).

Hvis alternativet «System Update» (Systemoppdatering) ikke er tilgjengelig, er instrumentet for øyeblikket i en tilstand der en oppdatering ikke er mulig. Prøv på nytt senere.

Det vises en melding som anbefaler at du først tar en sikkerhetskopi av systemet (se avsnitt 6.7.12) (Figur 70).



Figur 70. Utføre systemoppdateringen.

3. Velg den rette .dup-filen fra QIASphere eller USB-enheten som tilsvarende den nye programvareversjonen.

Merk: Valg fra QIASphere er for øyeblikket bare mulig hvis en USB-enhet ble koblet til etter siste oppstart av instrumentet.


4. Etter oppdateringen kan brukeren bli bedt om å slå av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 og starte den på nytt igjen.

Merk: Skjermsparerfunksjonaliteten er inaktiv *under* en systemoppdatering. Hvis modusen for brukertilgang er aktivert, tvinges ingen ny pålogging for brukerautentisering. Vi anbefaler at QIAstat-Dx Analyzer 2.0 ikke står uten tilsyn under en systemoppdatering. Etter oppdateringen blir skjermsparerfunksjonen aktiv igjen, og det kan derfor hende at du ikke får informasjon om hvorvidt oppdateringen er vellykket eller mislykket. Hvis du er i tvil, sjekk versjonsinformasjonen (se 6.7.9).

Merk: Vi anbefaler at QIAstat-Dx Analyzer 2.0 startes på nytt etter en oppdatering. Hvis QIAstat-Dx Analyzer 2.0 skal slås av, skal du slå AV instrumentet med strømbryteren på baksiden av QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Deretter slår du instrumentet PÅ igjen med den samme bryteren.

6.7.12. Systemsikkerhetskopiering

For å sikkerhetskopiere QIAstat-Dx Analyzer 2.0-systemet, trykk **Options** (Alternativer) > **System Configuration** (Systemkonfigurasjon) > **System Backup** (Systemsikkerhetskopiering) (figur 71). Sett inn en USB-basert lagringsenhet i den fremre USB-porten eller konfigurér en nettverksdeling (se avsnitt 6.7.7).



Figur 71. Utføre en systemsikkerhetskopiering.

Trykk **Perform Backup** (Utfør sikkerhetskopiering). En fil av typen .dbk genereres med et standard filnavn. Filen kan lagres på en USB-basert lagringsenhet eller en delt nettverksressurs.

Hvis du vil gjenopprette en sikkerhetskopi, trykker du på knappen **Restore Backup** (Gjenopprett sikkerhetskopi) og velger riktig sikkerhetskopifil av typen .dbk fra den tilkoblede USB-baserte lagringsenheten. Det vises en melding som anbefaler å ta en sikkerhetskopi før gjenoppretting.

Merk: Vi anbefaler på det sterkeste å utføre regelmessig sikkerhetskopiering i henhold til organisasjonens retningslinjer for datatilgjengelighet og beskyttelse mot datatap.

Merk: Skjermsparerfunksjonaliteten er inaktiv under opprettelse av en systemsikkerhetskopi. Hvis modusen for brukertilgang er aktivert, tvinges ingen ny pålogging for brukerautentisering. Vi anbefaler at QIAstat-Dx Analyzer 2.0 ikke står uten tilsyn under en sikkerhetskopiering.

Merk: Vi anbefaler å bruke den medfølgende USB-lagringsenheten for kortsiktig datalagring og -overføring. Det anbefales på det sterkeste å bruke et annet lagringssted for permanent datalagring. Bruken av en USB-enhet til lagring er underlagt begrensninger (f.eks. minnekapasitet eller risiko for overskriving, som bør vurderes før bruk).

6.8. Change Password (Endre passord)

Hvis du skal endre brukerpassordet, må du trykke **Options** (Alternativer) > **Change Password** (Endre passord). Skriv inn det nåværende passordet i tekstfeltet (figur 72), og skriv deretter inn det nye passordet i feltet «**New Password**» (Nytt passord). Skriv inn det nye passordet en gang til i feltet **Confirm Password** (Bekreft passord) (figur 73).

Et passord må bestå av 6-15 tegn som inneholder 0-9, a-z, A-Z og følgende spesialtegn: _ [] ; ' \ , . / - = ~ ! @ # \$ % ^ & * () + { } : " | < > ?, <mellomrom>.

Figur 72. Angi gjeldende passord.

Figur 73. Angi og bekreft nytt passord.

Etter tre mislykkede forsøk på å angi et passord deaktiveres passordfeltet i ett minutt, og en dialogboks vises med meldingen «Password failed, please wait 1 minute to try it again» (Feil passord. Vent i 1 minutt og prøv på nytt).

Merk: Vi anbefaler sterkt å bruke et sterkt passord i samsvar med organisasjonens passordprosedyrer.

6.9. Varsler

Varslingssenteret viser viktig informasjon. For å få tilgang til varsler, trykk **Options** (Alternativer) > **Notifications** (Varsler). Når et ulest varsel er tilgjengelig, vil knappene «**Options**» (Alternativer) og «**Notifications**» (Varsler) indikere dette - som illustrert i Figur 74.



Figur 74 Menyen Options (Alternativer) og Notifications (Varsler) viser et ulest varsel.

Det finnes ulike typer varsler. Et oversikt vises i tabell 13. Når et varsel er behandlet (f.eks. slettet), er det ikke lenger tilgjengelig.

Tabell 13. Varslingstyper og eksempler på disse.

Varslingstype	Beskrivelse
Information (Informasjon)	Denne varslingstypen er en informerende type. Hvis, f.eks. opprettelsen av et automatisk arkiv har feilet.
Information to confirm (Informasjon som må bekreftes)	Denne varslingstypen krever at en bruker bekrefter at den er lest. Denne varslingstypen er kun tilgjengelig når QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er koblet til QIASphere (se avsnitt 6.7.3).
File Download available (fil for nedlasting tilgjengelig)	Denne varslingstypen informerer om at det er filer tilgjengelig for nedlastinger direkte på instrumentet. Dette gjelder nye analyse- eller programvareversjoner som skal lastes ned direkte fra QIASphere. Denne varslingstypen er kun tilgjengelig når QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er koblet til QIASphere (se avsnitt 6.7.3).

6.10. Skriverfunksjonalitet

6.10.1. Installere og slette skriver

Informasjon om installering og sletting av skriver er beskrevet i vedlegg 12.1.

6.10.2. Vise utskriftsjobber

Skriverkøen viser aktive utskriftsjobber på instrumentet. Rapporter som har stått i kø for utskrift, vises her. Skriverkøen er tilgjengelig via menyen Options (Alternativer).

Skriverkøen viser en tabell med navnet på skriveren, jobbnnummeret og datoen og klokkeslettet da utskriftsjobben ble opprettet (figur 74).

administrator

Print Queue

13:12 2023-02-20

1 Available

2 Not installed

3 Not installed

4 Not installed

Run Test

View Results

Options

Log Out

Printer Name	Job Number	Date
Default B/W USB	10	Wed Mar 23 17:42:00 2014
HP-IPP	11	Mon Mar 23 12:37:58 2021
Printer-BackOffice	12	Mon Mar 23 08:37:58 2021
Network-Printer2	13	Mon Mar 23 09:37:58 2021
Printer-BackOffice	14	Mon Mar 23 10:37:58 2021
Printer-BackOffice	15	Mon Mar 23 11:37:58 2021
Default B/W USB	19	Mon Mar 23 12:33:58 2021
Default B/W USB	20	Mon Mar 23 12:34:58 2021

Refresh

Delete All

Cancel

Figur 75. Utskriftskø.

6.10.3. Slette utskriftsjobber


Brukere med rett til å slette utskriftsjobber kan slette alle utskriftsjobber for å tømme køen. Dette forhindrer at alle rapporter i kø blir skrevet ut. For å gjøre dette, trykk **Delete All** (Slett alle) nederst på siden (figur 75).

6.1.1. Innstillinger for ekstern kontroll (EC)

Fra menyen External Control (Ekstern kontroll) er det mulig å aktivere funksjonen for ekstern kontroll og konfigurere alternativene. For mer informasjon om Ekstern kontroll (EC) (ekstern kontroll), se avsnitt 8.

Følg trinnene nedenfor for å aktivere funksjonen og sette opp intervaller og prøver for individuelle analyser:

1. Trykk **Options** (Alternativer) på **hovedmenylinjen** og «External Control» (Ekstern kontroll).
2. Trykk på vippebryteren **Enable EC** (Aktiver EC) for å aktivere funksjonen (figur 75).



Figur 76. Skjermbildet External Control (Ekstern kontroll).

3. Velg **Due Dates** (forfallsdatoer) og deretter en analyse fra listen for å se når den siste eksterne kontrolltesten ble utført per analyse og analytisk modul, og når neste ekstern kontrolltest er planlagt (figur 76).

Merk: Hvis ingen analyser er installert, kan ingen forfallsdatoer vises.



Figur 77. Skjermbildet External Control Due Dates (Forfallsdatoer for ekstern kontroll).

Tabell 14. External Control Due Dates (Forfallsdatoer for ekstern kontroll)

Innstilling	Beskrivelse
Last EC runs (Siste EC-kjøringer)	For den valgte analysen og hver modul vises datoen da den siste EC-testen ble utført.
Next EC runs due (Neste EC-kjøringer forfaller)	For den valgte analysen og hver modul vises datoen eller antallet tester som en test for ekstern kontroll må utføres for. Neste forfalte EC-kjøringer vises bare hvis Enable EC (Aktiver EC) er slått på. Når intervalltypen for en analyse er satt til Cartridge lot (Kassetlot), vises ikke neste EC-kjøringer.

4. Velg **Intervals** (Intervaller) og deretter en analyse fra listen for å konfigurere intervallet etter. En påminnelse vises for å minne brukerne om at en ekstern kontrolltest må utføres for den valgte analysen hvis intervallet er utløpt (figur 77).

Merk: Hvis ingen analyser er installert, kan ikke intervaller konfigureres.

administrator

Ekstern kontroll

11:22 2023-12-08

1 Tilgjengelig

2 Ikke installert

3 Ikke installert

4 Ikke installert

EKSTERN KONTROLL

Aktiver EK ☒

Planlagte datoer >

Intervaller >

EK-prøver >

EK-TESTINTERVALL

GI2 >

RP SARS-CoV-2 >

RP SARS-CoV-2

Intervalltype

Dager ✓

Tester

Kassettparti

EK-intervall i dager

30

EK-intervall i tester

30

Kjør test

Vis resultater

Alternativer

Logg av

Lagre

Avbryt


Figur 78. Skjermbildet External Control Intervals (Intervaller for ekstern kontroll).

Tabell 15. Innstillinger for intervaller for ekstern kontroll

Innstilling	Beskrivelse
Interval type (Intervalltype)	Intervalltypen avgjør om en ekstern kontrolltest må utføres etter et visst antall days (dager), om en test må utføres etter et bestemt antall tests (tester) eller om det må utføres en test med hver nye cartridge lot (kassetlot) som brukes.
EC interval in days (EC-intervall i dager)	Definerer antall dager som det må utføres en test for ekstern kontroll etter. Bare aktiv hvis intervalltypen er satt til «days» (dager).
EC interval in test (EC-intervall i test)	Definerer antall tester som det må utføres en test for ekstern kontroll etter. Bare aktiv hvis intervalltypen er satt til «tests» (tester).

- Velg **EC Samples** (EC-prøver) for å legge til eller redigere prøver som brukes i en test for ekstern kontroll. Trykk på **Add new Sample** (Legg til ny prøve) for å legge til en ny prøve, og fortsett deretter med konfigurasjonen i høyre kolonne (figur 78). Hvis du vil redigere en EC-prøve, velger du en eksisterende en fra den midterste kolonnen og fortsetter med konfigurasjonen i høyre kolonne.

Merk: Det anbefales å angi et passende EC-prøvenavn som inneholder informasjon om versjonen av EC-prøven eller lignende informasjon som er trykt på det respektive røret.




Figur 79. Skjermbildet External Control EC Samples (EC-prøver for ekstern kontroll).

Tabell 16. Innstillinger for EC-prøver for ekstern kontroll

Innstilling	Beskrivelse
Sample Active (Prøve aktiv)	Aktiverer prøven slik at den kan velges i oppsettet for ekstern kontroll.
Sample Name (Prøvenavn)	Definerer prøvenavnet, som identifiserer prøven.
Assay (Analyse)	En EC-prøve er knyttet til en analyse. En analyse kan velges fra en liste over alle installerte analyser.
Configure (Konfigurer)	Etter at en analyse er valgt lastes alle analytter som er knyttet til analysen. For hver analytt kan det konfigureres om den skal tas med i den eksterne kontrollkjøringen eller ikke, og om analytten forventes å bli detektert.

6. Velg **Configure** (Konfigurer) for å rediger analyttene i en ekstern kontrolltest (Figur 79). I EC-prøvekonfigurasjonen for ekstern kontroll kan det bestemmes om en analytt vurderes for EC-kjøringen for ekstern kontroll, og om en påvisning forventes (Figur 80).

Merk: Minst én analytt må vurderes for å lagre konfigurasjonsinnstillingene.



Figur 80. Skjermbildet External Control EC Samples configuration (konfigurasjon av EC-prøver for ekstern kontroll).

Tabell 17. EC-prøver for ekstern kontroll

Innstilling	Beskrivelse
Consideration of analyte (Vurdering av analytt)	For hver analytt kan det konfigureres om den skal tas med i den eksterne kontrollkjøringen eller ikke. Hvis en analytt blir tatt med, må avkrysningsruten være avmerket. Det er bare når en analytt inngår i den eksterne kontrollprøven at den inkluderes i beregningen av det eksterne kontrollresultatet og sammenlignes med det faktiske resultatet for den aktuelle analytten.
Analyte (Analytt)	Alle analytter som er knyttet til denne analysen, lastes inn.
Detection Expected (Forventet deteksjon)	For hver analytt som er tatt med kan det konfigureres om en påvisning i ekstern kontroll-kjøringen er forventet eller ikke. Hvis det forventes at en analytt påvises, må vippebryteren slås på.

6.12. Arkivere resultater

Valgte resultater kan arkiveres med et etterfølgende fjerningsalternativ for å frigjøre minneplass på QIAstat-Dx Analyzer 2.0, eller støtte organisasjonens retningslinjer for lagring av opplysninger. Arkiverte filer inneholder alle viktige data om testkjøringer (f.eks. kurvedata, resultater av analytter, samlede resultatdata osv.) og kan ses, lagres og skrives ut når som helst på hvert QIAstat-Dx Analyzer 2.0-instrument (se 6.12.2).

Merk: Kjøperen av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er den eneste ansvarlige for å overholde organisasjonens retningslinjer for lagring av opplysninger. Datalagring ved bruk av kun arkivfunksjonalitet beskrevet i denne delen kan være utilstrekkelig for å overholde organisasjonens retningslinjer.

Arkivfunksjonaliteten er tilgjengelig via menyen **Options** (Alternativer). Det er mulig å opprette arkiver med eller uten alternativet for fjerning, eller innlasting av et arkiv (se avsnitt 6.12.1). For automatisk opprettede arkiver blir resultatene alltid fjernet.


Merk: Når testresultater for et arkiv vises, er bare en begrenset funksjonalitet tilgjengelig (se avsnitt 6.12.2 for mer informasjon).

6.12.1. Opprette arkiv

Opprettelse av arkivfil uten fjerningsfunksjon

For opprettelse av arkivfil må du filtrere resultatene som skal arkiveres. Trykk på **Create Archive** (Opprett arkiv), og filtrer for ønsket startdato og sluttdato. Det valgte resultatnummeret vises på skjermen. Opptil 250 resultater kan arkiveres i én arkivfil.

Det er mulig å velge bare allerede HIS-/LIS-opplastede og utløpte resultater for opprettelse av arkivfil. På samme måte er det mulig å velge kun allerede opplastede resultater fra QIAstat-Dx Remote Results Application for oppretting av arkivfil. Trykk på **HIS/LIS Uploaded** (HIS-/LIS-opplastet) for å aktivere dette alternativet, og trykk på **Create Archive** (Opprett arkiv) (figur 80).



Figur 81. Alternativer for opprettelse av arkiv.

Merk: Vi anbefaler å bruke den medfølgende USB-lagringsenheten for kortsiktig datalagring og -overføring. Det anbefales på det sterkeste å bruke et annet lagringssted for permanent datalagring. Bruken av en USB-enhet til lagring er underlagt begrensninger (f.eks. minnekapasitet eller risiko for overskriving, som bør vurderes før bruk).


Merk: Skjermsparerfunksjonaliteten er inaktiv under arkivopprettelse. Hvis modusen for brukertilgang er aktivert, tvinges ingen ny pålogging for brukerautentisering. Vi anbefaler at QIAstat-Dx Analyzer 2.0 ikke står uten tilsyn under en arkivopprettelse.

Opprettelse av arkivfil med fjerningsfunksjon

VIKTIG: Arkiverte og fjernede resultater finnes ikke lenger på QIAstat-Dx Analyzer 2.0 og vil ikke være en del av en systemsikkerhetskopifil. Vi anbefaler på det sterkeste å utføre en systemsikkerhetskopiering først før du fortsetter med opprettelse av arkivfil ved hjelp av fjerningsfunksjonaliteten. Se avsnitt 6.7.12 for opprettelse av systemsikkerhetskopi. Fjernede resultater telles heller ikke i epidemiologirapporter. Du finner mer informasjon i avsnitt 6.6.2.

Hvis valgte resultater skal arkiveres og fjernes fra QIAstat-Dx Analyzer 2.0, må du fortsette med opprettelse av arkivfil som beskrevet nedenfor og aktivere fjerningsfunksjonen.

Trykk på **Remove Results** (Fjern resultater), og aktiver fjerningen. Hvis opprettelsen av arkivfil var vellykket, fjernes de valgte resultatene automatisk fra QIAstat-Dx Analyzer 2.0 (figur 81).



Figur 82. Skjerm bilde for alternativer for fjerning av resultater.

Merk: Fjernede resultater finnes ikke lenger i QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Det er ikke mulig å laste opp HIS/LIS og QIAstat-Dx Remote Results Application etter vellykket fjerning.

Merk: Vi anbefaler å bruke den medfølgende USB-lagringseenheten for kortsiktig datalagring og -overføring. Det anbefales på det sterkeste å bruke et annet lagringssted for permanent datalagring. Bruken av en USB-enhet til lagring er underlagt begrensninger (f.eks. minnekapasitet eller risiko for overskriving, som bør vurderes før bruk).

Merk: Skjerm sparerfunksjonaliteten er inaktiv under arkivopprettelse. Hvis modusen for brukertilgang er aktivert, tvinges ingen ny pålogging for brukerautentisering. Vi anbefaler at QIAstat-Dx Analyzer 2.0 ikke står uten tilsyn under en arkivopprettelse.

6.12.2. Åpne arkiv

Arkivfiler som er opprettet med programvaren til QIAstat-Dx kan bare åpnes for visning, lagring og utskrift av resultater. Arkiver kan åpnes fra USB-lagringseenheter, samt forhåndsconfigurerte delte nettverksressurser. Trykk **Open Archive** (Åpne arkiv), og last inn ønsket arkivfil. Når et arkiv er lastet inn, må du trykke **View Archive** (Vis arkiv). Under visning av arkivresultatene kan ingen nye kjøringar startes. Lukk arkivfilen med knappen **Close Archive** (Lukk arkiv) for å få tilbake ordinær funksjonalitet (figur 82).



Figur 83. Skjerm bilde for å åpne arkiv.

Merk: Vi anbefaler å bruke den medfølgende USB-lagringseenheten for kortsiktig datalagring og -overføring. Det anbefales på det sterkeste å bruke et annet lagringssted for permanent datalagring. Bruken av en USB-enhet til lagring er underlagt begrensninger (f.eks. minnekapasitet eller risiko for overskriving, som bør vurderes før bruk).

6.12.3. Automatisk arkiv

Viktig: Automatisk arkiverte resultater fjernes og finnes ikke lenger på QIAstat-Dx Analyzer 2.0, og vil ikke være en del av en systemets sikkerhetskopifil. Se del 6.7.12 for opprettelse av system sikkerhetskopi. Fjernede resultater telles heller ikke i epidemiologirapporter. Du finner mer informasjon i avsnitt 6.6.2.

Merk: Før du aktiverer automatisk opprettelse av arkivfil, anbefales det å bekrefte det totale antallet resultater som er lagret på QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Hvis et høyt antall testresultater er lagret, bør instruksjonene i avsnitt 6.12.1 følges først for å redusere antall testresultater.

For automatisk opprettelse av arkivfil arkiveres de eldste resultatene som er lagret i instrumentet. Følg trinnene nedenfor for å konfigurere den automatiske arkivprosessen:


1. Trykk **> Archive Results** (Arkiver resultater).
2. Trykk **Automatic Archive** (Automatisk arkivering), og aktiver funksjonen (figur 84).
3. Velg en verdi for **Start Time** (Startklokkeslett). Dette er klokkeslettet den automatiske arkiveringen finner sted hver dag hvis **Archive Configuration** (Arkivkonfigurasjonen) (trinn 4) er utført.

Viktig: Det anbefales på det sterkeste å konfigurere startklokkeslettet utenfor ordinær driftstid for instrumentet. Den automatiske arkiveringen kjører i bakgrunnen og kan gjøre programvaren tregere.

4. Velg en **Archive Configuration** (Arkivkonfigurasjon). Antall resultater for å utløse arkivering refererer til det totale antallet resultater som er lagret i instrumentet. Antall resultater i arkiv refererer til antall resultater som blir arkivert, der de eldste resultatene arkiveres først. Opptil 250 resultater kan arkiveres i én arkivfil.

Merk: Det anbefales å bruke standardinnstillingene for arkivkonfigurasjonen. Økning av arkivstørrelse påvirker hvor lang tid den automatiske arkivopprettelsen tar.

- Det er mulig å velge bare allerede HIS-/LIS-opplastede og utløpte resultater for opprettelse av arkivfil. Trykk på **HIS/LIS Uploaded** (HIS-/LIS-opplastede) for å aktivere denne funksjonen.
- Det er mulig å velge kun allerede opplastede resultater fra QIAstat-Dx Remote Results Application for oppretting av arkivfil. Trykk **QIAstat-Dx Remote Results Application Uploaded** for å aktivere denne funksjonen.
- Velg **Storage Location** (Lagringssted). For det automatiske arkivet er det nødvendig å velge en forhåndsconfigurert delt nettverksressurs. I avsnitt 6.7.7 finner du mer informasjon om hvordan du konfigurerer en delt nettverksressurs.
Merk: Det er ikke mulig å velge en USB-lagringsenhet som lagringssted for det automatiske arkivet.
- Trykk på Save (Lagre) og Confirm (Bekreft) for å lagre og bekrefte konfigurasjonen.
- Velg **Last archive creation** (Siste arkivopprettelse) for å vise når det siste automatiske arkivet ble opprettet og om forrige opprettelse mislyktes.



Figur 84. Alternativer for automatisk arkiv.

6.13. Systemstatusen til QIAstat-Dx Analyzer 2.0

Status for driftsmodul og analytisk modul angis av fargen på statusindikatorene (LED-lysene) foran på QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

Driftsmodulen kan vise alle følgende statusfarger:

Tabell 18 forklarer statuslysene som kan vises på driftsmodulen og den analytiske modulen.

Tabell 18. Beskrivelser av statuslys

Modul	Statuslys	Beskrivelse
Drift	AV	QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er slått AV
	Blå	QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er i hvilemodus
	Grønn	QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er slått PÅ
Analytisk	AV	QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er slått AV
	Blå	QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er i hvilemodus
	Grønn (blinker)	QIAstat-Dx Analyzer 2.0 initialiseres
	Grønn	Den analytiske modulen kjører
	Rød	Funksjonsfeil på den analytiske modulen

6.14. Slå av QIAstat-Dx Analyzer 2.0

QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er beregnet på å kjøre kontinuerlig. Hvis enheten ikke skal brukes på en kort stund (mindre enn en dag), anbefaler vi å sette QIAstat-Dx Analyzer 2.0 i hvilemodus ved å trykke på knappen ON/OFF (PÅ/AV) foran på instrumentet. Hvis QIAstat-Dx Analyzer 2.0 skal slås av i en lengre tid, skal du slå AV instrumentet med strømbryteren på baksiden av QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

Hvis en bruker prøver å sette QIAstat-Dx Analyzer 2.0 i hvilemodus mens analytisk modul kjører en test, vises en dialogboks som angir at det ikke er mulig å slå den av. La instrumentet fullføre kjøringen av testene, og prøv deretter å slå det av.

7. HIS/LIS-tilkobling

Dette avsnittet beskriver tilkoblingen av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 med en HIS/LIS.

HIS/LIS-konfigurasjon gjør det mulig å koble QIAstat-Dx Analyzer 2.0 til en HIS/LIS for å få funksjoner som å:

- Aktivere og konfigurere kommunikasjon med HIS/LIS
- Konfigurere analyse for å sende resultater og be om bestillingsordrer
- Kjøre en test basert på en bestillingsordre
- Sende resultatet av en test

Merk: Vi anbefaler å følge organisasjonens sikkerhetstiltak og retningslinjer for det lokale intranettet siden kommunikasjon med HIS/LIS ikke er kryptert.

7.1. Aktivere og konfigurere kommunikasjon med HIS/LIS

1. Trykk **Options** (Alternativer) > **System Configuration** (Systemkonfigurasjon).
2. Velg HIS/LIS i listen Settings (Innstillinger) i den venstre kolonnen. Velg og definer innstillingene i tabell 19 etter behov:

Tabell 19. HIS-/LIS-innstillinger

Innstilling	Beskrivelse
Host Communication (Vertskommunikasjon)	Aktiverer HIS/LIS-tilkoblingen. Dette alternativet er deaktivert som standard.
Host Settings (Vertsinstillinger)	Kun tilgjengelig hvis Host Communication (Vertskommunikasjon) er aktivert. Denne innstillingen definerer vertsadressen og vertsporten. Vertsadressen muliggjør både en IP- og en navneverdi for verten. IP-verdien må bestå av 4 tall (N.N.N.N), og «N» må være mellom 0 og 255. Overføringsprotokollen er for øyeblikket kompatibel med HL7. Hospital name (Sykehusnavn) er et eksklusivt navn for å definere en DMS eller LIS. Standard tidsavbrudd konfigureres som 5 sekunder, og kan forlenges opptil 60 sekunder. Dette er maksimum tid QIAstat-Dx Analyzer 2.0 vil vente på en melding fra verten. Meldinger i kø er en indikator på antall meldinger som venter i køen. Knappen Check connectivity (Kontroller tilkobling) validerer tilkoblingen mellom QIAstat-Dx Analyzer 2.0 og verten med IP og port fylt ut.
Result Upload (Resultatopplasting)	Aktiverer funksjonaliteten med å sende resultater fra QIAstat-Dx Analyzer 2.0 til verten. Dette alternativet er deaktivert som standard.
Results Upload Settings (Innstillinger for resultatopplasting)	Kun aktiv hvis Result Upload (Resultatopplasting) er aktivert. Resultater som lastes opp, kan utføres i to moduser: automatisk og manuell. Når automatisk modus er aktivert, sendes resultatene til verten så snart en test er fullført. Hvis automatisk modus er deaktivert, kan resultatene sendes manuelt ved å trykke på knappen Upload (Last opp) i skjermbildene Result Summary (Resultatsammendrag) og View Results (Vis resultater). Automatic (Automatisk) er deaktivert som standard. Med PDF report upload (opplasting av PDF-rapport) kan rapporter lastes opp sammen med resultatet. Expire Time (Utløpstid) er antallet i dager en test kan sendes til verten. Når dette alternativet er satt til null, er det deaktivert, slik at resultatene aldri vil utløpe. Reset Uploading (Nullstill opplasting) tømmer køen av meldinger som venter på å bli sendt. Dette alternativet kan være nyttig når mange resultater er sendt, men overføringen av ulike årsaker må avbrytes. Retry (Prøv på nytt) sender resultater med opplastingsstatus «Error» (Feil) på nytt. Authorization (Tillatelse) kan settes til en rolle for å tillate opplasting av resultater. Som standard har bare administratorrollen denne tillatelsen aktivert.
Test Orders (Testordrer)	Aktiverer funksjonaliteten med å kjøre en test basert på en bestillingsordre opprettet i HIS/LIS. Dette alternativet er deaktivert som standard.
Order Settings (Ordreinnstillinger)	Bare aktiv hvis Test Orders (Testordrer) er aktivert. Deaktivering av Force Order (Tving ordre) gjør det mulig å kjøre en test selv om kommunikasjon med verten er utilgjengelig, eller hvis ingen bestillingsordrer er knyttet til den angitte prøve-ID-en. Force Order (Tving ordre) er deaktivert som standard.
Debug Logging (Logg feilsøking)	Feilsøkinglogging kan bare aktiveres/deaktiveres som bruker med administratorrettigheter eller som serviceteknikerbruker. Det gjør det mulig å logge spesifikke HL7-feilsøkingmeldinger for HIS-/LIS-opplasteringer. Merk: Vi anbefaler sterkt å slå på pålogging for analyse bare under installasjon og slå det av etterpå.

7.2. Konfigurere analysenavn

Det viste analysenavnet i HIS/LIS kan avvike fra det viste analysenavnet i QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Før HIS/LIS-funksjoner brukes, må følgende prosess utføres for å bekrefte/rette analysenavn.

1. Trykk **Options** (Alternativer) > **Assay Management** (Analyseadministrasjon) for å få tilgang til skjermen Assay Management (Analyseadministrasjon). Tilgjengelige analyser er angitt i den første kolonnen i innholdsområdet.
2. Velg analysen i menyen Available Assays (Tilgjengelige analyser).
3. Velg alternativet for **LIS-analysenavn**. Som standard skal analysenavnet være det samme for QIAstat-Dx Analyzer 2.0 og HIS/LIS. Hvis analysenavnet i HIS/LIS er annerledes, må det rettes for å samsvare med analysenavnet på QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Rett analysenavnet ved hjelp av tekstfeltet LIS assay name input (Inntastingsfelt for LIS analysenavn), og trykk deretter **Save** (Lagre).

7.3. Opprette en testordre med vertstilkobling

Når Host Communication (Vertskommunikasjon) og Test Orders (Testordrer) er aktivert, kan testordrer lastes ned fra verten før en testkjøring. Hvis du skanner eller skriver inn prøve-ID-en, hentes testordren automatisk fra verten.


7.3.1. Konfigurasjon av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 med vertstilkobling

1. Trykk **Options** (Alternativer) > **System Configuration** (Systemkonfigurasjon).
2. Velg **HIS/LIS** i listen **Settings** (Innstillinger) i den venstre kolonnen.
3. Aktiver **Host Communication** (Vertskommunikasjon), og konfigurér **Host Settings** (Vertsinstillinger) med detaljene om verten. Trykk på knappen **Check connectivity** (Kontroller tilkobling) for å bekrefte tilkoblingen.
4. Aktiver Test Orders (Testordrer), og konfigurér Order Settings (Ordreinnstillinger). Det finnes to moduser for arbeid med testordre, med Force Order (Tving ordre) aktivert eller deaktivert. Når Force Order (Tving ordre) er aktivert, er det ikke tillatt for brukeren å fortsette med testen hvis testordren ikke kan hentes fra verten. Når Force Order (Tving ordre) er deaktivert, kan brukeren fortsette med testen selv om en testordre ikke er hentet eller ikke finnes i verten. Brukeren vil bli varslet med en dialogboks.

7.3.2. Kjøre en test basert på en testordre

1. Trykk  **Run Test** (Kjør test) i øvre høyre hjørne av skjermbildet Main (Startside).
2. Les av prøve-ID ved hjelp av strekkodeleseren som er integrert i driftsmodulen (figur 85) når du får beskjed om det.


Merk: Avhengig av QIAstat-Dx Analyzer 2.0-konfigurasjonen kan det også være mulig å legge inn prøve-ID-en ved bruk av berøringsskjermens virtuelle tastatur. Du finner mer informasjon i avsnitt 6.7.4.



Figur 85. Skanne strekkoden med prøve-ID.

3. Prøve-ID sendes til verten, og mens QIAstat-Dx Analyzer 2.0 venter på en testordre, vises meldingen «Getting order...» (Henter ordre ...) (figur 86).

Merk: Hvis testorden ikke hentes fra verten, og hvis Force Order (Tving ordre) er aktivert, kan ikke brukeren fortsette å kjøre testen. Hvis Force Order (Tving ordre) er deaktivert, kan brukeren fortsette med testen selv om testorden ikke er hentet (en dialogboks viser en advarsel). Se avsnitt 10.2 for mer informasjon om advarsler og feil.



Figur 86. Skjermen under henting av testordre.

4. Når testorden er mottatt fra verten, vises «Scan cartridge for assay <assay_name> and book order <order_number>» (Les kassett for analyse <assay_name> og bestillingsordre <order_number>). Skann strekkoden på den spesifiserte analysekassetten til QIAstat-Dx (figur 87).

Merk: Hvis verten returnerer mer enn én testordre for en prøve-ID, vises meldingen «Scan cartridge for book order <order_number>» (Skann kassett for bestillingsordre <order_number>). Hvis den skannede analysekassetten til QIAstat-Dx ikke samsvarer med bestillingsordren, kan ikke testkjøringen fortsette, og en feil vises. Se avsnitt 10.2 for mer informasjon om advarsler og feil.

administrator

Kjør test modul 1

14:14 2023-12-07

1 UI administrator

2 Ikke installert

3 Ikke installert

4 Ikke installert

TEST DATA

Prøve-ID

37492746

Analysetype

Prøvetype



Avbryt

Skann kassettsens strekkode

Figur 87. Skanne strekkoden på analysekassetten til QIAstat-Dx.

- Feltet Assay Type (Analysetype) angis automatisk, og om nødvendig må en egnet Sample Type (Prøvetype) velges manuelt i listen (figur 88).

administrator

Kjør test modul 1

14:14 2023-12-07

1 UI administrator
RP

2 Ikke installert

3 Ikke installert

4 Ikke installert

TEST DATA

Prøve-ID

37492746

Analysetype

RP

Prøvetype

PRØVETYPE

Swab

UTM

Avbryt

Velg prøvetype

Figur 88. Velge prøvetype.

- Se avsnitt 5.3 og fullfør trinn 5–11.

7.4. Laste opp et testresultat til verten


Når Result Upload (Resultatopplasting) og Results Upload Settings (Innstillinger for resultatopplasting) er aktivert, kan testresultater lastes opp til verten enten automatisk eller manuelt.

7.4.1. Konfigurasjon av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 for automatisk opplasting av et testresultat til verten

1. Trykk **Options** (Alternativer) > **System Configuration** (Systemkonfigurasjon).
2. Velg **HIS/LIS** i listen **Settings** (Innstillinger) i den venstre kolonnen.
3. Aktiver **Host Communication** (Vertskommunikasjon), og konfigurer alternativet **Host Settings** (Vertsinnstillinger) med detaljene om verten. Trykk Check connectivity (Kontroller tilkobling) for å bekrefte tilkoblingen.
4. Aktiver Result Upload (Resultatopplasting) og konfigurer **Result Upload Settings** (Innstillinger for resultatopplasting). Aktiver Automatic upload (Automatisk opplasting).

7.4.2. Laste opp et testresultat automatisk til verten


Etter at testen er fullført, blir resultatet lastet opp automatisk. Opplastingsstatus vises i delen Test Data (Testdata) på skjermbildet Summary (Sammendrag) for resultater og i kolonnen  Upload (Last opp) i skjermbildet View Results (Vis resultater) (figur 89).



The screenshot displays the 'Sammendrag' (Summary) screen of the QIAstat-Dx Analyzer 2.0. At the top, it shows the user 'administrator', the time '14:15 2023-12-07', and a status bar with 'TEST FULLFØRT'. Below this, there are four numbered steps: 1. UI administrator RP, 2. Ikke installert, 3. Ikke installert, and 4. Ikke installert. The main section is titled 'TEST DATA' and includes fields for 'Prøve-ID' (37492746), 'Analysetype' (RP), 'Prøvetype' (Swab), 'LIS opplastingsstatus' (Venter), and 'Venter'. To the right, the 'QIAstat-Dx® Respiratory Panel' is shown with 'Controls Passed' and a list of detected pathogens: Influenza B, Rhinovirus/Enterovirus, and Adenovirus. At the bottom, there are tabs for 'Sammendrag', 'Amplifikasjonsku...', 'Smettekurver', 'AMR-gener', and 'Testdetaljer'. A sidebar on the right contains icons for 'Kjør test', 'Vis resultater', 'Alternativer', and 'Logg av'.

Figur 89. Skjermbildet Summary (sammendrag) med resultater.

Hvis du viser opplastingsstatus for tidligere tester som er lagret i resultatlisten, trykker du på  View Results (Vis resultater) i hovedmenylinjen. Kolonnen  Upload (Last opp) viser opplastingsstatusen (figur 90).



Figur 90. Skjermbildet View Results (Vis resultater).

Mulige opplastingsstater som kan vises, er beskrevet i tabell 20. Opplastingsstatus viser resultatet av opplastingen, navnet vises i skjermbildet Summary (Sammendrag) for resultater, og ikonet vises i skjermbildet View Results (Vis resultater).

Tabell 20. Beskrivelse av opplastingsstater

Navn	Ikon	Beskrivelse
Pending (Venter)		Resultat ikke lastet opp ennå.
Uploading (Laster opp)		Resultat lastes opp.
Uploaded (timestamp) (Lastet opp (tidsstempel))		Resultat lastet opp, med dato og klokkeslett for opplasting.
Error (Feil)		Feil under opplasting av resultat (tidsavbrudd, ...).
Re-Uploading (Laster opp på nytt)		Resultatet sendes på nytt.
Expired (previously uploaded) (Utløpt (tidligere lastet opp))		Resultatet kan ikke lastes opp lenger. Det ble sendt minst én gang.
Expired (never uploaded) (Utløpt (aldri lastet opp))		Resultatet kan ikke lastes opp lenger. Det ble aldri sendt.

7.4.3. Konfigurasjon av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 for manuell opplasting av et testresultat til verten

1. Trykk **Options** (Alternativer) > **System Configuration** (Systemkonfigurasjon).
2. Velg HIS/LIS i listen Settings (Innstillinger) i den venstre kolonnen.
3. Aktiver Host Communication (Vertskommunikasjon), og konfigurer Host Settings (Vertsinstillinger) med detaljene om verten. Trykk på knappen Check connectivity (Kontroller tilkobling) for å bekrefte tilkoblingen.
4. Aktiver Result Upload (Resultatopplasting) og konfigurer Result Upload Settings (Innstillinger for resultatopplasting). Deaktiver Automatic upload (Automatisk opplasting).

7.4.4. Laste opp et testresultat manuelt til verten

Etter at testen er fullført, kan resultatet lastes opp manuelt fra skjermbildet Summary (Sammendrag) for resultater eller skjermbildet View Results (Vis resultater).

Hvis du vil laste opp resultatet fra skjermbildet Summary (Sammendrag) for resultater, trykker du på knappen  Upload Upload (Last opp).

Hvis du vil laste opp resultatet fra skjermbildet View Results (Vis resultater), velger du ett eller flere testresultater ved å trykke på den grå sirkelen til venstre for prøve-ID-en. En hake vises ved siden av de valgte resultatene. Hvis du vil deaktivere testresultater, trykker du på haken. Hele resultatlisten kan velges ved å trykke på  hakesirkelen i øverste rad. Når du har valgt resultatene som skal lastes opp, trykker du på knappen  Upload Upload (Last opp) (figur 91).

administrator

Testresultater

14:15 2023-12-07

1 Tilgjengelig	2 Ikke installert	3 Ikke installert	4 Ikke installert	 Kjør test
☒ Prøve	Analyse	Operatør	EK Mod  Dato/klokkeslett	Resultat
☒ 37492746	RP	administra...	1  2023-12-07 14:15	 pos
☐ 52859357	RP	administra...	1  2023-12-07 14:08	 pos
☒ 53647562	RP	administra...	1  2023-11-09 07:48	 pos
☒ 02548164	RP	administra...	1  2023-11-09 07:47	 pos
☐ 32749367	RP	administra...	1  2023-11-09 07:45	 pos
☐ 54372658	GI2	administra...	1  2023-11-09 07:45	 pos

K < Side 1 av 2 > X

 Fjern filter

 Skriv ut rapport

 Lagre rapport

 Søk

 Last opp

 Vis resultater

 Alternativer

 Logg av

Figur 91. Skjermbildet View Results (Vis resultater).

7.5. Feilsøke vertstilkobling

For å feilsøke tilkoblingsproblemer, se avsnitt 10.1.

8. Ekstern kontroll (EC)

Programvaren QIAstat-Dx Analyzer 2.0 kan konfigureres slik at den støtter laboratorier med kvalitetskontrollprosedyrer basert på eksterne kontroller. Hensikten med slike prosedyrer er å verifisere at behandling av en kjent prøve gir forventede resultater på patogennivå. Følg organisasjonens retningslinjer for å sikre at riktige prosedyrer er etablert, uavhengig av bruken av funksjonalitetene beskrevet i denne delen.

Hvis funksjonen er aktivert, er det mulig å konfigurere intervaller for hvor ofte en EC-test må utføres per analyse og modul. Brukere vil få påminnelse om at det skal utføres en EC-test før de setter opp en test.

Når en EC-test utføres, velges en EC-prøve når du setter opp kjøringen. EC-prøven bestemmer hva de forventede resultatene for hver analytt av en testet analyse er. Hvis de forventede resultatene som er konfigurert for en EC-prøve, samsvarer med de faktiske resultatene fra testen, blir EC-testen bestått. Hvis minst én analytt ikke oppfyller det forventede resultatet, mislykkes EC-testen. En bruker blir advart før oppsett av en test hvis det brukes en modul der den forrige EC-testen mislyktes.

8.1. Konfigurasjon av ekstern kontroll

Se avsnitt 6.11 for å aktivere og konfigurere EC-funksjonen.

8.2. Prosedyre for å kjøre en EC-test

Alle operatører skal bruke egnet personlig verneutstyr, som hansker, når de berører berøringsskjermen til QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

1. Trykk  **Run Test** (Kjør test) i øvre høyre hjørne av skjermbildet Main (Startside).

Merk: Hvis ekstern kontroll (EC) er aktivert og en EC-test skal utføres, vises det en påminnelse om å kjøre testen med en EC-prøve. Brukere kan velge å utføre en EC-test eller å avvise påminnelsen.

Merk: Hvis EC er aktivert og den siste EC-testen som ble utført med den valgte modulen, mislyktes, vises det en advarsel.

Brukere må eksplisitt velge om de vil utføre en test med den valgte modulen likevel.

2. Slå på vippebryteren EC Test (EC-test) (figur 92).



Figur 92. Slå på vippebryteren EC Test (EC-test) for å aktivere en EC-test.

3. Les av prove-ID ved bruk av strekkodeleseren som er integrert i driftsmodulen (figur 92) når du får beskjed om det
- Merk: Avhengig av QIAstat-Dx Analyzer 2.0-konfigurasjonen kan det også være mulig å legge inn prøve-ID-en ved bruk av berøringsskjermens virtuelle tastatur. Du finner mer informasjon i avsnitt 6.7.4.
4. Når du blir bedt om det, skanner du strekkoden på analysekassetten til QIAstat-Dx som skal brukes. QIAstat-Dx Analyzer 2.0 gjenkjenner automatisk den analysen som skal kjøres, basert på strekkoden på analysekassetten til QIAstat-Dx (figur 93).
- Merk: QIAstat-Dx Analyzer 2.0 godtar ikke analysekassetter til QIAstat-Dx som har passerte utløpsdatoer, tidligere brukte kassetter eller kassetter for analyser som ikke er installert i enheten. I slike tilfeller vises en feilmelding. Du finner mer informasjon i avsnitt 10.2.
- Merk: Avsnitt 6.6.3 inneholder instruksjoner om import og innlegging av analyser til QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

administrator Kjør test modul 1 14:16 2023-12-07

1 UI administrator 2 Ikke installert 3 Ikke installert 4 Ikke installert

TEST DATA

EK-TEST ☒

Prøve-ID
47283759 ✓

Analysetype

Prøvetype

EK-prøve

Skann kassetts strekkode

Avbryt

Figur 93. Skanne strekkoden på analysekassetten til QIAstat-Dx.

5. Velg om nødvendig riktig prøvetype fra listen (figur 94).

Merk: I noen sjeldne tilfeller kan prøvetypelisten være tom. I dette tilfellet må kassetten skannes på nytt.

administrator Kjør test modul 1 14:16 2023-12-07

1 UI administrator RP 2 Ikke installert 3 Ikke installert 4 Ikke installert

TEST DATA

EK-TEST ☒

Prøve-ID
47283759 ✓

Analysetype
RP ✓

Prøvetype

EK-prøve

PRØVETYPE

Swab

UTM

Velg prøvetype

Avbryt

Figur 94. Velge en prøvetype.

6. Velg riktig EC-prøve fra listen. Kun EC-prøver for den valgte analysetypen vises (figur 95).

Hvis ingen EC-prøver er konfigurert for den valgte analysen, vil listen over EC-prøver være tom, og det vil ikke være mulig å starte en EC-testkjøring.

Merk: Se avsnitt 6.11 for instruksjoner om konfigurering av EC-prøver.

Figur 95. Velge EC-prøve.

7. Skjermbildet Confirm (Bekreft) vises. Gå gjennom de innlagte dataene og gjør eventuelle nødvendige endringer ved å trykke på de aktuelle feltene på berøringsskjermen og redigere informasjonen (figur 96).

Figur 96. Skjermbildet Confirm (bekreft).

8. Trykk på  Confirm (Bekreft) når alle de viste dataene er riktige. Trykk om nødvendig på det aktuelle feltet for å bekrefte innholdet, eller trykk på Cancel (Avbryt) for å avbryte testen.

9. Forsikre deg om at begge prøvelokkene på avstrykingsporten og hovedporten på analysekassetten til QIAstat-Dx er godt lukket. Når porten for innsetting av kassett på toppen av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 åpnes automatisk, setter du inn analysekassetten til QIAstat-Dx med strekkoden mot venstre og reaksjonskamrene pekende ned (figur 97).

Merk: Når flere analytiske moduler er koblet til en driftsmodul, velger QIAstat-Dx Analyzer 2.0 automatisk den analytiske modulen der testen skal kjøres.

Merk: Du trenger ikke å skyve analysekassetten til QIAstat-Dx inn i QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Når du setter kassetten korrekt inn i porten vil QIAstat-Dx Analyzer 2.0 automatisk flytte kassetten til den analytiske modulen.



Figur 97. Innsetting av analysekassetter til QIAstat-Dx i QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

10. Når analysekassetten til QIAstat-Dx blir registrert, vil QIAstat-Dx Analyzer 2.0 automatisk lukke lokket til kassettporten og deretter starte testkjøringen. Operatøren trenger ikke å gjøre noe mer. Mens testen kjøres, vises gjenværende kjøretid på berøringsskjermen (figur 98).

Merk: QIAstat-Dx Analyzer 2.0 godtar ikke annen analysekassett til QIAstat-Dx enn den som ble brukt og skannet under testoppsettet. Hvis en annen kassett enn den som ble skannet, settes inn, genereres det en feil, og kassetten støtes ut automatisk.

Merk: Frem til nå er det mulig å avbryte testen ved å trykke på knappen Cancel (Avbryt) nederst i høyre hjørne på berøringsskjermen.

Merk: Avhengig av systemkonfigurasjonen kan det hende operatøren må skrive inn brukerpassordet sitt på nytt for å starte testkjøringen.

Merk: Lokket på porten for innsetting av kassett lukkes automatisk etter 30 sekunder hvis en analysekassett til QIAstat-Dx ikke er satt inn. Hvis dette skjer, skal du gjenta prosedyren og starte med trinn 7.




Figur 98. Testutføring og visning av gjenværende kjøringstid.

11. Når testkjøringen er fullført, vises skjermbildet Eject (mat ut) (figur 99). Trykk  Eject (mat ut) på berøringsskjermen for å mate ut analysekassetten til QIAstat-Dx - Kast den deretter som biologisk farlig avfall i samsvar med alle nasjonale, regionale og lokale lover og helse- og sikkerhetsforskrifter.


Merk: Analysekassetten til QIAstat-Dx skal fjernes når porten åpnes og kassetten mates ut. Hvis kassetten ikke fjernes innen 30 sekunder, trekkes den automatisk inn i QIAstat-Dx Analyzer 2.0, og lokket på kassetinnsetningsporten lukkes. Hvis dette skjer, trykker du på Eject (Støt ut) for å åpne lokket på kassetinnsetningsporten igjen, og deretter fjerner du kassetten.

Merk: Brukte analysekassetter til QIAstat-Dx må kasseres. Det er ikke mulig å gjenbruke kassetter til tester der utførelsen var startet, men siden avbrutt av operatøren, eller der det ble registrert en feil.



Figur 99. Skjermvisningen Eject (mat ut).

12. Etter at analysekassetten til QIAstat-Dx er matet ut, vises skjermbildet Summary (sammendrag) med resultater (figur 100). Du finner mer informasjon i avsnitt 8.3.




Figur 100. Skjermbildet EC Results Summary (Sammendrag av EC-resultat).

Merk: Hvis det oppsto en feil med analytisk modul under kjøringen, kan det ta litt tid før kjøringresultatene vises og kjøringen gjøres synlig i oversikten **View Results** (Vis resultater).

8.3. Vise resultater for EC-test

QIAstat-Dx Analyzer 2.0 tolker og lagrer testresultatene automatisk. Etter at analysekassetten til QIAstat-Dx er matet ut, vises skjermbildet Summary (sammendrag) med resultatene automatisk (figur 101).

Merk: Bruksanvisningen for den spesifikke analysen inneholder mulige resultater og instruksjoner om hvordan du tolker analyseresultater.



Figur 101. Skjermbildet EC Results Summary (Sammendrag av EC-resultat).

Hoveddelen av skjermbildet gir det samlede EC-resultatet (dvs. EC Passed (EC bestått) eller EC Failed (EC mislyktes)) og følgende tre lister:

- Den første listen inneholder alle patogener testet i prøven der det forventede resultatet som er konfigurert for EC-prøven **ikke** samsvarer med det faktiske testresultatet, dvs. **EC failed** (EC mislyktes). Kun analytter som er vurdert i EC-prøven er inkludert.
Patogener som ble påvist og identifisert i prøven, vises etter et -tegn og er farget rødt. Patogener som ble testet, men ikke påvist, vises etter et -tegn og er farget grønt. Tvedydige patogener vises etter et spørsmålsteget  og er farget gult.
- Den andre listen inkluderer alle patogener som er testet i prøven der det forventede resultatet konfigurert i EC-prøven stemmer overens med det faktiske testresultatet, dvs. **EC passed** (EC bestått). Kun analytter som er vurdert i EC-prøven er inkludert.
Patogener som ble påvist og identifisert i prøven, vises etter et -tegn og er farget rødt. Patogener som ble testet, men ikke påvist, vises etter et -tegn og er farget grønt.
- Den tredje listen inneholder alle patogener som ble testet i prøven. Patogener som ble påvist og identifisert i prøven, vises etter et -tegn og er farget rødt. Patogener som ble testet, men ikke påvist, vises etter et -tegn og er farget grønt. Tvedydige patogener vises etter et spørsmålsteget  og er farget gult.
- Hvis testen ikke ble fullført, vises meldingen «Failed» (Mislykket) etterfulgt av den spesifikke feilkoden.

Følgende Test Data (Testdata) vises på venstre side av skjermen:

- Sample ID (Prøve-ID)
- Assay Type (Analysetype)
- Sample Type (Prøvetype)
- EC sample (EC-prøve)
- LIS Upload Status (LIS-opplastingsstatus) (hvis aktuelt)

Ytterligere data om analysen er tilgjengelige, avhengig av operatørens tilgangsrettigheter, via fanene nederst på skjermen (f.eks. amplifikasjonsplott, smeltekurver og testdetaljer).

Analysedata kan eksporteres ved å trykke på Save Report (lagre rapport) i den nederste linjen på skjermen.

En rapport kan sendes til skriveren ved å trykke på Print Report (Skriv ut rapport) i den nederste linjen på skjermen.

En støttepakke for den valgte kjøringen eller alle mislykkede kjøringer kan opprettes ved å trykke på **Support Package** (Støttepakke) på den nederste linjen på skjermen. Hvis støtte er nødvendig, sender du støttepakken til QIAGENs tekniske serviceavdeling.

8.3.1. Vise EC-amplifikasjonskurver

Tolking av amplifikasjonskurver er ikke forskjellig fra andre tester enn EC-tester. Du finner mer informasjon i avsnitt 5.5.1.

8.3.2. Vise EC-smeltekurver

Tolking av smeltekurver er ikke forskjellig fra andre tester enn EC-tester. Du finner mer informasjon i avsnitt 5.5.2.

8.3.3. Se på AMR-gener

Det å se på AMR-gener er ikke forskjellig fra andre tester enn EC-tester. Du finner mer informasjon i avsnitt 5.5.3.

8.3.4. Vise EC-testdetaljer

Trykk på  Test Details (Testdetaljer) når du viser et EC-testresultat, for å gå gjennom EC-resultatene i nærmere detalj. Bla ned for å se en komplett rapport.

Følgende testdetaljer vises i skjermbildet:

- User ID (Bruker-ID)
- Cartridge SN (kassettsens serienummer)
- Cartridge expiration date (kassettsens utløpsdato)
- Module SN (modulens serienummer)
- Test Status (teststatus) (Completed (fullført), Failed (mislykket) eller Canceled by operator (avbrutt av operatør))
- Test Start Date and Time (testens startdato og -tidspunkt)
- Test execution time (testens utførelsestid)
- Assay Name (analysenavn)
- External Control Test (Test av ekstern kontroll)
- Test ID (test-ID)
- Book Order ID (bestillings-ID) (kun synlig hvis ordrekontroll var aktivert da testen ble kjørt. Du finner mer informasjon i avsnitt 6.13.
- Order Time (bestillingstid) (kun synlig hvis ordrekontroll var aktivert da testen ble kjørt. Du finner mer informasjon i avsnitt 6.13.
- HIS/LIS Confirmation (HIS-/LIS-bekreftelse) (kun synlig hvis ordrekontroll var aktivert da testen ble kjørt. Du finner mer informasjon i avsnitt 6.13.
- EC sample (EC-prøve)
- Test Result (Testresultat) (for hver analytt, totalt resultat av testen: EC Passed (EC bestått) [ecpass] og EC Failed (EC mislyktes) [ecfail]).
- Error Code (feilkode) (hvis aktuelt)
- Error Message (feilmelding) (hvis aktuelt)
- Last Comment Editor (Siste kommenterer (hvis aktuelt, se avsnitt 5.5.5))
- Comment Date and Time (Kommentardato og tidspunkt (hvis aktuelt, se avsnitt 5.5.5))
- Comment (Kommentar (hvis aktuelt, se avsnitt 5.5.5))
- Hvis en EC-test ble bestått, samsvarer de forventede resultatene for hvert patogen og de faktiske resultatene.
- Liste over analytter testet i analysen (gruppert etter Detected Pathogen (Påvist patogen), Equivocal (Tvetydig), Not Detected Pathogen (Ikke påvist patogen), Invalid (Ugyldig), Not Applicable (Ikke relevant), Out of Range (Utenfor området), Passed Controls (Beståtte kontroller) og Failed Controls (Mislykkede kontroller)), med CT- og endepunktsfluorescens (hvis det er tilgjengelig for analysen).
- Ved siden av hver analytt vises det forventede resultatet og EC-resultatet i separate kolonner. Hvis en analyse ikke er vurdert i EC-kjøringen, vises verken forventet resultat eller EC-resultat.
- Kolonnen over forventede resultater bestemmes av konfigurasjonen av den valgte EC-prøven under testoppsettet.

- EC-resultatkolonnen er en sammenligning mellom det faktiske resultatet for analytten og det forventede resultatet. EC-resultatet er bestått hvis det faktiske og forventede resultatet er det samme. EC-resultatet er mislykket hvis det faktiske og forventede resultatet ikke er det samme (se 8.3). De analyttene som ikke inngår i EC-kjøringen, sammenlignes ikke med det faktiske resultatet.
Merk: De forventede resultatene er basert på EC-prøvekonfigurasjonen på tidspunktet for teststart.
- Liste over interne kontroller, med C_T og endepunktfluorescens (hvis tilgjengelig for analysen)

administrator

Sammendrag

14:17 2023-12-07

1 Tilgjengelig

2 Ikke installert

3 Ikke installert

4 Ikke installert

TEST DATA

Prøve-ID
47283759
Analysetype
RP
Prøvetype
Swab
EK-prøve
RP_EC_Sample_Pos

TESTDETALJER

Testresultat	ecpass	
Feilkode	Ingen	
Detected	Expected Result	EC Result
Influenza B Ct 34.1 - EP 14,007	+	Passed
Rhinovirus/Enterovirus Ct 34.2 - EP 128,568	+	Passed
Adenovirus Ct 37.1 - EP 102,230	+	Passed
Equivocal		

Kjør test

Vis resultater

Alternativer

Logg av

Sammendrag

Amplifikasjonsku...

Smeltekurver

AMR-gener

Testdetaljer

Støttepakke

Skriv ut rapport

Lagre rapport

Kommentar

Last opp

Figur 102. Skjerm bilde med EC-testdetaljer.

9. Vedlikehold

Dette avsnittet beskriver de nødvendige vedlikeholdsoppgavene for QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

9.1. Vedlikeholdsoppgaver

Tabell 21 inneholder en liste over vedlikeholdsoppgaver som skal utføres på QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

Tabell 21. Beskrivelse av vedlikeholdsoppgaver

Oppgave	Hyppighet
Cleaning or decontaminating the QIAstat-Dx Analyzer 2.0 surface (Rengjøre eller dekontaminere overflaten på QIAstat-Dx Analyzer 2.0)	Skal utføres når væsker, kjemikalier eller biologiske prøver (potensielt smittefarlige) søles på overflaten på QIAstat-Dx Analyzer 2.0
Exchange of air filter (Bytte luftfilter)	Skal utføres årlig

9.2. Rengjøring av QIAstat-Dx Analyzer 2.0

ADVARSEL/ FORSIKTIG 	Fare for personskade og materielle skader Bruk vernebriller, en laboratoriefrakk og hansker når du rengjør instrumentet, for å unngå biologiske og kjemiske farer.
--	--

ADVARSEL/ FORSIKTIG 	Fare for personskade og materielle skader Koble QIAstat-Dx Analyzer 2.0 fra strømuttaket før rengjøring.
---	--

FORSIKTIG 	Risiko for skade på QIAstat-Dx Analyzer 2.0 Unngå å søle kjemikalier eller andre væsker inn i eller ut av QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Skade forårsaket av væskesøl vil gjøre garantien ugyldig.
---	--

FORSIKTIG 	Risiko for skade på QIAstat-Dx Analyzer 2.0 Unngå å søle væske på eller væte trykkskjermen. Rengjør berøringsskjermen med skjermkluten som leveres med QIAstat-Dx Analyzer 2.0.
---	---

Bruk følgende materialer til å rengjøre overflaten på QIAstat-Dx Analyzer 2.0:

- Mildt vaskemiddel
- Tørkepapir
- Destillert vann

Følg trinnene nedenfor for å rengjøre overflaten på QIAstat-Dx Analyzer 2.0:

1. Bruk laboratoriehansker, frakk og vernebriller.
2. Fukt et tørkepapir med et mildt vaskemiddel, og tørk av overflaten på QIAstat-Dx Analyzer 2.0 samt arbeidsbenken rundt instrumentet. Pass på at ikke trykkskjermen blir våt. Rengjør berøringsskjermen med skjermkluten som leveres med QIAstat-Dx Analyzer 2.0.
3. Gjenta trinn 2 tre ganger med rent tørkepapir.
4. Fukt et tørkepapir i destillert vann, og tørk av overflaten på QIAstat-Dx Analyzer 2.0 for å skylle bort rester av vaskemiddel. Gjenta to ganger.
5. Tørk av overflaten på QIAstat-Dx Analyzer 2.0 med et rent tørkepapir.

9.3. Dekontaminering av overflaten på QIAstat-Dx Analyzer 2.0

ADVARSEL/ FORSIKTIG 	Fare for personskade og materielle skader Bruk vernebriller, en laboratoriefrakk og hansker når du rengjør instrumentet, for å unngå biologiske og kjemiske farer. Blekemiddel irriterer øynene og huden og kan avgi farlige gasser (klor). Bruk egnet personlig verneutstyr.
ADVARSEL/ FORSIKTIG 	Fare for personskade og materielle skader Koble QIAstat-Dx Analyzer 2.0 fra strømuttaket før rengjøring.
FORSIKTIG 	Risiko for skade på QIAstat-Dx Analyzer 2.0 Unngå å søle kjemikalier eller andre væsker inn i eller ut av QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Skade forårsaket av væskesøl vil gjøre garantien ugyldig.
FORSIKTIG 	Risiko for skade på QIAstat-Dx Analyzer 2.0 Unngå å søle væske på eller væte trykkskjermen. Rengjør berøringsskjermen med skjermkluten som leveres med QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

Bruk følgende materialer til å dekontaminere overflaten på QIAstat-Dx Analyzer 2.0:

- 10 % blekemiddel
- Tørkepapir
- Destillert vann

Følg trinnene nedenfor for å dekontaminere overflaten på QIAstat-Dx Analyzer 2.0:

1. Bruk laboratoriehansker, frakk og vernebriller.
2. Fukt et tørkepapir i 10 % blekemiddel, og tørk av overflaten på QIAstat-Dx Analyzer 2.0 samt arbeidsbenken rundt instrumentet. Pass på at ikke trykkskjermen blir våt. Vent i minst tre minutter slik at blekemiddelet kan reagere med kontaminantene.
3. Bytt til et nytt par hansker.
4. Gjenta trinn 2 og 3 to ganger til med rent tørkepapir.
5. Fukt et tørkepapir i destillert vann, og tørk av overflaten på QIAstat-Dx Analyzer 2.0 for å skylle bort rester av blekemiddel. Gjenta to ganger.
6. Tørk av overflaten på QIAstat-Dx Analyzer 2.0 med et rent tørkepapir.

9.4. Bytte luftfilteret

Luftfilteret må byttes hvert år for å sikre luftstrømhastighet inne i enheten.

Luftfilteret sitter under QIAstat-Dx Analyzer 2.0, og brukeren kan nå det på forsiden av instrumentet.

Luftfiltre fra QIAGEN må brukes som erstatning. Katalognummer for dette materialet er: 9026189 Air Filter Tray

Følg disse trinnene for å bytte luftfilteret:

1. Sett QIAstat-Dx Analyzer 2.0 i hvilemodus ved å trykke på knappen ON/OFF (Av/på) på forsiden av instrumentet.
2. Legg en hånd under luftfilterskuffen foran på QIAstat-Dx Analyzer 2.0, og bruk fingrene til å skyve den litt opp.
3. Trekk luftfilteret tilbake til filterskuffen er helt ute. Kast det gamle luftfilteret.
4. Ta den nye luftfilterskuffen ut av beskyttelsesposen.
5. Sett den nye luftfilterskuffen inn i QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Enheten er nå klar til bruk.

FORSIKTIG



Risiko for skade på QIAstat-Dx Analyzer 2.0

Bruk bare originaldeler fra QIAGEN. Bruk av ikke-autoriserte deler kan føre til skade på enheten, og vil gjøre garantien ugyldig.

9.5. Reparasjon av QIAstat-Dx Analyzer 2.0

QIAstat-Dx Analyzer 2.0 må bare repareres av QIAGEN-godkjente representanter. Hvis QIAstat-Dx Analyzer 2.0 ikke virker som forventet, skal du kontakte QIAGENs tekniske serviceavdeling ved bruk av kontaktinformasjonen i 10.

ADVARSEL/ FORSIKTIG



Fare for personskade og materielle skader

Ikke åpne kabinettet på QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Ikke forsøk å reparere eller endre QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

Hvis kabinettet åpnes eller QIAstat-Dx Analyzer 2.0 endres på feil måte, kan det føre til skade på brukeren og QIAstat-Dx Analyzer 2.0, og garantien blir ugyldig.

10. Feilsøking

Dette avsnittet inneholder informasjon om noen problemer som kan oppstå med QIAstat-Dx Analyzer 2.0 sammen med mulige årsaker og løsninger. Informasjonen er spesifikk for instrumentet. Feilsøking i forbindelse med en analysekassett til QIAstat-Dx er beskrevet i bruksanvisningen for den aktuelle kassetten.

Ved behov for ytterligere bistand kontakter du QIAGENs tekniske serviceavdeling ved bruk av kontaktinformasjonen nedenfor:

Nettsted: support.qiagen.com

Når du kontakter QIAGENs tekniske serviceavdeling om en feil ved QIAstat-Dx Analyzer 2.0, skal du notere trinnene som førte til feilen og eventuell informasjon i dialogboksene. Denne informasjonen vil hjelpe QIAGENs tekniske serviceavdeling med å løse problemet.

Ha følgende informasjon klar når du ringer til QIAGENs tekniske serviceavdeling om feil:

- Serienummer, type, programvareversjon og installerte analysedefinisjonsfiler for QIAstat-Dx Analyzer 2.0
- Error code (Feilkode) (hvis aktuelt)
- Tidspunkt da feilen oppsto første gang
- Hvor ofte feilen oppstår (dvs. gjentakende eller vedvarende feil)
- Foto av feilen, hvis mulig
- Støttepakke

10.1. Maskin- og programvarefeil

Feil	Mulig årsak	Kommentarer og forslag
The QIAstat-Dx Analyzer 2.0 does not start. (QIAstat-Dx Analyzer 2.0 starter ikke.)	QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er ikke koblet til strømuttaket. Strømbryteren på baksiden av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er ikke slått på. QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er i hvilemodus Det var et kort strøbrudd.	Kontroller at QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er koblet til nettstrømmen. Slå på med strømbryteren på baksiden av QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Trykk på knappen ON/OFF (Av/på) for å ta QIAstat-Dx Analyzer 2.0 ut av hvilemodus. Vent et par sekunder før du slår QIAstat-Dx Analyzer 2.0 på igjen. Systemet slår seg kanskje ikke på hvis du ikke lar instrumentet hvile noen sekunder før du slår det på.
Analytical Module not detected (Analytisk modul er ikke påvist).	Broen for analytisk modul/driftsmodul er ikke korrekt tilkoblet.	Kontroller at broen mellom driftsmodulen og den analytiske modulen er riktig tilkoblet.
The Analytical Module status indicator is red (Statusindikatoren for den analytiske modulen er rød).	Maskinvarefeil.	Prøv en omstart av den analytiske modulen på modusens statusside (se avsnitt 6.1.3) Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med QIAGENs tekniske serviceavdeling.
The touchscreen does not respond (Berøringsskjermen reagerer ikke).	QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er i hvilemodus (statusindikator er blå). Maskinvarefeil.	Trykk på knappen ON/OFF (Av/på) på driftsmodulen. Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling.
Bar code reader does not scan (Strekkodeleser skanner ikke).	Prøve-ID-strekkefunksjonen er ikke aktivert. Strekkodeleseren har et maskin- eller programvareproblem.	Kontakt laboratorieansvarlig eller instrumentadministratoren for å konfigurere strekkefunksjonen i QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling.

Feil	Mulig årsak	Kommentarer og forslag
The QIAstat-Dx assay cartridge is stuck inside the QIAstat-Dx Analyzer 2.0. (Analysekassetten til QIAstat-Dx sitter fast inne i QIAstat-Dx Analyzer 2.0.)	Mekanisk feil på modulen.	Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling.
Lid of the cartridge entrance port does not open (Lokk på kassetinnsettingsporten åpnes ikke).	Mekanisk feil på modulen.	Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling.
The Run Test button is not active (Kjør test-knappen er ikke aktiv).	Det er fremdeles en analysekassett til QIAstat-Dx inne i QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Denne må mates ut før QIAstat-Dx Analyzer 2.0 tillater at det utføres en ny test. Modulen er ikke tilgjengelig.	Modulens statusboks på modulstatuslinjen skal vise teksten «Eject cartridge» (Støt ut kasset). Trykk på modulens statusboks, og trykk på Eject (Støt ut). Kontroller at broen mellom driftsmodulen og den analytiske modulen er riktig tilkoblet.
Assay does not run (Analyse kjører ikke).	Brukeren har ikke rettigheter til å kjøre testen. Analysen er ikke installert i QIAstat-Dx Analyzer 2.0.	Kontakt en laboratorieansvarlig eller instrumentadministrator. Analysen må installeres. Kontakt en laboratorieansvarlig eller instrumentadministrator.
Result upload status is "Error" (Resultatopplastingsstatus er «Feil»).	Tilkobling med verten er tapt. Kommunikasjon med verten er tidsavbrutt. Melding avvist fra vert.	Kontakt en laboratorieansvarlig eller instrumentadministrator for å kontrollere tilkoblingsdetaljer og testtilkobling. Kontakt en laboratorieansvarlig eller instrumentadministrator for å kontrollere verdien for tidsavbruddsinnstillinger, som kan økes til en maksimum verdi på 60 sekunder. Hvis den allerede er satt til maksimum verdi, må nettverksytelsen gjennomgås. Verten avviste meldingen av en eller annen årsak (analyse ikke gjenkjent, semantisk spørsmål, osv.). Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling.
A result cannot be uploaded (Klarte ikke å laste opp et resultat).	Resultatstatus er utløpt.	Kontakt en laboratorieansvarlig eller instrumentadministrator for å kontrollere utløpstiden i HIS/LIS-innstillingene.
Cannot run a test because there is no test order (Kan ikke kjøre teste fordi testordre mangler).	Det er ingen testordre for prøve-ID-en, og Force Order (Tving ordre) er aktivert i HIS/LIS-innstillingene. Tilkoblingsproblem med LIS, og Force Order (Tving ordre) er aktivert i HIS/LIS-innstillingene.	Kontakt en LIS-administrator for å kontrollere om det er en ordre for den spesifiserte prøve-ID-en i LIS. Kontakt en laboratorieansvarlig eller instrumentadministrator for å kontrollere tilkobling med verten. Hvis du vil kjøre analysen uten en testordre, deaktiverer du Force Order (Tving ordre) i HIS/LIS-innstillingene.
Printer is not setup correctly, or test reports cannot be printed. (Skriveren er ikke riktig satt opp, eller testrapporter kan ikke skrives ut.)	Det er forskjellige årsaker til skriverfunksjonsfeil.	Gå til QIAGEN.com/QUIAstat-Dx_PrinterSetup for å se vanlige spørsmål og svar om feilsøking ved konfigurering av skriver samt veiledning om hvordan du kan unngå vanlige skriverproblemer.
Time zone change is not applied. (Tidssoneendringen blir ikke brukt.)	Den valgte tidssonen gjenkjennes ikke av enheten.	Velg en annen tidssone med samme forskyvning.

10.2. Feil- og advarselmeldinger

Feilkode(r)

0x00000001
0x00000002
0x00000003
0x00000004

0x00000005
0x00000006
0x00000013
0x0000010A

0x0000010D

0x00000303
0x00000304
0x00000305
0x00000306
0x00000307
0x00000308

0x00000309
0x00000310
0x00000311
0x00000312

0x00000401
0x00000402
0x00000403
0x00000404
0x00000405
0x00000406
0x00000424

0x00000431
0x00000433
0x00000490
0x000004F0
0x000004F1
0x00000510
0x00000511
0x00000516
0x00000517
0x0000051A
0x0000051B

Feilmelding

Analytical Module <Number> Problem with lid (Analytisk modul <Number> Problem med lokk).

Analytical Module <Number> Error by closing lid (Analytisk modul <Number> Feil ved lukking av lokk).

Analytical Module <Number> Barcode reading failed (Analytisk modul <Number> Strekkodeavlesning mislyktes).

Analytical Module <Number> Downloading test failed (Crc) (Analytisk modul <Number> Nedlasting av testen mislyktes (Crc)).

Analytical Module <Number> AAF parse error (Analytisk modul <Number> AAF analysefeil).

Analytical Module <Number> Downloading AAF failed (Analytisk modul <Number> Nedlasting av AAF mislyktes).

Analytical Module <Number> AAF too long (Analytisk modul <Number> AAF for lang).

Cannot create archive due to existing archives stored on USB device (Kan ikke opprette arkiv på grunn av eksisterende arkiver lagret på USB-enhet). Remove archives from USB device or use different USB device (Fjern arkiver fra USB-enhet eller bruk en annen USB-enhet).

The selected file: <File Name> , is not supported (Den valgte filen: <File Name>, er ikke støttet). Please select a file of type: <File type> (Velg en fil av typen: <File type>).

Assay <assay name> requires version <required version>, actual <actual version> (Analysen <assay name> krever versjon <required version>, nåværende versjon er <actual version>).

Assay <assay name> already imported (Analysen <assay name> er allerede importert).

Importing <assay name> failed (Import av <assay name> feilet).

Invalid sample type definition found (Ugyldig prøvetypedefinisjon funnet).

Invalid error code detected in file <file name> (Ugyldig feilkode oppdaget i filen <file name>).

Error loading the assay <assay name> (Feil ved innlasting av analysen <assay name>). Please eject the cartridge and insert it again (Ta ut kassetten og sett den inn igjen).

Invalid flex data detected in the file <file name> (Ugyldige fleksdata ble oppdaget i filen <file name>).

Invalid AMR Gene definition in the file <file name> (Ugyldig AMR-gendefinisjon i filen <file name>).

Invalid flag for showing Plots and CT/EP values for AMR genes <anlyte names> (Ugyldig flagg for å vise plott og CT/EP-verdier for AMR-gener i <anlyte names>).

Invalid Semi-Quantification data detected in the file <file name> (Ugyldige semikvantifiseringsdata ble oppdaget i filen <file name>).

Assay <assay name> not available (Analysen <assay name> er ikke tilgjengelig).

Assay <assay name> not active (Analysen <assay name> er ikke aktiv).

This user does not have permission to execute this assay (Denne brukeren har ikke tillatelse til å utføre denne analysen).

Assay <assay name> requires version <version number> (Analysen <assay name> krever versjon <version number>).

Analytical Module <Number>: Assay <assay name> requires version <version number>. (Analytisk modul <Number>: Analysen <assay name> krever versjon <version number>).

A newer version of the assay is required (Det kreves en nyere versjon av analysen).

Analytical Module <Number>: Eject not possible, cartridge is too hot (Analytisk modul <Number>: Utløsing ikke mulig, kassetten er for varm).

Failed to scan barcode (Kunne ikke skanne strekkode).

Analytical Module <Number>: Different cartridge inserted (Analytisk modul <Number>: Annen kassettt satt inn).

The processing module is not valid (Prosessmodulen er ikke gyldig).

Cartridge already used. (Kassettt allerede brukt.)

Cartridge expired. (Kassettt utløpt.)

Transmitting barcode failed (Crc) (Overføring av strekkode mislyktes (Crc))

Transmitting barcode failed (Length) (Overføring av strekkode mislyktes (lengde))

Invalid identification data (Crc) (Ugyldige identifikasjonsdata (Crc))

Invalid identification data (Length) (Ugyldige identifikasjonsdata (lengde))

Invalid calibration data (Crc) (Ugyldige kalibreringsdata (Crc))

Invalid calibration data (Length) (Ugyldige kalibreringsdata (lengde))

Feilkode(r)

0x0000051C
0x0000051D
0x0000051E
0x0000051F
0x00000520
0x00000521
0x00000522
0x00000601
0x00000607
0x00000608
0x00000609
0x00000602
0x00000603
0x00000604
0x00000605
0x00000606
0x0000060A
0x0000060B
0x00000805
0x00000902

0x00001001
0x00001002
0x00001003
0x00001020
0x00001021
0x00001022
0x00001023
0x00001024
0x00001030
0x00001031
0x00001032
0x00001033
0x00001034
0x00001035
0x00001036
0x00001037
0x00001064
0x00001065
0x00001066
0x00001067
0x00001068
0x000010C8
0x000010C9
0x000010CA

Feilmelding

Analytical Module <Number>: Calibration Parameters Crc Error (Analytisk modul <Number>: Kalibreringsparametere Crc-feil)
Analytical Module <Number>: Calibration Parameters Length Error (Analytisk modul <Number>: Kalibreringsparametere lengdefeil)
Calibration of Analytical Module <Number> required in <number> days (Kalibrering av analytisk modul <Number> må gjennomføres om <number> dager).
Maintenance of Analytical Module <Number> required in <number> days. (Vedlikehold av analytisk modul <Number> må gjennomføres om <number> dager).
Analytical Module <Number>: Test record rejected - test start time is older than 90 minutes (Analytisk modul <Number>: Testregistrering avvist – teststarttid er eldre enn 90 minutter).
Analytical Module <Number>: Test result data lost (Analytisk modul <Number>: Testresultatdata tapt).
No free module available (Ingen ledig modul tilgjengelig).
Assay invalid CRC (Analyse ugyldig CRC)

User data invalid CRC (Brukerdata ugyldig CRC)
Brukerprofildata ugyldig CRC
Test record invalid CRC (Testregistrering ugyldig CRC)
Database not found (Fant ikke databasen).
Database is not compatible (Databasen er ikke kompatibel).
An unexpected data base exception happened. Device will restart (Det skjedde et uventet databaseunntak. Enheten vil starte på nytt).
Failed to rename Database (Kunne ikke gi nytt navn til databasen)
An error occurred during the deletion of <printer name> (Det oppsto feil under sletting av <printer name>).
Error downloading the file <file name> from network share (Feil ved nedlasting av filen <file name> fra delt nettverksressurs).
No connection to HIS/LIS (Ingen tilkobling til HIS/LIS).

Message type mismatch (Meldingstype samsvarer ikke).
Processing ID mismatch (Behandlings-ID samsvarer ikke).
Protocol version mismatch (Feil protokollversjon).
Message control id mismatch (Meldingskontroll-ID samsvarer ikke).
Parse error (Analysefeil).
Wrong query tag (Feil søkekode).
Order not found. (Fant ikke ordre.)

Sample ID mismatch (Prøve-ID samsvarer ikke).
Ordered assay not installed (Bestilt analyse ikke installert).
Unknown sample type (Ukjent prøvetype).
Assay not in order list (Analysen er ikke i bestillingslisten)
Sample type mismatch (Prøvetype samsvarer ikke)
Message segments not in proper order (Meldingssegmenter er ikke i riktig rekkefølge).
Required field is missing (Obligatorisk felt mangler).
Wrong data type (Feil datatype).
Field data identifier mismatch (Feltdataidentifikator samsvarer ikke).
HIS/LIS internal error (Intern HIS-/LIS-feil).
Unsupported message type (Meldingstype som ikke støttes).
Unsupported event code (Hendelseskode som ikke støttes).
Unsupported processing ID (Behandlings-ID som ikke støttes).

Feilkode(r)

0x000010CB
0x000010CC
0x000010CD
0x000010CE
0x000010CF
0x00002101
0x0000F001
0x0000F002
0x0000F004

0x0067, 0x0068

0x0069

0x00EF
0x00F1
0x00F2
0x00F3
0x00F4
0x00F5
0x00F6
0x00F7
0x00F8
0x00F9
0x00FD
0x00FE
0x00FF

0x01008000
0x01008001
0x01008002
0x01008003
0x01008004
0x01008005
0x01008006
0x0100800B
0x0100800D
0x0100800E
0x01008010
0x01008011
0x01008012
0x01008013
0x01008014
0x01008015
0x01008016
0x01008017
0x01008021
0x01008022
0x01008023

0x01008007

0x01008008

0x01008009

0x0100800A

0x0100800C

Feilmelding

Unsupported version ID (Versjons-ID som ikke støttes).

ID not found (Fant ikke ID).

Order already in process (Bestillingen er allerede under behandling).

Server not available (Serveren er ikke tilgjengelig).

HIS/LIS internal error (Intern HIS-/LIS-feil).

The system was not shut down properly last time. (Systemet ble ikke slått av riktig forrige gang).

Unexpected AM found (Fant uventet AM)

Unexpected behavior of Analytical Module <Number> (Uventet oppførsel til analytisk modul <Number>).

A Process Module error occurred. Please see system log for more information. (Det oppstod en prosessmodulfeil. Se systemloggen for mer informasjon.)

Failure on cartridge clamping. Please retry. If this error persists please contact QIAGEN Technical Services (Feil ved fastspenning av kassett. Prøv på nytt. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte QIAGENS tekniske serviceavdeling)

Atmospheric pressure is out of the analyzer operational range. Please contact QIAGEN Technical Services (Atmosfærisk trykk er utenfor analysatorens driftsområde. Kontakt QIAGENS tekniske serviceavdeling)

Failure on PCR readings. Please repeat with another cartridge. If this error persists please contact QIAGEN Technical Services (Feil ved PCR-avlesninger. Prøv på nytt med en annen kassett. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte QIAGENS tekniske serviceavdeling)

Switch off the analyzer and restart it again. If this error persists please contact QIAGEN Technical Services (Slå av analysatoren og start den på nytt. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte QIAGENS tekniske serviceavdeling)

Analyzer internal temperature below working temperature range. Wait for the analyzer to warm up and then restart the unit. If the error persists please contact QIAGEN Technical Services (Analysatorens indre temperatur under arbeidstemperaturområdet. Vent til analysatoren varmes opp og start deretter enheten på nytt. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte QIAGENS tekniske serviceavdeling)

Analyzer internal temperature above working temperature range. Verify analyzer placement. Check 'Site Requirements' section in the User manual (Analysatorens indre temperatur over arbeidstemperaturområdet. Kontroller plasseringen av analysatoren. Slå opp i avsnittet om krav til plassering i brukerhåndboken)

Temperature during assay execution too high. Verify analyzer placement. Check 'Site Requirements' section in the User manual (For høy temperatur under utførelse av analyse. Kontroller plasseringen av analysatoren. Slå opp i avsnittet om krav til plassering i brukerhåndboken)

Analyzer tilted. Verify placement. Check 'Site Requirements' section in the user manual (Analysator tippet. Kontroller plassering. Slå opp i avsnittet om krav til plassering i brukerhåndboken)

Firmware update needed. Search on QIAGEN website the most recent software version (Fastvareoppdatering nødvendig. Søk etter den nyeste programvareversjonen på QIAGENS nettsted)

Feilkode(r)

0x0100800F
0x0100801A
0x0100801B
0x0100801C
0x0100801D
0x0100801E
0x0100801F
0x01008020
0x01008025
0x01008026
0x01008027
0x01008028
0x01008029
0x0100802A
0x0100802B
0x0100802C
0x0100802E
0x0100807F
0x01008080
0x010080FF
0x01008100
0x01008101
0x01008102
0x01008103
0x01008104
0x01008105
0x01008106
0x01008107
0x0100813F
0x01008140
0x01008141
0x0100817F
0x01008180
0x01008181
0x010081FF
0x01008200
0x01008201
0x01008202
0x01008203
0x01008204
0x01008205
0x01008206
0x01008207
0x01008208
0x01008209
0x0100820A
0x0100820B
0x0100822F
0x01008230
0x01008235
0x01008250
0x01008251
0x01008252
0x01008253
0x01008254
0x01008255
0x010082A0
0x010082A1
0x010082A2
0x010082A3
0x010082FF
0x01008300
0x010083FF
0x01008400
0x01008401
0x01008402
0x01008403
0x01008404
0x01008405
0x01008406
0x01008407
0x01008408

Feilmelding

Analyzer failure. Please contact QIAGEN Technical Services (Analysatorsvikt. Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling)

Feilkode(r)**Feilmelding**

0x01008409
0x0100840A
0x0100840B
0x0100840C
0x0100841F
0x01008500
0x01008501
0x01008502
0x01008504
0x01008508
0x01008510
0x01008520
0x01008540
0x01008580
0x01008581
0x0100858F
0x01008605
0x01008606
0x01008607
0x01008608
0x01008609
0x0100860A
0x0100860B
0x0100860C
0x0100860D
0x0100860E
0x0100860F
0x01008610
0x01008611
0x01008612
0x01008613
0x01008614
0x01008615
0x01008616
0x01008617
0x01008618
0x01008619
0x0100861A
0x0100861B
0x010086EF
0x010086F0
0x010086FF
0x01008700
0x01008701
0x01008783
0x01008800
0x01008801
0x01008802
0x01008803
0x01008804
0x01008805
0x01008806
0x01008807
0x01008808
0x01008809
0x0100880A
0x0100880B
0x0100880C
0x0100880D
0x0100880E
0x0100881F

0x01008018
0x01008410
0x01008411
0x01008412
0x01008413
0x01008414
0x01008417
0x01008418

0x01008019

Retry cartridge insertion. If this error persists please contact QIAGEN Technical Services (Prøv å sette inn kassetten på nytt. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte QIAGENs tekniske serviceavdeling)

Software update failure. Please contact QIAGEN Technical Services (Programvareoppdatering mislyktes. Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling)

Feilkode(r)

0x01008024

0x01008081

0x01008231

0x01008232

0x01008236

0x01008233

0x01008237

0x01008231

0x01008232

0x01008236

0x01008233

0x01008237

0x01008234

0x01008238

0x01008301

0x01008306

0x0100830B

0x01008310

0x01008315

0x0100831A

0x0100831F

0x01008324

0x01008329

0x0100832E

0x01008333

0x01008338

0x0100833D

0x01008342

0x01008347

0x0100834C

0x01008351

0x01008356

0x0100835B

0x01008360

0x01008365

0x0100836A

0x0100836F

0x01008374

0x01008379

0x0100837E

0x01008302

0x01008307

0x0100830C

0x01008311

0x01008316

0x0100831B

0x01008320

0x01008325

0x0100832A

0x0100832F

0x01008334

0x01008339

0x0100833E

0x01008343

0x01008348

0x0100834D

0x01008352

0x01008357

0x0100835C

0x01008361

0x01008366

0x0100836B

0x01008370

0x01008375

Feilmelding

Filter tray not properly closed. Ensure filter tray is correctly closed and switch off/on the Operational Module power button (Filterbrettet er ikke ordentlig lukket. Sørg for at filterbrettet er riktig lukket og slå driftsmodulens strømknapp av/på)

Assay execution failure. Please contact QIAGEN Technical Services (Analyseutførelsesfeil. Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling)

qPCR stage failure. Please contact QIAGEN Technical Services (qPCR-fasefeil. Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling)

Syringe positioning failure. Please contact QIAGEN Technical Services (Feil ved sprøyteposisjonering. Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling)

Failure thermal unit motor positioning. Please contact QIAGEN Technical Services (Feil ved plassering av motor for termisk enhet. Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling)

Motor failure (TC1). Please contact QIAGEN Technical Services (Motorsvikt (TC1). Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling)

Motor failure (TC2). Please contact QIAGEN Technical Services (Motorsvikt (TC2). Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling)

Feilkode(r)

0x0100837A
0x0100837F

0x01008303
0x01008308
0x0100830D
0x01008312
0x01008317
0x0100831C
0x01008321
0x01008326
0x0100832B
0x01008330
0x01008335
0x0100833A
0x0100833F
0x01008344
0x01008349
0x0100834E
0x01008353
0x01008358
0x0100835D
0x01008362
0x01008367
0x0100836C
0x01008371
0x01008376
0x0100837B
0x01008380

0x01008304
0x01008309
0x0100830E
0x01008313
0x01008318
0x0100831D
0x01008322
0x01008327
0x0100832C
0x01008331
0x01008336
0x0100833B
0x01008340
0x01008345
0x0100834A
0x0100834F
0x01008354
0x01008359
0x0100835E
0x01008363
0x01008368
0x0100836D
0x01008372
0x01008377
0x0100837C
0x01008381
0x01008383
0x01008384
0x01008387

0x01008305
0x0100830A
0x0100830F
0x01008314
0x01008319
0x0100831E
0x01008323
0x01008328
0x0100832D
0x01008332
0x01008337
0x0100833C
0x01008341
0x01008346

Feilmelding

Motor failure (CC). Please contact QIAGEN Technical Services (Motorsvikt (CC)). Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling)

Motor failure (BB). Please contact QIAGEN Technical Services (Motorsvikt (BB)). Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling)

Motor failure (Lid). Please contact QIAGEN Technical Services (Motorsvikt (lokk)). Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling)

Feilkode(r)**Feilmelding**

0x0100834B
0x01008350
0x01008355
0x0100835A
0x0100835F
0x01008364
0x01008369
0x0100836E
0x01008373
0x01008378
0x0100837D
0x01008382

Failure on thermal unit. Please contact QIAGEN Technical Services (Svikt i termisk enhet. Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling)

0x01008420
0x01008421
0x01008422
0x01008423
0x01008424
0x01008425
0x01008426
0x01008427
0x01008428
0x01008429
0x0100842A
0x0100842B
0x0100842C
0x0100842D
0x0100842E
0x0100842F
0x01008430
0x01008431
0x01008432
0x01008433
0x01008434
0x01008435
0x01008436
0x01008437
0x01008438
0x01008439
0x0100843A
0x0100843B
0x0100843C
0x0100843D
0x0100843E
0x0100843F
0x01008440
0x01008441
0x01008442
0x01008443
0x01008444
0x01008445
0x01008446
0x01008447
0x01008448
0x01008449
0x0100844A
0x0100844B
0x0100844C
0x0100844D
0x0100844E
0x0100844F
0x01008450
0x01008451
0x01008452
0x01008453
0x01008454
0x01008455
0x01008456
0x01008457
0x01008458
0x01008459
0x0100845A
0x0100845B

Feilkode(r)**Feilmelding**

0x01008460
0x01008461
0x01008462
0x01008463
0x01008464
0x01008465
0x01008466
0x01008467
0x01008468
0x01008469
0x0100846A
0x01008470
0x01008471
0x01008472
0x01008473
0x01008474
0x01008475
0x01008476
0x01008477
0x01008478
0x01008479
0x0100847A
0x0100847B
0x0100847C
0x01008480
0x01008481
0x01008482
0x01008483
0x01008484
0x01008485
0x01008486
0x01008487
0x01008488
0x01008489
0x0100848A
0x0100848B
0x0100848C
0x01008490
0x01008491
0x01008492
0x01008493
0x01008494
0x01008495
0x01008496
0x01008497
0x01008498
0x01008499
0x0100849A
0x0100849B
0x0100849C
0x0100849D
0x0100849E
0x0100849F
0x010084A0
0x010084A1
0x010084A2
0x010084A3
0x010084A4
0x010084A5
0x010084A6
0x010084B0
0x010084B1
0x010084B2
0x010084B3
0x010084B4
0x010084B5
0x010084B6
0x010084B7
0x010084B8
0x010084B9
0x010084BA
0x010084BB

Feilkode(r)**Feilmelding**

0x010084BC
0x010084BD
0x010084BE
0x010084BF
0x010084C0
0x010084C1
0x010084C2
0x010084C3
0x010084C4
0x010084C5
0x010084C6
0x010084C7
0x010084C8
0x010084D0
0x010084D1
0x010084D2
0x010084D3
0x010084D4
0x010084E0
0x010084E1
0x010084E2
0x010084E3
0x010084E4
0x010084E5
0x010084E6
0x010084E7
0x010084E8
0x010084E9
0x010084EA
0x010084EB
0x010084FF

Failure on TRF module. Please contact QIAGEN Technical Services (Svikt i TRF-modul. Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling)

0x01008702
0x01008703
0x01008704
0x01008705
0x01008706
0x01008707
0x01008708
0x01008709
0x0100870A
0x0100870B
0x0100870C
0x0100870D
0x0100877F

Failure on qPCR module. Please contact QIAGEN Technical Services (Svikt i qPCR-modul. Kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling)

0x01008780
0x01008781
0x01008782
0x01008784
0x01008785
0x01008786
0x01008787
0x01008788
0x01008789
0x0100878A
0x0100878B
0x0100878C
0x0100878D
0x0100878E
0x0100878F
0x01008790
0x01008791
0x01008792
0x01008793
0x01008794
0x01008795
0x01008796
0x01008797
0x01008798
0x01008799
0x0100879A
0x0100879B

Feilkode(r)

0x0100879C
0x0100879D
0x0100879E
0x0100879F
0x010087FF

Feilmelding

Cartridge execution failure. Please repeat with another cartridge (Feil ved utmating av kassett. Prøv på nytt med en annen kassett)

0x012E
0x0137
0x0138
0x0139
0x0154
0x016D
0x016E
0x016F
0x0170
0x0171
0x019C
0x01B8
0x01F6
0x01FF
0x0200
0x021C
0x025A
0x0264
0x0265
0x0280
0x028A
0x028B
0x028C
0x0290
0x0291
0x0292
0x02BE
0x02C7
0x02C8
0x0322
0x032B
0x032C
0x0386
0x038F
0x0390
0x0391
0x03EA
0x03F3
0x03F4
0x044E
0x0457
0x0458
0x04B2
0x04BB
0x04BC
0x04BD
0x0516
0x051F
0x0520
0x0521
0x057A
0x0583
0x0585
0x0586
0x058A
0x05DE
0x05EE
0x0642
0x064B
0x064C
0x064D
0x06A6
0x06AF
0x06B0
0x06B1
0x076E
0x0777

Feilkode(r)**Feilmelding**

0x07D2
0x07DB
0x07DC
0x07E1
0x07F8
0x0816
0x0817
0x0819
0x081F
0x0836
0x083F
0x087E
0x087F
0x0880
0x0881
0x0882
0x08A3
0x08DE
0x08E8
0x08E9
0x0907
0x0942
0x096B
0x096C
0x0988
0x09B0
0x09CF
0x09EC
0x0A1E

0x019B

Cartridge execution failure. Please repeat with another cartridge and verify that the Swab lid is correctly closed (Feil ved utmating av kassett. Prøv på nytt med en annen kassett og kontroller at vattpinnelokket er riktig lukket)

0x019D
0x0201

Cartridge execution failure. Please repeat with another cartridge and if sample type is Swab follow the IFU for proper swab use and insertion (Feil ved utmating av kassett. Prøv på nytt med en annen kassett, og hvis prøvetypen er vattpinne, følg bruksanvisningen for riktig bruk og innsetting av vattpinne)

0x0263

Cartridge execution failure. Please repeat with another cartridge and verify that the Swab and Bead Beater lid are properly closed (Feil ved utmating av kassett. Prøv på nytt med en annen kassett og kontroller at vattpinnen og lokket på partikkelknuseren er ordentlig lukket)

0x02C9
0x032D
0x0459
0x045A
0x04BF
0x0524
0x058B
0x05E9
0x0778
0x077D

Cartridge execution failure: Sample concentration too high. Please repeat with another cartridge (Feil ved utmating av kassett: Prøvekonsentrasjonen er for høy. Prøv på nytt med en annen kassett)

0x0818

Failure during PCR preparation. Please repeat with another cartridge. If this error persists please contact QIAGEN Technical Services (Feil under PCR-klargjøring. Prøv på nytt med en annen kassett. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte QIAGENS tekniske serviceavdeling)

0x08EF
0x08F0
0x094D
0x094E
0x094F
0x0950
0x0951
0x0952
0x0953

Failure during PCR preparation (dosing). Please repeat with another cartridge. If this error persists please contact QIAGEN Technical Services (Feil under PCR-klargjøring (dosering). Prøv på nytt med en annen kassett. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte QIAGENS tekniske serviceavdeling)

0x0A1F
0x0A20
0x0A21
0x0A22
0x0A23
0x0A24
0x0A25

Failure during PCR preparation (dispensing). Please repeat with another cartridge. If this error persists please contact QIAGEN Technical Services (Feil under PCR-klargjøring (dispensering). Prøv på nytt med en annen kassett. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte QIAGENS tekniske serviceavdeling)

Feilkode(r)

0x0AAA
0x0AAB
0x0AAC
0x0AAD
0x0AAE
0x0AAF
0x0AB0
0x0AB1
0x0AB2
0x0B18
0x0B72
0x0B73
0x0B74
0x0B75
0x0B76
0x0B77
0x0B78
0x0B79
0x0B7A
0x0B7C
0x0BD6
0x0BD7
0x0BD8
0x0BD9
0x0BDA
0x0BDB
0x0BDC
0x0BDD
0x0BDE
0x0BE0
0x0C3A
0x0C3B
0x0C3C
0x0C3D
0x0C3E
0x0C3F
0x0C40
0x0C41
0x0C42
0x0C44
0x0C9E
0x0C9F
0x0CA0
0x0CA1
0x0CA2
0x0CA3
0x0CA4
0x0CA5
0x0CA6
0x0CA8
0x0D02
0x0D03
0x0D04
0x0D05
0x0D06
0x0D07
0x0D08
0x0D09
0x0D0A
0x0D0C
0x0D66
0x0D67
0x0D68
0x0D69
0x0D6A
0x0D6B
0x0D6C
0x0D6D
0x0D6E
0x0D70
0x0DCA
0x0DCB

Feilmelding

Failure while executing PCR. Please repeat with another cartridge. If this error persists please contact QIAGEN Technical Services (Feil under utføring av PCR. Prøv på nytt med en annen kassett. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte QIAGENS tekniske serviceavdeling)

Feilkode(r)**Feilmelding**

0x0DCC
0x0DCD
0x0DCE
0x0DCF
0x0DD0
0x0DD1
0x0DD2
0x0DD4
0x0E2E
0x0E2F
0x0E30
0x0E31
0x0E32
0x0E33
0x0E34
0x0E35
0x0E36
0x0E38
0x0E92
0x0E93
0x0E94
0x0E95
0x0E96
0x0E97
0x0E98
0x0E99
0x0E9A
0x0E9C
0x0EF6
0x0EF7
0x0EF8
0x0EF9
0x0EFA
0x0EFB
0x0EFC
0x0EFD
0x0EFE
0x0F00
0x0F5A
0x0F5B
0x0F5C
0x0F5D
0x0F5E
0x0F5F
0x0F60
0x0F61
0x0F62
0x0F64
0x0FBE
0x0FBF
0x0FC0
0x0FC1
0x0FC2
0x0FC3
0x0FC4
0x0FC5
0x0FC6
0x0FC8
0x1022
0x1023
0x1024
0x1025
0x1026
0x1027
0x1028
0x1029
0x102A
0x102C
0x1086
0x1087
0x1088
0x1089

Feilkode(r)**Feilmelding**

0x108A
0x108B
0x108C
0x108D
0x108E
0x1090
0x10EA
0x10EB
0x10EC
0x10ED
0x10EE
0x10EF
0x10F0
0x10F1
0x10F2
0x10F4
0x114E
0x114F
0x1150
0x1151
0x1152
0x1153
0x1154
0x1155
0x1156
0x1158
0x11B2
0x11B3
0x11B4
0x11B5
0x11B6
0x11B7
0x11B8
0x11B9
0x11BA
0x11BC
0x1216
0x1217
0x1218
0x1219
0x121A
0x121B
0x121C
0x121D
0x121E
0x1220
0x127A
0x127B
0x127C
0x127D
0x127E
0x127F
0x1280
0x1281
0x1282
0x1284
0x12DE
0x12DF
0x12E0
0x12E1
0x12E2
0x12E3
0x12E4
0x12E5
0x12E6
0x12E8
0x1342
0x1343
0x1344
0x1345
0x1346
0x1347

Feilkode(r)**Feilmelding**

0x1348
0x1349
0x134A
0x134C
0x13A6
0x13A7
0x13A8
0x13A9
0x13AA
0x13AB
0x13AC
0x13AD
0x13AE
0x13B0
0x140A
0x140B
0x140C
0x140D
0x140E
0x140F
0x1410
0x1411
0x1412
0x1414
0x146E
0x146F
0x1470
0x1471
0x1472
0x1473
0x1474
0x1475
0x1476
0x1478
0x14D2
0x14D3
0x14D4
0x14D5
0x14D6
0x14D7
0x14D8
0x14D9
0x14DA
0x14DC
0x1536
0x1537
0x1538
0x1539
0x153A
0x153B
0x153C
0x153D
0x153E
0x1540
0x159A
0x159B
0x159C
0x159D
0x159E
0x159F
0x15A0
0x15A1
0x15A2
0x15A4
0x15FE
0x15FF
0x1600
0x1601
0x1602
0x1603
0x1604
0x1605

Feilkode(r)**Feilmelding**

0x1606
0x1608
0x1662
0x1663
0x1664
0x1665
0x1666
0x1667
0x1668
0x1669
0x166A
0x166C
0x16C6
0x16C7
0x16C8
0x16C9
0x16CA
0x16CB
0x16CC
0x16CD
0x16CE
0x16D0
0x172A
0x172B
0x172C
0x172D
0x172E
0x172F
0x1730
0x1731
0x1732
0x1734
0x178E
0x178F
0x1790
0x1791
0x1792
0x1793
0x1794
0x1795
0x1796
0x1798
0x17F2
0x17F3
0x17F4
0x17F5
0x17F6
0x17F7
0x17F8
0x17F9
0x17FA
0x17FC
0x1856
0x1857
0x1858
0x1859
0x185A
0x185B
0x185C
0x185D
0x185E
0x1860
0x18BA
0x18BB
0x18BC
0x18BD
0x18BE
0x18BF
0x18C0
0x18C1
0x18C2
0x18C4

Feilkode(r)**Feilmelding**

0x191E
0x191F
0x1920
0x1921
0x1922
0x1923
0x1924
0x1925
0x1926
0x1928
0x1982
0x1983
0x1984
0x1985
0x1986
0x1987
0x1988
0x1989
0x198A
0x198C
0x19E6
0x19E7
0x19E8
0x19E9
0x19EA
0x19EB
0x19EC
0x19ED
0x19EE
0x19F0
0x1A4A
0x1A4B
0x1A4C
0x1A4D
0x1A4E
0x1A4F
0x1A50
0x1A51
0x1A52
0x1A54
0x1AAE
0x1AAF
0x1AB0
0x1AB1
0x1AB2
0x1AB3
0x1AB4
0x1AB5
0x1AB6
0x1AB8

0x0F001001

Backup created with a newer software. (Sikkerhetskopi opprettet med nyere programvare.)

0x0F001009

Opening the archive failed. (Kunne ikke åpne arkivet.)

0x0F00100A

Opening the archive failed. The archive is corrupted. (Kunne ikke åpne arkivet. Arkivet er korrupt.)

0x0F00100B

Opening the archive failed. The database version from the archive is not compatible with the software. (Kunne ikke åpne arkivet. Databaseversjonen fra arkivet er ikke kompatibel med programvaren.)

0x0F00100C

Archived results could not be removed. To remove results, create archive again and select to remove results option. (Kan ikke fjerne arkiverte resultater. Fjern resultatene ved å opprette et arkiv igjen, og velg det å fjerne resultater som alternativ.)

0x0F001010

Could not create the epidemiology report. (Kunne ikke opprette epidemiologirapporten.)

0x10001

Failure in the instrument, please contact QIAGEN Technical Services (Svikt i instrumentet, kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling)

0x10002

0x10003

0x10004

0x10005

0x10006

0x10007

0x10009

0x10010

Feilkode(r)

0x11001
0x11002
0x11003

0x14000
0x14002

0x14001
0x14003
0x14008
0x14009
0x14010
0x14011
0x14012
0x14014
0x14015
0x14016
0x14017
0x14018
0x14019
0x14020
0x14021
0x14022
0x14024
0x14025
0x14026
0x14027
0x14028

0x14004
0x14005
0x14029
0x14030
0x14031
0x14032
0x14033

0x14006
0x14007

0x14013
0x14023

Feilmelding

Failure in the analytical module, please contact QIAGEN Technical Services (Feil i den analytiske modulen, kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling)

Cartridge execution failure. Please retry another cartridge and if this error persists contact QIAGEN Technical Services (Feil ved utmating av kassett. Prøv igjen med en annen kassett, og kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling hvis denne feilen vedvarer)

Abnormal software failure. Please retry another cartridge and if this error persists contact QIAGEN Technical Services (Uvanlig programvarefeil. Prøv igjen med en annen kassett, og kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling hvis denne feilen vedvarer)

Cartridge execution failure. Please retry a cartridge from another lot and if this error persists contact QIAGEN Technical Services (Feil ved utmating av kassett. Prøv på nytt med en kassett fra et annet parti, og kontakt QIAGENs tekniske serviceavdeling hvis denne feilen vedvarer)

Possible sample concentration too high. Please repeat with another cartridge. If this error persists contact QIAGEN Technical Services (Mulig prøvekonsentrasjon for høy. Prøv på nytt med en annen kassett. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte QIAGENs tekniske serviceavdeling)

11. Tekniske spesifikasjoner

Driftsforhold

Strømkrav	100–240 V AC 50–60 Hz IEC 60320-1 C14-støpsel
Sikring	1×8A tidsforskyvning
Temperatur	15–30 °C (59–86 °F)
Luftfuktighet	20–80 % relativ, ikke-kondenserende
Høyde over havet	0–3100 m
Lys	Opptil 4000 lux

Fraktbetingelser

Temperatur	0–55 °C, maksimum 85 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende
------------	--

Elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic compatibility, EMC)

EMC-krav	Samsvarer med IEC 61326 klasse A Utstyret er utformet og testet iht. CISPR 11 klasse A. I et hjemmemiljø kan det forårsake radiointerferens. I slike tilfeller må du iverksette tiltak for å redusere interferensen.
----------	---

EMC
utslippstestnivåer

Utslippstest	Testnivå/samsvarnivå	Elektromagnetisk miljø
Strålingsutslipp CISPR 11	Utslippsnivå i klasse A, gruppe 1	Utslippskarakteristikkene til dette utstyret gjør det egnet for bruk i industriområder og sykehus (CISPR 11, klasse A). Hvis det brukes i et boligmiljø (hvor CISPR 11, klasse B normalt kreves) kan det hende at dette utstyret ikke gir tilstrekkelig beskyttelse til kommunikasjonsløsninger som benytter seg av radiofrekvenser. Brukeren må kanskje iverksette nødvendige tiltak, for eksempel ved å flytte på utstyret, eller endre retningen på det.
Ledede utslipp CISPR 11	Utslippsnivå i klasse A, gruppe 1	
Harmonisk forvrengning IEC 61000-3-2	I henhold til IEC 61000-3-2	
Spenningsvingninger og flimmer IEC 61000-3-3	I henhold til IEC 61000-3-3	

Testnivåer for EMC-immunitet

Immunitetstest	Testnivå/samsvarsnivå		Elektromagnetisk miljø
Elektrostatisk utladning IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft		Helsevesen forskningsmiljø (Miljø der profesjonell helsestjeneste administreres: Dette inkluderer sykehus, diagnostiske laboratorier, blodbanker, bloddonasjonssentre, legekontorer, intensivavdelinger, kirurgiske sentre, akuttmottak, operasjonsrom, klinikker, pasientrom, tannlegekontorer, anlegg som tilbyr begrenset omsorg, sykehjem, apotek med utdannet apotektekniker og førstehjelpsrom)
Utstrålende RF EM-felt IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz–6 GHz (@ 80 % AM ved 1 kHz)		
Nærhetsfelt fra trådløst RF-kommunikasjonsutstyr IEC 61000-4-3	Se tabell nedenfor.		
Magnetfelt med nominell effektfrekvens IEC 61000-4-8	30 A/m (50 Hz eller 60 Hz)		
Magnetiske felt i nærheten IEC 61000-4-39	Testfrekvens 30 kHz, Modulasjon CW: 8 A/m Testfrekvens 134,2 kHz, pulsmodulasjon 2,1 kHz: 65 A/m Testfrekvens 13,56 MHz, pulsmodulasjon 50 kHz: 7,5 A/m		
Elektriske raske transienter / utbrudd IEC 61000-4-4	Vekselstrøm	± 2 kV (5/50 ns, 100 kHz)	
Elektriske raske transienter / utbrudd IEC 61000-4-4	I/O-linjer	± 1 kV (5/50 ns, 100 kHz)	
Overspenninger, linje-til-linje Overspenninger, linje-til-jord IEC 61000-4-5	Vekselstrøm	± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV	
Overspenninger, linje-til-linje Overspenninger, linje-til-jord IEC 61000-4-5	I/O-linjer	± 2 kV	
Ledede forstyrrelser induisert av RF-felt IEC 61000-4-6	Vekselstrøm	3 V (150 kHz – 80 MHz) 6 V i ISM-bånd mellom 150 kHz – 80 MHz (@ 80 % AM ved 1 kHz)	
Spenningsfall	Vekselstrøm	0 % UT; 0,5 syklus (@ 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°) 0 % UT; 1 syklus 70 % UT; 25/30 sykluser (@ 0°)	
Spenningsavbrudd IEC 61000-4-11		0 % UT; 250/300 syklus	

Testfrekvens (MHz)	Bånd ^{a)} (MHz)	Tjeneste ^{a)}	Modulering	Immunitetstestnivå (V/m)
385	380 til 390	TETRA 400	Pulsmodulasjon ^{b)} 18 Hz	27
450	430 til 470	GMRS 460, FRS 460	FM ^{c)} ±5 kHz avvik 1 kHz sinus	28
710	704 til 787	LTE-bånd 13, 17	Pulsmodulasjon ^{b)} 217 Hz	9
745				
780				
810	800 til 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE-bånd 5	Pulsmodulasjon ^{b)} 18 Hz	28
870				
930				
1720	1700 til 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE-bånd 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulsmodulasjon ^{b)} 217 Hz	28
1845				
1970				
2450	2400 til 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE-bånd 7	Pulsmodulasjon ^{b)} 217 Hz	28
5240	5100 til 5800	WLAN 802.11 a/n	Pulsmodulasjon ^{b)} 217 Hz	9
5500				
5785				
Hvis det er nødvendig for å oppnå IMMUNITETSTESTNIVÅET, kan avstanden mellom senderantennen og ME-UTSTYRET eller ME-SYSTEMET reduseres til 1 m. En testavstand på én meter er tillatt i henhold til IEC 61000-4-3.				
^{a)} For enkelte tjenester er kun sendefrekvensene inkludert.				
^{b)} Bæresignalet skal moduleres ved hjelp av et firkantbølgesignal med 50 % «driftssyklus».				
^{c)} Som et alternativ til FM-modulasjon kan bæresignalet pulsmoduleres ved å bruke et 50 % «driftssyklus» med firkantbølgesignal ved 18 Hz. Selv om det ikke representerer faktisk modulering, ville det være verste tilfelle.				

Driftsmodul

Mål	Bredde: 234 mm
	Høyde: 326 mm
	Dybde: 517 mm
Vekt	5 kg

Analytisk modul

Mål	Bredde: 153 mm
	Høyde: 307 mm
	Dybde: 428 mm
Vekt	16 kg

Ethernet-grensesnitt	1x 10/100 – Base-T Ethernet
USB-porter	1 foran og 3 bak

12. Vedlegg

12.1. Installering og konfigurasjon av skriver

Du kan installere en skriver for QIAstat-Dx Analyzer 2.0 på flere måter. Når en skriver er koblet til driftsmodulen, kan skrivere installeres ved å bruke standarddriveren (vedlegg 12.1.3), ved å installere skriveren via programvaren (vedlegg 12.1.4), og ved å installere en driver ved å bruke CUPS-grensesnittet (vedlegg 12.1.5). Det anbefales å prøve disse prosedyrene i den angitte rekkefølgen.

12.1.1. Skrivertilkobling via USB

Følg trinnene nedenfor for å koble til en skriver med USB-tilkobling:

1. Koble USB-kabelen fra skriveren til en av USB-portene på driftsmodulen. Det er 4 tilgjengelige USB-porter: 1 på høyre side av skjermen og 3 på baksiden av instrumentet.
2. Fortsett med vedlegg 12.1.3.

12.1.2. Koble til skriver via Ethernet

Merk: For skrivertilkobling via Ethernet er det nødvendig å ha en nettverksskriver, en lokal datamaskin og QIAstat-Dx Analyzer 2.0 tilgjengelig og plassert i samme lokale nettverk.

Merk: Du trenger bare en lokal datamaskin hvis du følger trinnene i vedlegg 12.1.5.


Følg trinnene nedenfor for å installere en nettverksskriver med Ethernet-tilkobling:

1. Koble skriveren til et Ethernet-nettverk, og slå PÅ skriveren.
2. Aktiver nettverksinnstillinger for QIAstat-Dx Analyzer 2.0 (se avsnitt 6.7.6).
3. Fortsett med vedlegg 12.1.3.

12.1.3. Skriverinstallasjon med standarddriver

Utfør følgende trinn i programvaren til QIAstat-Dx Analyzer 2.0 for å installere en skriver ved hjelp av standarddriveren:

1. Naviger til skriverinnstillingene i driftsmodulen til QIAstat-Dx Analyzer 2.0 under **Options** (Alternativer) → **System Config** (Systemkonfigurasjon) → **Printer** (Skriver)
2. Velg standardskriveren som heter Default S/W USB(Figur 103)
3. Skrive ut en rapport




Figur 103. Skriverinstallasjon med standarddriver

12.1.4. Skriverinstallasjon med driverinstallasjon

Utfør følgende trinn i programvaren til QIAstat-Dx Analyzer 2.0 for å installere en skriverdriver via programvaren:

1. Naviger til skriverinnstillingene i driftsmodulen til QIAstat-Dx Analyzer 2.0 under **Options** (Alternativer) -> **System Config** (Systemkonfigurasjon) -> **Printer** (Skriver)-> **Add new printer** (Legg til ny skriver)
2. Angi et skrivernavn.
Velg et navn som inneholder grunnleggende engelske tegn bortsett fra: / # ? \ " ' mellomrom. Bytt tastaturopsett via ID-knappen nederst for å finne alle de grunnleggende engelske tegnene som kan skrives ut.
3. Klikk på **Select detected Printer** (Velg oppdaget skriver). En liste over tilgjengelige skrivere lastes inn.
Vær oppmerksom på at skrivernavn som inneholder følgende tegn, ikke vises: < > | {} +. Skrivere kan fortsatt legges til manuelt ved hjelp av IP-adressen, uavhengig av skrivernavnet, se vedlegg 12.1.5.
4. Velg ønsket skriver fra listen. Hvis skriveren ikke vises i listen, må du fortsette med den alternative måten som er beskrevet i vedlegg 12.1.5.
5. Klikk på **Add Printer** (Legg til skriver) (figur 104).
6. Velg skriveren som nettopp er lagt til, som den nye skriveren.
7. Lagre innstillingene.
8. Skriv ut en rapport.




Figur 104. Skriverinstallasjon med driverinstallasjon

12.1.5. Skriverinstallasjon med manuell IPP-konfigurasjon

Utfør følgende trinn i programvaren til QIAstat-Dx Analyzer 2.0 for å installere en skriverdriver via programvaren:

1. Naviger til skriverinnstillingene i driftsmodulen til QIAstat-Dx Analyzer 2.0 under **Options** (Alternativer) -> **System Config** (Systemkonfigurasjon) -> **Printer** (Skriver)-> **Add new printer** (Legg til ny skriver)
2. Angi et skrivernavn.
3. Velg et navn som inneholder grunnleggende engelske tegn bortsett fra: / # ? \ " ' mellomrom. Bytt tastaturopsett via ID-knappen nederst for å finne alle de grunnleggende engelske tegnene som kan skrives ut.
4. Klikk på **Manual IPP Configuration**. (manuell IPP-konfigurering)
5. Skriv inn **IP-adressen/vertsnavnet** til skriveren. Hvis skriveren ikke vises i listen, må du fortsette med den alternative måten som er beskrevet i vedlegg 12.1.
6. Klikk på **Add Printer** (Legg til skriver) (figur 104).
7. Velg skriveren som nettopp er lagt til, som den nye skriveren.
8. Lagre innstillingene.
9. Skriv ut en rapport.



Figur 105. Skriverinstallasjon med manuell PP-konfigurasjon

12.1.6. Liste over skrivere som er testet

Da denne brukerhåndboken ble utgitt, er følgende skrivere testet av QIAGEN og er kompatible med QIAstat-Dx Analyzer 2.0, via både USB- og Ethernet-tilkobling:

- HP® OfficeJet® Pro 6230
- HP Color LaserJet® Pro M254dw
- HP Color LaserJet® MFP M227dw
- HP LaserJet® Pro M404n
- Lexmark MS431dw

Andre skrivere som støtter IPP Everywhere, kan være kompatible med QIAstat-Dx Analyzer 2.0 ved hjelp av fremgangsmåten som er beskrevet i vedlegget 12.1.4 og 12.1.5. Disse skrifterne er listet opp på <https://www.pwg.org/printers/>.

12.1.7. Sletting av skriver

Utfør følgende trinn i programvaren til QIAstat-Dx Analyzer 2.0 for å slette en skriver og skriverdriveren via programvaren:

1. Trykk **Options** (Alternativer) > **System Configuration** (Systemkonfigurasjon).
2. Velg **Printer** (Skriver) i listen over innstillinger i den venstre kolonnen.
3. Velg en skriver fra listen over tilgjengelige skrivere.
4. Trykk på knappen **Remove printer** (Fjern skriver) for å fjerne en skriver. Dette vil også slette alle aktive utskriftsjobber for den skriveren.

Merk: Det er ikke mulig å slette standardskriveren.

12.2. Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)

Denne delen inneholder informasjon om hvordan brukere skal kassere elektrisk og elektronisk utstyr.

Det utkryssede søppeldunksymbolet (se nedenfor) indikerer at dette produktet ikke må kastes sammen med annet avfall; det må leveres til et godkjent behandlingsanlegg eller til et bestemt innsamlingsted for resirkulering i henhold til lokale lover og forskrifter.

Separat innsamling og resirkulering av elektronisk avfall bidrar til å spare naturressurser og sikrer at produktet resirkuleres på en måte som beskytter menneskers helse og miljøet.



Resirkulering kan på forespørsel håndteres av QIAGEN mot en tilleggs kostnad. I EU, i samsvar med de spesifikke WEEE-resirkuleringskravene og når et erstatningsprodukt leveres av QIAGEN, tilbys gratis resirkulering av QIAGENs WEEE-merkede elektroniske utstyr.

For å resirkulere elektronisk utstyr må du kontakte ditt lokale QIAGEN-salgskontor for å få det nødvendige returskjemaet. Når skjemaet er innsendt, vil QIAGEN ta kontakt med deg, enten for å be om utfyllende informasjon for å arrangere innsamling av det elektroniske avfallet, eller for å gi deg et individuelt pristilbud.

12.3. Ansvarserklæring

QIAGEN skal fritas for alle forpliktelser i henhold til garantien hvis reparasjoner eller endringer utføres av andre personer enn QIAGEN-personell, bortsett fra i tilfeller der QIAGEN har gitt skriftlig samtykke til å utføre slike reparasjoner eller endringer.

Alle materialer som erstattes i henhold til denne garantien, garanteres kun i den opprinnelige garantiperioden, og under ingen omstendigheter utover utløpsdatoen for den opprinnelige garantien, med mindre dette er skriftlig godkjent av en representant for QIAGEN. Måleenheter, grensesnittenheter og relatert programvare er kun under garanti i perioden angitt av den originale produsenten av disse produktene. Opplysninger og garantier som gis av en person, herunder representanter fra QIAGEN, som er inkonsekvente eller i strid med vilkårene i denne garantien, skal ikke være bindende for QIAGEN med mindre de er fremlagt skriftlig og godkjent av en overordnet fra QIAGEN.

12.4. Lisensavtale for programvaren

TERMS AND CONDITIONS of a LEGAL AGREEMENT (the "Agreement") by and between QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden, Germany, ("QIAGEN") and you (either an individual or a legal entity), the licensee of the software (hereinafter referred to as "SOFTWARE")

By installing, having installed and using the SOFTWARE you are agreeing to be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to the terms of this Agreement, promptly return the software package(s) and the accompanying items (including written materials) to the place you obtained them for a full refund of the costs of the SOFTWARE.

1. GRANT OF LICENSE

Scope. Subject to the terms and conditions of this agreement, QIAGEN grants you a worldwide, perpetual, non-exclusive, and nontransferable license to use the SOFTWARE solely for your internal business purposes.

You shall not:

- modify or alter the whole or any part of the SOFTWARE nor merge any part of it with another software nor separate any components of the SOFTWARE from the SOFTWARE nor, save to the extent and in the circumstances permitted by law, create derivative works from, or, reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise derive source code from the SOFTWARE or attempt to do any of these things
- copy the SOFTWARE (except as provided above)
- assign rent, transfer, sell, disclose, deal in, make available or grant any rights in the Software Product in any form to any person without the prior written consent of QIAGEN;
- remove alter, obscure, interfere with or add to any proprietary notices, labels, trademarks, names, or marks on, annexed to, or contained within the SOFTWARE;
- use the SOFTWARE in any manner that infringes the intellectual property or other rights of QIAGEN or any other party;
or
- use the SOFTWARE to provide on-line or other database services to any other person.

Single-Computer Use. This Agreement permits you to use one copy of the SOFTWARE on a single computer.

Trial versions. Trial versions of the SOFTWARE may expire after a period of 30 (thirty) days without prior notice.

Open Software/Third Party Software. This Agreement does not apply to any other software components identified as subject to an open source license in the relevant notice, license and/or copyright files included with the programs (collectively the "Open Software"). Furthermore, this Agreement does not apply to any other software for which QIAGEN is only granted a derived right to use ("Third Party Software"). Open Software and Third Party Software may be supplied in the same electronic file transmission as the SOFTWARE but are separate and distinct programs. The SOFTWARE is not subject to the GPL or any other open source license.

If and insofar QIAGEN provides Third Party Software, the license terms for such Third Party Software shall additionally apply and prevail. If Open Software is provided, the license terms for such Open Software shall additionally apply and prevail. QIAGEN shall provide you with the corresponding source code of relevant Open Software, if the respective license terms of the Open Software include such obligation. QIAGEN shall inform if the SOFTWARE contains Third Party Software and/or Open Software and make available the corresponding license terms on request.

2. UPGRADES

If the SOFTWARE is an upgrade from a previous version, you are granted a single license to both copies, and you may not separately transfer the prior version(s) except as a one-time permanent transfer to another user of the latest upgrade and all prior versions as allowed in Section 4 below.

3. COPYRIGHT

The SOFTWARE, including any images, and text incorporated in the SOFTWARE, is copyrighted and is protected by German copyright laws and international treaty provisions. You may not copy any of the printed materials accompanying the SOFTWARE.

4. OTHER RESTRICTIONS

You may not rent or lease the SOFTWARE, but you may transfer the SOFTWARE and accompanying written materials on a permanent basis to another end user provided you delete the setup files from your computer, and the recipient agrees to the terms of this Agreement. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE. Any transfer of the SOFTWARE must include the most recent upgrade and all prior versions.

Note: For additional license agreements of third party software included in the QIAstat-Dx Analyzer 2.0, navigate to "Options" > "**System Config**" > "**Version Info**".

5. LIMITED WARRANTY

QIAGEN warrants that (a) the SOFTWARE will perform substantially in accordance with the accompanying printed materials for a period of ninety (90) days from the date of receipt. Any implied warranties on the SOFTWARE are limited to ninety (90) days. Some states/jurisdictions do not allow limitations on duration of an implied warranty, so the above limitation may not apply to you.

6. CUSTOMER REMEDIES

QIAGEN entire liability and your exclusive remedy shall be, at QIAGEN's option, either (a) return of the price paid or (b) repair or replacement of the SOFTWARE that does not meet QIAGEN's Limited Warranty and that is returned to QIAGEN with a copy of your receipt. This Limited Warranty is void if failure of SOFTWARE has resulted from accident, abuse, or misapplication. Any replacement of SOFTWARE will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is longer.

7. LIMITED LIABILITY

In no event shall QIAGEN or its suppliers be liable for any damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, or other pecuniary loss, unforeseeable damage, lack of commercial success, indirect damage or consequential damage – in particular financial damage – or for damage resulting from third party claims) arising out of the use or inability to use the SOFTWARE, even if QIAGEN has been advised of the possibility of such damages.

The above restrictions of liability shall not apply in cases of personal injury or any damage resulting from willful acts or gross negligence or for any liability based on the Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz), guarantees or other mandatory provisions of law.

The above limitation shall apply accordingly in case of:

- delay,
- compensation due to defect,
- compensation for wasted expenses.

8. NO SUPPORT

Nothing in this agreement shall obligate QIAGEN to provide any support for the SOFTWARE. QIAGEN may, but shall be under no obligation to, correct any defects in the SOFTWARE and/or provide updates to licensees of the SOFTWARE. You shall make reasonable efforts to promptly report to QIAGEN any defects you find in the SOFTWARE, as an aid to creating improved revisions of the SOFTWARE.

Any provision of support by QIAGEN for the SOFTWARE (including network installation support), if any, shall solely be governed by an according separate support agreement.

9. TERMINATION

If you fail to comply with the terms and conditions of this Agreement, QIAGEN may terminate this Agreement and your right and license to use the SOFTWARE. You may terminate this Agreement at any time by notifying QIAGEN. Upon the termination of this Agreement, you must delete the SOFTWARE from your computer(s) and archives.

YOU AGREE THAT UPON TERMINATION OF THIS AGREEMENT FOR ANY REASON, QIAGEN MAY TAKE ACTIONS SO THAT THE SOFTWARE NO LONGER OPERATES.

10. GOVERNING LAW, VENUE

This Agreement shall be construed and interpreted in accordance with the laws of Germany, without giving effect to conflict of laws' provisions. The application of the provisions of the UN Sales Convention is excluded. Notwithstanding any other provision under this Agreement, the parties to this Agreement submit to the exclusive jurisdiction of the Düsseldorf courts.

12.5. Ansvarsfraskrivelse

UNNTATT SOM BESKREVET I QIAGENS SALGSVILKÅR FOR QIAstat-Dx Analyzer 2.0, PÅTAR QIAGEN SEG IKKE NOE ANSVAR OVERHODET, OG FRASKRIVER SEG ENHVER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI SOM GJELDER BRUK AV QIAstat-Dx Analyzer 2.0, INKLUDERT ANSVAR ELLER GARANTIER FOR SALGBARHET, FORMÅLSTJENLIGHET ELLER BRUDD PÅ PATENT, OPPHAVSRETT ELLER ANNEN INTELLEKTUELL EIENDOMSRETT NOE STED I VERDEN.

QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er utstyrt med en Ethernet-port Kjøperen av QIAstat-Dx Analyzer 2.0 er eneansvarlig for å forebygge alle datavirus, ormer, trojanere, skadeprogrammer, hacking eller andre typer brudd på nettsikkerheten. QIAGEN påtar seg ikke ansvar for datavirus, ormer, trojanere, skadeprogrammer, hacking eller andre typer brudd på nettsikkerheten.

12.6. Ordliste

Analytisk modul (AM): Hovedmodulen (maskinvare) til QIAstat-Dx Analyzer 2.0s, ansvarlig for å utføre tester på analysekassetter til QIAstat-Dx. Den kontrolleres av driftsmodulen (Operational Module, OM).

Analysedefinisjonsfil: En analysedefinisjonsfil er en fil som trengs for å utføre en analyse på QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Innholdet i filen beskriver hva som kan måles, hvordan det måles, og hvordan råresultatene av målingen evalueres. Filen skal importeres til QIAstat-Dx Analyzer 2.0 før det utføres en analyse for første gang.

GUI: Graphical User Interface (grafisk brukergrensesnitt).

IFU: Instructions for use (Bruksanvisning).

Driftsmodul (Operational Module, OM): Den dedikerte maskinvaren til QIAstat-Dx Analyzer 2.0, som har brukergrensesnittet for 1–4 analytiske moduler (AM).

Bruker: En person som bruker QIAstat-Dx Analyzer 2.0 på en tiltenkt måte.

13. Revisjonshistorikk for dokument

Date (dato)	Endringer
HB-3359-001, V1, R1	Første versjon
HB-3359-002, V1, R2	Oppdatering av informasjon om nettsikkerhet
HB-3359-003, V1, R2	Oppdatert publiseringsdato på forsiden Formatering og referanser fikser

Varemerker: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAstat-Dx® (QIAGEN Group); ACGIH® (American Conference of Government Industrial Hygienists, Inc.); Brother® (Brother Industries, Ltd); Clinical and Laboratory Standards Institute® (Clinical Laboratory and Standards Institute, Inc.); Windows® (Microsoft Corporation); OSHA® (Occupational Safety and Health Administration, U.S. Dept. of Labor); PostScript® (Adobe, Inc.); HP®, LaserJet®, OfficeJet® (Hewlett-Packard Development Company).
Registrerte navn, varemerker osv. som brukes i dette dokumentet skal ikke betraktes som ubeskyttet av lov, selv om de ikke spesifikt er merket som dette.
PostScript® er enten et registrert varemerke eller varemerke som tilhører Adobe i USA og/eller andre land.
HB-3359-003 September 2024 © 2024 QIAGEN, med enerett.

Denne siden skal være tom.

